

SEVERIN



ART.-NO. WA 2116 / WA 2118

Vaflovač

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tuto příručku si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou obeznámené s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze do uzemněné zásuvky, která byla nainstalována v souladu s předpisy.

Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na štítku výrobku.

Tento výrobek vyhovuje všem platným nařízením o označení CE.

Seznámení se spotřebičem

1. Napájecí kabel s plugem
2. Pečicí plochy
3. Ovládání teploty s indikátorem
4. Typová značka (spodní strana spotřebiče)
5. Rukojeť

Důležité bezpečnostní pokyny

- Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět naše zákaznické centrum. Pokud je nutné provést opravu, kontaktujte prosím naše zákaznické centrum telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).
- Spotřebič není určen k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného dálkového ovládání.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od napájení a úplně vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte spotřebič kapaliny nebo jej nezaplavujte vodou.
- Nelepivé desky je možné čistit jemně vlhkým hadříkem, měkkým kartáčem nebo houbou. Vnější část spotřebiče lze čistit mírně vlhkým hadříkem.
- Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v sekci **Údržba a čištění**.
- Upozornění: Vnější povrchy spotřebiče se během provozu velmi zahřívají. Buďte velmi opatrní, abyste se nespálili. Nedotýkejte se žádných horkých částí spotřebiče, používejte pouze rukojeť.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné použití, jako například:
 - v kuchyních pro personál v obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
 - v zemědělských pracovních prostředích,
 - pro zákazníky v hotelech, motelech apod. a podobném ubytování,
 - v typech ubytování typu bed-and-breakfast.
- Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo instrukcemi o použití spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.
- Dětem není dovoleno si hrát se spotřebičem.
- Dětem není dovoleno provádět žádné čištění nebo údržbu spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem a nejsou alespoň 8 let staré.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy drženy mimo dosah dětí mladších než 8 let.
- Pozor: Držte jakékoliv obalové materiály daleko od dětí, protože mohou být potenciálním zdrojem nebezpečí, například udusení.
- Před každým použitím spotřebiče zkontrolujte hlavní tělo včetně napájecího kabelu a jakéhokoli příslušenství, zda neobsahují vady. Pokud byl spotřebič například upuštěn na tvrdý povrch nebo pokud bylo použito nadměrné síly při tahání za napájecí kabel, nesmí být nadále používán: i neviditelné poškození může mít negativní vliv na bezpečnost při používání spotřebiče.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset.

- Po použití, při jakékoliv poruše nebo před čištěním spotřebiče vždy odpojte zástrčku ze zásuvky.
- Při vyjímání zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel; vždy uchopte zástrčku samotnou.
- Umístěte spotřebič na teplotně odolný povrch, který je bez jakýchkoli překážek. Nesmí být umístěn nebo používán v blízkosti stěn, skříní, závěsů nebo jiných hořlavých materiálů, ani venku.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý nebo stále horký.
- Spotřebič nesmí být používán venku.
- Aby nedošlo k poškození krytu, neumísťujte a neprovazujte spotřebič na horkých površích (např. varné desky) nebo v blízkosti otevřeného ohně.
- Napájecí kabel musí být vždy udržován daleko od horkých částí spotřebiče.
- Nikdy nenechávejte napájecí kabel viset dolů.
- Nepoužívejte rukojeť k přenášení spotřebiče.
- Nebude přebírána odpovědnost za poškození vzniklé nevhodným použitím nebo při neplnění těchto pokynů.

Určené použití

- Spotřebič je určen výhradně k přípravě vafli.
- Jakékoliv použití mimo tento popis se považuje za nevhodné a může vést k osobnímu zranění nebo materiálnímu škodám.

Před prvním použitím

Vaflovač by měl být předehrát po dobu deseti minut se zavřenými víky. (Pokud má váš vaflovač regulaci teploty, nastavte ji na nejvyšší možnou teplotu). Tím se odstraní typický zápach, který se objevuje při prvním zapnutí vaflovače. Zajistěte adekvátní větrání otevřením oken nebo balkonových dveří.

Po použití spotřebiče jej vyčistěte podle pokynů v sekci Údržba a čištění.

Z hygienických důvodů vyhodte první vafli, která bude připravena při novém použití spotřebiče.

Provoz

- Zavřete víka.
 - Zapojte spotřebič do zásuvky. Indikátor na ovládání teploty svítí červeně.
 - Nastavte ovládání termostatu na nejvyšší hodnotu.
 - Předehejte vaflovač asi 8 minut. Poté je připraven k použití.
 - Jakmile je dosaženo požadované teploty, indikátor na ovládání teploty svítí zeleně.
 - Otevřete obě víka.
- Před použitím je potřeba nepřilnavé desky lehce potřít malým množstvím oleje nebo tuku, který je speciálně určen pro smažení a může být bezpečně zahříván na vysoké teploty.

- Těsto naneste na střed spodní desky.
- Zavřete horní víko a jemně stlačte, aby se těsto rovnoměrně rozetřelo.
- Čas pečení je obvykle 2 - 3 minuty, v závislosti na povaze těsta a zvolené teplotě.
- Krátce po vložení těsta do vaflovače se rozsvítí červená kontrolka na regulátoru teploty. Zelená kontrolka se rozsvítí znovu, jakmile je pečení dokončeno.
- Nepoužívejte ostré předměty pro vyjímání vafelí. Může to poškodit nepřilnavý povrch.
- Zkontrolujte úroveň opečení. Pokud je vafle příliš světlá nebo příliš tmavá, upravte regulaci teploty nebo dobu pečení.
- Po odstranění vafle ihned vložte čerstvé těsto do vaflovače.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte spotřebič vychladnout s otevřenými pečícími plochami.

Praktické tipy

- Aby vafle zůstaly křupavé, umístěte je vedle sebe na mřížku, kde mohou vychladnout. (Pokud je položíte na sebe, ztratí křupavost.)
- Pokud použijete místo vody mléko, budou vafle měkčí a tmavší.
- Aby bylo dosaženo rovnoměrného opečení, měly by všechny ingredience mít stejnou teplotu.

Obecná údržba a čištění

- Před čištěním odpojte spotřebič od zásuvky a počkejte, až spotřebič zcela vychladne s otevřenými pečícími plochami. Nechte spotřebič vychladnout na místě, které není přístupné dětem.
- Aby se předešlo riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte spotřebič vodou a nenamáčejte ho do vody.
- Nepoužívejte abrazivní ani agresivní čisticí prostředky.
- Vnější část spotřebiče čistěte pouze měkkým, mírně navlhčeným hadříkem.
- Nepřilnavé desky lze čistit měkkým vlhkým hadříkem, měkkým kartáčem nebo houbou.

Recept:

Písečné vafle

Ingredience:

- 200 g margarínu nebo másla
- 100 g cukru
- Strouhaná kůra z 1 citronu
- 4 vejce
- 200 g mouky
- 1/2 lžičky prášku do pečiva
- 1 lžíce rumu
- Práškový cukr

Příprava:

- Smíchejte tuk, cukr a citronovou kůru. Po jednom přidávejte vejce a dobře promíchejte. Postupně vmíchejte mouku prosátou s práškem do pečiva a nakonec přidejte rum.
- Těsto okamžitě upečte.
- Upečené vafle posypte práškovým cukrem.
- Podávejte teplé nebo studené.

Vaflovač:

- Nastavení vysoké teploty
- Rozměry: 104 x 142 mm

Likvidace

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Informace o této problematice vám poskytne vaše místní samospráva nebo prodejce.