

SEVERIN



ART.-NO. **WL 0241**



Iónový teplovzdušný styler

Vážený zákazník,

pred použitím prístroja si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uchovajte pre budúce použitie. Prístroj smú používať len osoby, ktoré sú oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Prístroj smie byť pripojený iba k riadne nainštalovanej elektrickej zásuvke so zemnením.

Napätie v sieti musí zodpovedať napätiu uvedenému na typovom štítku prístroja.

Tento výrobok zodpovedá všetkým platným smerniciam o označovaní CE.

Zoznámenie sa s prístrojom

1. Okrúhla kefa 50 mm
2. Výber rotácie kefy
3. Puzdro
4. Prepínač rýchlosti
5. Otvor na nasávanie vzduchu
6. Kábel s ochranou proti ohybu
7. Okrúhla kefa 40 mm

Dôležité bezpečnostné pokyny

Aby sa predišlo rizikám, opravy tohto elektrického prístroja alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné vyhlásenie o záruke).

Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, prístroj nečistite vodou a neponárajte ho do vody.

Elektrické výhrevné zariadenia sa počas prevádzky silno zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny pri dotyku. Preto prístroj držte len za rukoväť.

Uistite sa, že prístroj je počas používania umiestnený na tepelne odolnom, stabilnom a rovnom povrchu.

Riziko popálenia! Prístroj musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas a po použití.

Tento prístroj môžu používať deti (minimálne 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez skúseností a znalostí, ak sú pod

dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja a plne rozumejú všetkým rizikám a bezpečnostným opatreniam.

Deťom nesmie byť dovolené hrať sa s prístrojom.

Deťom nesmie byť dovolené vykonávať čistenie alebo údržbu prístroja, ak nie sú pod dohľadom.

UPOZORNENIE! Tento symbol znamená, že prístroj nesmie byť používaný v blízkosti vaní, sprchových kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.

Aj pri vypnutom prístroji hrozí riziko úrazu v blízkosti zdroja vody. Preto po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky, najmä ak používate prístroj v kúpeľni.

Ďalšiu ochranu možno zabezpečiť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitou spínacou hodnotou nepresahujúcou 30 mA do elektrickej inštalácie vašej kúpeľne.

Obráťte sa, prosím, na kvalifikovaného elektrikára.

Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapojený alebo v prevádzke.

Pozor: Uchovávajte všetok obalový materiál mimo dosahu detí – môže predstavovať nebezpečenstvo udusenía.

Chráňte prístroj pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokrými rukami. Elektrické výhrevné prístroje pracujú pri veľmi vysokých teplotách. Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja okrem rukoväte – hrozí riziko popálenia.

Nepoužívajte prístroj na syntetických parochňach alebo príčeskoch, pretože teplo môže poškodiť vlákna.

Nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky počas používania prístroja.

Zablokovanie systému prúdenia vzduchu môže spôsobiť aktiváciu integrovanej tepelnej poistky, ktorá prístroj vypne. Ak k tomu dôjde, okamžite prístroj odpojte od elektrickej siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť, než odstránite blokáciu a prístroj znovu zapnete.

Pred každým použitím dôkladne skontrolujte telo prístroja vrátane napájacieho kábla a všetkých pripojených nadstavcov, či nevykazujú závady.

Ak prístroj napríklad spadol na tvrdý povrch, alebo bol kábel silno potiahnutý, prístroj nesmie byť ďalej používaný – aj neviditeľné poškodenie môže mať negatívny vplyv na bezpečnosť.

Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, **neurobte nasledovné:**

- Neohýbajte ani nelámte kábel, najmä v miestach, kde vychádza z tela prístroja.
- Neťahajte za kábel.
- Neomotávajú napájací kábel okolo prístroja.

Po použití vždy prístroj vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky – aj v prípade poruchy.

Pri odpájaní prístroja ťahajte vždy za zástrčku, nie za kábel.

Za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov nenesieme zodpovednosť.

Prístroj nie je určený na komerčné použitie.

Prevádzka

Prepínač rýchlosti

Pomocou prepínača zvolíte požadovaný režim:

- 0 – Prístroj je vypnutý
- 1 – Stredne teplý prúd vzduchu
- 2 – Vysoký teplý prúd vzduchu
- C – Studený vzduch (Cool shot)

Odstraňovanie a nasadzovanie okrúhlych kefiiek

Uistite sa, že prístroj je vypnutý a vychladnutý na izbovú teplotu pred odstraňovaním alebo nasadzovaním kefiiek.

Pre odstránenie kefiiky ju otáčajte proti smeru hodinových ručičiek a držte za zaistovací krúžok, potom ju vytiahnite.

Na nasadenie kefiiky ju jemne zatlačte a otáčajte v smere hodinových ručičiek, až kým nezapadne na miesto.

Použitie kefiiek

Okrúhla kefa 40 mm

- Pre stredne dlhé až dlhé vlasy
- Pre vlny a jemné zvlnenie

Okrúhla kefa 50 mm

- Pre dlhé vlasy

Použitie

Vlasy by mali byť už asi na 75 % suché.

Okrúhla kefa je určená na tvarovanie účesu. Pre dosiahnutie najlepšieho výsledku rozdeľte vlasy na jednotlivé pramene (nie príliš hrubé) a rovnomerne ich rozprestrite po kefke. Kefku otáčajte smerom dovnútra alebo von.

Smer otáčania zvolíte pomocou ovládača rotácie a pohybujte kefou od hlavy smerom doprava alebo doľava.

Na zafixovanie účesu použite funkciu studeného vzduchu.

Vlasy rozčesávajújte až po ich vychladnutí.

Uskladnenie prístroja

Po použití prístroj vypnite, odpojte ho od siete a nechajte ho vychladnúť.

Aby nedošlo k deformácii štetín, vždy odstraňte kefky z prístroja a uskladňujte ich tak, aby na ne nebol vyvíjaný tlak.

Čistenie a údržba

Pred čistením sa uistite, že je prístroj odpojený od siete a úplne vychladnutý.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, prístroj nečistite vodou a neponárajte ho do vody.

Ak je to potrebné, utrite telo prístroja suchou, nepúšťajúcou handričkou.

Po použití odstraňte voľné vlasy zo stylingových nastavcov.

Vždy skontrolujte otvory na nasávanie vzduchu, či sa v nich nenahromadili vlákna alebo vlasy, a v prípade potreby ich odstraňte.

