

SEVERIN



ART.-NO. **WL 0241**



Iontový teplovzdušný styler

Vážený zákazníku,

před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a tento návod uchovejte pro budoucí použití. Přístroj smí používat pouze osoby, které jsou obeznámeny s těmito pokyny.

Připojení k elektrické síti

Přístroj smí být připojen pouze k řádně nainstalované elektrické zásuvce s uzemněním.

Napětí v síti musí odpovídat napětí uvedenému na typovém štítku přístroje.

Tento produkt vyhovuje všem platným směrnícím pro označování CE.

Seznámení s přístrojem

1. Kulatý kartáč 50 mm
2. Volba rotace kartáče
3. Pouzdro
4. Přepínač rychlosti
5. Otvor pro nasávání vzduchu
6. Kabel s ochranou proti ohybu
7. Kulatý kartáč 40 mm

Důležitá bezpečnostní upozornění

Aby se předešlo nebezpečím, opravy tohoto elektrického přístroje nebo jeho napájecího kabelu musí provádět naše zákaznická služba. Pokud je potřeba oprava, kontaktujte prosím naši zákaznickou službu telefonicky nebo e-mailem (viz samostatné prohlášení o záruce).

Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.

Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte přístroj vodou a nerealizujte jeho ponoření do vody.

Elektrická topná zařízení se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit popáleniny při dotyku. Proto je držte pouze za rukojeť.

Ujistěte se, že přístroj umístíte na tepelně odolný, stabilní a rovný povrch při jeho používání.

Riziko popálenin! Přístroj musí být mimo dosah dětí mladších 8 let, zejména během nebo po použití.

Tento přístroj mohou používat děti (alespoň 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly pod dohledem nebo dostaly instrukce o používání přístroje a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.

Dětem nesmí být dovoleno hrát si s přístrojem.

Dětem nesmí být dovoleno provádět čištění nebo údržbu přístroje, pokud nejsou pod dohledem.

UPOZORNĚNÍ! Tento symbol označuje, že přístroj nesmí být používán v blízkosti van, sprchových koutů, umyvadel nebo jiných nádob naplněných vodou.

V blízkosti jakéhokoli zdroje vody existuje riziko i při vypnutém přístroji. Proto vždy po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky, zejména pokud přístroj používáte v koupelně.

Další ochranu je možné zajistit instalací ochranného obvodu proti úniku proudu s jmenovitou spínací hodnotou nepřesahující 30 mA do elektrické instalace vaší koupelny.

Prosím, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.

Nikdy nenechávejte přístroj bez dozoru, když je zapojený nebo v provozu.

Pozor: Držte všechny obalové materiály mimo dosah dětí – mohou představovat potenciální nebezpečí, např. udušení.

Chraňte přístroj před vlhkostí a stříkající vodou a nepoužívejte ho s mokřýma rukama.

Elektrická topná zařízení pracují při velmi vysokých teplotách. Nedotýkejte se žádné části přístroje kromě rukojeti. Jinak hrozí skutečné riziko popálení.

Nepoužívejte přístroj na syntetických parukách nebo perukách, protože teplo může poškodit vlákna.

Nepoužívejte laky na vlasy obsahující hořlavé látky při používání přístroje.

Zablokování v systému proudění vzduchu může způsobit vypnutí přístroje díky integrované tepelně bezpečnostní pojistce. Pokud k tomu dojde, okamžitě odpojte přístroj od elektrické sítě a nechte ho dostatečně vychladnout, než odstraníte blokaci a přístroj znovu zapnete.

Před každým použitím přístroje důkladně zkontrolujte hlavní tělo včetně napájecího kabelu a všech připojených nástavců, zda neobsahují žádné závady. Například pokud by přístroj měl být spuštěn na tvrdý povrch, nebo pokud byla použita nadměrná síla k tahání napájecího kabelu, nesmí být přístroj nadále používán: i neviditelné poškození může mít nepříznivý vliv na bezpečnost při používání přístroje.

Aby nedošlo k poškození napájecího kabelu, neprovádějte následující:

- Neohýbejte ani nekrčte kabel, zejména na místech, kde vychází z těla přístroje.
- Netáhněte za kabel.
- Nepřetáčejte napájecí kabel kolem přístroje.

Po použití vždy přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky, a to i v případě jakékoliv poruchy.

Při odpojování přístroje vždy tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.

Za škody způsobené nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů nebude převzata odpovědnost.

Přístroj není určen pro komerční použití.

Provoz

Přepínač rychlosti

Použijte přepínač rychlosti k výběru požadovaného nastavení:

0 - Přístroj je vypnutý

1 - Středně teplý proud vzduchu

2 - Vysoký teplý proud vzduchu

C - Studený vzduch (Cool shot)

Odstraňování a nasazování kulatých kartáčů

Ujistěte se, že přístroj je vypnutý a nechal vychladnout na pokojovou teplotu, než začnete odstraňovat nebo připevňovat kulaté kartáče.

Pro odstranění kulatého kartáče jej otácejte proti směru hodinových ručiček a držte jej za zajišťovací kroužek na spodní straně, poté jej vytáhněte.

Pro nasazení kulatého kartáče jemně zatlačte a otácejte jej ve směru hodinových ručiček až do zaklapnutí na místo.

Použití kulatých kartáčů -

Kulatý kartáč 40 mm

Pro střední až dlouhé vlasy

Pro vlny a jemné vlnky

Kulatý kartáč 50 mm

Pro dlouhé vlasy

Použití

Vlasy by měly být již asi z 75 % suché.

Kulatý kartáč je určen pro tvarování vlasů. Pro dosažení tohoto výsledku by měly být vlasy rozděleny na jednotlivé prameny (ne příliš silné) a rovnoměrně rozprostřeny na kartáči, přičemž kartáč otáčejte dovnitř nebo ven.

Směr rotace zvolte pomocí voliče rotace kartáče a pohybujte kartáčem od hlavy směrem doprava nebo doleva.

Použijte funkci studeného vzduchu (cool shot) pro zafixování vln.

Nechte vlasy dostatečně vychladnout, než je začnete rozčesávat.

Ukládání přístroje

Po použití přístroj vypněte, odpojte ho od elektrické sítě a nechte ho vychladnout.

Aby nedošlo k deformaci štětín, vždy odstraňte kulaté kartáče z přístroje a ukládejte je tak, aby na ně nebyl vyvíjen žádný tlak.

Čištění a údržba

Před čištěním přístroje se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.

Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte přístroj vodou a nerealizujte jeho ponoření do vody.

Pokud je to nutné, pouzdro přístroje otřete suchým, bezchlupým hadříkem.

Po použití odstraňte volné vlasy z použitých stylingových nástavců.

Vždy zkontrolujte otvory pro nasávání vzduchu, zda se v nich nahromadily vlákenné částičky nebo vlasy, a případně je odstraňte.

www.severin.com



