

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; túto brožúru starostlivo uchovávajte pre ďalšie konzultačné informácie; používajte produkt iba správnym spôsobom uvedeným v tomto návode; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade poškodenia spôsobeného nesprávnym použitím.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: Ak si nie ste istí, nepoužívajte ho a kontaktujte pomocnú službu.

Nenechávajte obalové prvky (plastové vrecká, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.). dosah detí, pretože sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva; Ďalej si pamätáme, že to musí byť predmetom samostatnej zbierky.

Uistite sa, že informácie na štítku sú kompatibilné s elektrickou sieťou; Inštalácia musí byť vykonaná v podľa pokynov výrobcu, s prihliadnutím na maximálny výkon uvedený na etikete; Nesprávna inštalácia

môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nemôže niesť zodpovednosť.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viaceré zásuvky a predlžovače používajú tie, ktoré spĺňajú platné bezpečnostné predpisy; Neprekračujte vyššie uvedené absorpčné limity adaptéra a/alebo príslušenstva.

Nenechávajte spotrebič zbytočne zapojený do zásuvky; Lepšie je odpojiť spotrebič, keď nie je v prevádzke.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Čistenie sa musí vykonať až po odpojení.

- Nepribližujte napájací kábel k ostrým predmetom alebo horúcim povrchom ani ho neťahajte
 - Nepoužívajte produkt v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisným strediskom.
 - Nevystavujte produkt škodlivým atmosférickým podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.
- Nechaj si to

Na suchých miestach. Nedotýkajte sa produktu mokрыmi rukami ani bosými nohami.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne bez skúseností či vedomostí, ak je k dispozícii dostatočný dohľad alebo ak dostali pokyny, ako spotrebič bezpečne používať, vrátane rizík; Čistenie a údržba Údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený, chybný a/alebo nefunkčný, nepúšťajte spotrebič. Každú opravu musí vykonať výrobca alebo jeho asistenčná služba technikom alebo v každom prípade kvalifikovanou osobou

Podobne, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zrušiť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: produkt má funkciu ohrievania.

Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Je jasné, že každý vníma teplotu inak

Ľudia, používajte spotrebič opatrne. Dotýkať sa len povrchov určených na dotyk.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako napríklad: osobná kuchyňa v

obchody, kancelárie alebo iné pracoviská pre zákazníkov v hoteli, moteli, penzióne alebo rezidencii.

- Zariadenie nie je určené na používanie pomocou externých časovačov alebo diaľkových ovládačov. Pred akýmkoľvek odmotaním použi napájací kábel.

- Nevystavujte produkt elektrickým prúdom, pretože by ho mohli poškodiť. Používajte len náhradné diely a príslušenstvo originálny a kompatibilný.

Nepoužívajte podhorľavé alebo blízko horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

Aby ste predišli spáleniu, po zapnutí produktu sa nedotýkajte platne a dotýkajte sa iba gombíka. Pretože iné časti sa môžu veľmi zahriať. Pri prvom použití môže vyjsť dym.

S čerstvo uvareným jedlom zaobchádzajte opatrne.

UPOZORNENIE: po vypnutí produktu zostane platňa horúca niekoľko minút. Nedotýkajte sa platne, kým úplne nevychladne.

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru.

Jakmile jej ukončíte, odpojte jej.

Na čistenie používajte len mäkké hubky.

- 1 Kontrolka prevádzky
- 2 Ovládač termostatu
- 3 Kontrolka teploty dosiahnutej
- 4 Telo
- 5 Varná doska
- 6 Základňa s káblovou cievkou
- 7 Roztierач na krepu
- 8 Špachtľa



Popis

Toto zariadenie vám pomôže dosiahnuť iný druh palacínok jednoduchým spôsobom.

- Odstrániť všetok obalový materiál a všetky nálepky pripevnené na produkte.

- Vyčistite sporák (5) mäkkou, mierne vlhkou špongiou a osušte servítkou.

- Vyberte vhodné miesto na použitie spotrebiča a nechajte okolo produktu dostatok priestoru, aby teplo nepoškodilo steny alebo iné blízke predmety.

- Pripojte zástrčku k kompatibilnej elektrickej zásuvke.

- Zapnite spotrebič otočením gombíka (2) do polohy MAX: kontrolky (1 a 3) sa rozsvietia a sporák sa začne zahrievať. Keď zhasne zelené svetlo (3), sporák je pripravený na varenie.

UPOZORNENIE: Po použití vypnite spotrebič otočením gombíka (2) na "0" a počkajte, kým platňa (5) produkt vychladne, než ho odložíte.

Krepovač sa dá skladovať vertikálne, aby zabral menej miesta v kuchyni.

AKO PRIPRAVIŤ PALACINKY

- Zmiešajte múku a vajcia, pomaly pridávajte vodu, šľahajte zmes metličkou,

Uistite sa, že konzistencia cesta je podobná ako u smotany.

- Predhrejte palacinkovač.

- Zmes nalejte na tanier a potrite dreveným doplnkom (7). Počkajte asi 30 sekúnd a potom otočte palacinku pádlom (8).

- Po ďalších 20-30 sekundách odstráňte palacinku špachtľou. Ozdobte, ako chcete.

Poznámka: Čas varenia môže byť stanovený podľa použitých ingrediencií alebo osobných preferencií.

RECEPT NA PALACINKY

Ingrediencie: 250 g múky, 3 vajcia, 1/2 litra mlieka, 1 štipka soli, 60 g cukru, 40 g roztopeného masla.

Daj

ingrediencie v nádobe a miešajte 30 sekúnd; Prines to do stredu nádoby a pokračuj

Cesto miešajte asi 30-60 sekúnd, kým nebude hladké.



Vertikálna polohaD

ČISTENIE

Odpojte elektrickú zásuvku a nechajte každú časť vychladnúť pred začatím práce.

Neponorte produkt do vody ani ho nenechávajte pod prúdom vody z kohútika. V každom prípade sa vyhýbajte vode alebo iným tekutinám, ktoré by sa dostávali na kuchynské plochy. Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani kovové hubky. Vyčistite sporák (5) a telo dobre vysušte mierne vlhkou špongiou. Použite prostriedok na umývanie riadu na vyčistenie misky.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

- Napájanie: AC 220-240V~50/60Hz - Výkon: 1200W
- Priemer platne: 30 cm