

SEVERIN



ART.-NO. KA 4819

Kávovar

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte tento návod na budúce použitie.

Spotrebič smú používať iba osoby oboznámení s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič by mal byť pripojený iba k uzemnenej zásuvke inštalovanej v súlade s predpismi.

Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu označenému na hodnotiaci štítok. Tento výrobok vyhovuje všetkým záväzným smerniciam označovania CE.



SEVERIN

1. Napájací kábel so zástrčkou
2. Vypínač s kontrolkou
3. Štítok s hodnotením (na spodnej strane)
4. Sklenená karafa s vekom
5. Výklopný filter s filtračnou vložkou
6. Indikátor hladiny vody
7. Nádoba na vodu
8. Veko pre nádobu na vodu
9. Trvalý filter (nie je zobrazený)

· Aby ste sa vyhli nebezpečenstvu, je nutné dodržiavať bezpečnostné požiadavky. Opravy tohto elektrického spotrebiča smie vykonávať iba náš zákaznícky servis. Ak sú opravy potreba, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis oddelenia telefonicky popr. e-mail (pozri naša služba

adresy v samostatnej záručný list alebo na www.severin.de).

· Pred čistením zariadenia, uistite sa, že je odpojené od napájania a je úplne vychladnutý.

· Vyčistite sklenenú karafu a prefiltrujte v horúcej mydlovej vode.

Pre podrobné informácie pri čistení spotrebiča, viď časť Čistenie a starostlivosť.

· Aby ste sa vyhli riziku šoku elektrickým prúdom, nečistite spotrebič s kvapalinami či neponárajte do kvapalín.

· Spotrebič nesmie nikdy byť prevádzkovaný vo vnútri uzavretá skriňa.

· Upozornenie! Zneužitie spotrebiča môže viesť k zraneniu.

· Upozornenie: Varná doska počas prevádzky sa zahrieva a zostáva horúci nejakú dobu potom.

· Tento spotrebič je určený pre domáce alebo podobné aplikácie, ako je napr.

- personálna kuchyňa v predajniach, kancelárie a ďalšie podobné pracovné prostredie,

- poľnohospodárske práce prostredie,

- zákazníkov v hoteloch, motely atď. a podobne ubytovanie,

- v type nocľah s raňajkami prostredie.

· Toto zariadenie môže byť používané deťmi (aspoň nad 8 rokov veku) a osobami so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo duševnou schopnosťou za predpokladu, že boli tieto osoby oboznámené inštrukciami o používaní spotrebiča a plne porozumie všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.

· Deťom nie je povolené hrať sa so spotrebičom.

· Deťom nesmie byť dovolené vykonávať akékoľvek čistenie alebo údržbu na spotrebiči pokiaľ nie sú pod dohľadom zodpovednej osoby.

· Spotrebič a jeho napájací kábel musí byť zachovaný ďaleko od detí.

· Upozornenie: Všetky obalové materiály si uschovajte ďaleko od detí – je to potenciálny zdroj nebezpečenstva, napr. z udusenía.

· Pri každom použití spotrebiča sa hlavné telo vrátane napájacieho kábla rovnako ako akékoľvek namontované príslušenstvo dôkladne skontrolovať, či nevykazuje prípadné závady.

Pokiaľ spotrebič napr. spadol na tvrdý povrch alebo ak na vytiahnutie bola použitá nadmerná sila napájací kábel, už nesmie byť používaný: môže dôjsť aj k neviditeľnému poškodeniu nepriaznivé účinky na bezpečnosť prevádzky spotrebiča.

· Pred použitím sa uistite, že rukoväť sklenenej karafy je správne a bezpečne namontovaná.

· Počas prevádzky musí kávovar byť umiestnený na rovnom, nekĺzavom povrchu, odolný voči postriekaniu a škvŕnám.

· Nenechávajte spotrebič bez dozoru pri používaní.

· Nedovoľte spotrebič ani jeho napájanie kábel dotknúť horúcich povrchov alebo prísť do kontaktu s akýmkoľvek zdrojom tepla.

· Aby ste predišli nebezpečenstvu horúcej vody príp. uniká para, vždy vypnite kávovaru a ponechajte dostatok času na vychladnutie spotrebiča pred jeho otvorením alebo akýmkoľvek príslušenstvom popr.

prílohy sú odstránené.

· Vytiahnite zástrčku zo zásuvky - v prípade akejkoľvek poruchy,

- pri upratovaní,

- po použití.

· Pri vyťahovaní zástrčky zo steny zásuvky, nikdy neťahajte za napájací kábel; vždy uchopte samotnú zástrčku.

· Nenechávajte napájací kábel visieť voľne, šnúra musí byť udržiavaná v dostatočnej vzdialenosti z horúcich častí spotrebiča.

· Žiadna zodpovednosť nebude prijatá, ak poškodenie vyplýva z nesprávneho použitia alebo ak tieto pokyny nie sú dodržiavané.

Automatické vypínanie

Pre úsporu energie bude spotrebič automaticky vypnutý cca 35 minút po ukončení sparovacieho cyklu.

Pred prvým použitím

Pred prvým varením kávy nechajte spotrebič prejsť dvoma popr. tri filtračné cykly za použitia uvedeného

maximálne množstvo studenej vody, ale bez pomocou mletej kávy. To by tiež malo byť vykonané, pokiaľ spotrebič nebol používaný na dlhšiu dobu a potom odvápnenny.

Všeobecné informácie

- Meracia stupnica vody na nádobe a na sklenenej karafe uľahčuje plnenie nádoby správnym množstvom čistej vody. Mierka sa vzťahuje na šálky bežnej veľkosti cca 125 ml.
- Neprekračujte uvedenú max. počet šálok.
- Pokiaľ sú niekoľko po sebe idúcich cyklov sparovania vyžadované, vypnite kávovar po každom cykle a nechajte spotrebič vychladnúť na cca. 5 minút.
- Dôležitá poznámka: Krátko po dokončení cyklu varenia pri plnení spotrebiča čerstvou vodou vzniká nebezpečenstvo obarenia horúcou vodou alebo parou unikajúcou z vývodu.

Príprava kávy

- Plnenie vodou:

Otvorte veko nádoby na vodu a naplňte ju s požadovaným množstvom vody.

Zatvorte veko nádoby na vodu.

- Vkladám papierový filter: Otvorte výklopný filter a vložte 1x2 papierový filter veľkosti do držiaka filtra. Prvé, sklopte dierované strany filtra. Prípadne priložený permanentný filter môže byť použitý.

- Náplň mletou kávou: Pre každú šálku bežnej veľkosti (125 ml) a odmerku asi 6 g (= 1½ - 2 čajové lyžičky) budete potrebovať stredne mletú kávu.

Potom výklopný filter zatvorte.

- P príprava sklenenej karafy: Nasaďte veko na karafu a potom ho umiestnite na karafu do spotrebiča. Ak správne vložíte, veko deaktivuje zárazku odkvapkávania mechanizmus v držiaku filtra počas varného cyklu.

- Spustenie sparovacieho cyklu: Zasuňte zástrčku do vhodnej zásuvky a pomocou vypínača zapnite/vypnite kávovar zapnite. Spustí sa filtračný cyklus a voda prechádza filtrom.

- Vybratie sklenenej karafy: Počkajte, kým nepretečie všetka voda cez filter pred vybratím karafy spotrebič.

- Na uchovanie kávy teplej: Káva môže byť vo vnútri karafy teplá tak, že ju necháte stáť na platničke. Tanier sa udržiava horúci asi 35 minút po dokončení varenia.

- Prerušenie varenia/udržiavanie teploty cyklus:

Ak chcete prerušiť sparovací cyklus, alebo ak funkcia udržiavania teploty nie je potrebná, použite vypínač pre vypnutie spotrebiča.

- S vypnutie kávovaru: Akonáhle je varenie/udržiavanie dokončené, vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Odstraňovanie vodného kameňa

- V závislosti na kvalite vody vo vašej oblasti a tiež početnosť použitia, všetky tepelné domácnosti spotrebiče využívajúce teplú vodu odvápnenia (tj odstránenie vápenných usadenín) pravidelne, aby to zaručovalo riadne fungovanie.

- Akýkoľvek nárok na záruku bude neplatný v prípade poruchy spotrebiča neplatné kvôli nedostatočnému odvápneniu.

- Predĺženie doby lúhovania a signalizuje zvýšený hluk počas varenia, ktoré odvápnenie kávovar má sa stanú nevyhnutnými.

- Nadmerné hromadenie vápenných usadenín je veľmi ťažké odstrániť, aj keď používajú sa silné odvápnovacie prostriedky. To môže tiež spôsobiť varný systém unikať. Preto dôrazne odporúčame

odvápnenie spotrebiča po každej tridsiatke na štyridsať varných cyklov. Na odvápnenie a octový roztok je možné použiť nasledovne:

- Zmiešajte 40 ml octovej esencie s uvedené maximálne množstvo chladnej vody.
- Nalejte odvápňovací roztok do nádoby na vodu, vložte papierový filter do držiaka filtra bez pridania akákoľvek mletá káva, ako je popísané v časti Varenie kávy a nechajte spotrebič prejsť jednou filtráciou cyklus. Opakujte postup, ak je nutné. Počas odstraňovania vodného kameňa zaistite dostatočné vetranie a nevychutajte prípadné octové výpary.
- Ak chcete spotrebič po odstránení vodného kameňa vyčistiť, nechajte prejsť 2-3 filtračnými cyklami používať iba čistú vodu.
- Nelejte odstraňovače vodného kameňa na smaltového drezu.

Čistenie a starostlivosť

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami alebo neponárajte; nečistite za chodu vody z vodovodu. Spotrebič môže byť čistený mierne navlhčenou handričkou pomocou jemného čistiaceho prostriedku. Potom utrite do sucha.
- Nepoužívajte abrazívne prostriedky ani hrubé čistenie riešení.
- Ak chcete odstrániť použitú kávovú usadeninu, otvorte výklopný filter, zdvihnite ho papierový (alebo trvalý) filter a zlikvidujte z dôvodov; (ako prírodná látka pozemky možno kompostovať).
- Filtračná vložka alebo permanentná filtračná nádoba čistiť teplou mydlovou vodou.
- Sklenenú karafu je možné vyčistiť po použití teplou vodou. Potom vytrite do sucha.
- Nekladte spotrebič ani nič z jeho príslušenstva do umývačky riadu.

Likvidácia



Zariadenia označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene z vášho domového odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré môžu byť recyklované. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie môže poskytnúť úrad alebo predajca.