

SEVERIN



ART.-NO. SM 003722



Mixér

Vážený zákazníku,
před použitím spotřebiče si pečlivě přečtěte následující pokyny a návod si uschovejte pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s tímto návodem seznámeny.

Připojení k elektrické síti

Ujistěte se, že napětí sítě odpovídá údajům na typovém štítku spotřebiče. Tento výrobek splňuje všechny platné směrnice CE.

Popis částí

1. Plnicí otvor s uzávěrem (odměrka)
 2. Víko nádoby
 3. Mixovací nádoba s rukojetí
 4. Nožová jednotka
 5. Pohonná jednotka
 6. Ovládací knoflík
 7. Napájecí kabel se zástrčkou
 8. Typový štítek (spodní strana přístroje)
-

Důležité bezpečnostní pokyny

- Opravy smí provádět pouze zákaznický servis.
- Spotřebič mohou používat osoby se sníženými schopnostmi pouze pod dohledem nebo po poučení.
- Děti nesmí spotřebič používat ani si s ním hrát.
- Do nádoby nelijte horké potraviny.
- Pozor na vznik páry u teplých tekutin – hrozí vystříknutí.
- Nebezpečí poranění: nikdy nepokládejte nože na pohonnou jednotku bez nádoby.
- Nepoužívejte naprázdno a nesypejte pouze suché suroviny (např. ořechy).
- Po vypnutí vyčkejte na úplné zastavení motoru.
- Před zapnutím vždy nasadte víko správně.
- Nevkládejte ruce do nádoby během provozu.
- Používejte pouze vhodné pomůcky (např. stěrku).
- Nože jsou velmi ostré – dbejte zvýšené opatrnosti při čištění.
- Spotřebič odpojte ze sítě: před montáží, čištěním, po použití, při poruše nebo bez dozoru.

- Netahejte za kabel při vytahování zástrčky.
 - Pouze pro domácí a podobné použití.
 - Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí.
 - Nepoužívejte po pádu nebo poškození.
 - Používejte pouze na stabilním, rovném povrchu.
 - Chraňte před teplem a nenechávejte kabel volně viset.
 - Udržujte vlasy, oblečení a ruce mimo pohyblivé části.
-

Čištění a údržba

- Před čištěním vždy odpojte ze sítě.
 - Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
 - Motor a kabel nikdy neponořujte do vody.
 - Omyvatelné části čistěte v mýdlové vodě.
 - S noži zacházejte velmi opatrně.
 - Těsnění lze vyjmout a po vyčištění znovu správně nasadit.
 - Všechny díly musí být před sestavením suché.
 - Rychlé čištění: naplňte nádobu vodou s prostředkem, krátce spusťte, poté opláchněte.
 - Nádob a víko jsou vhodné do myčky (max. 65 °C).
-

Použití

Spotřebič je určen k:

- mixování, sekání a pyré potravin
 - přípravě polévek, omáček, nápojů
 - drcení ledu
-

Nastavení

- P – pulzní chod
- 0 – vypnuto

- 1 – nízký výkon
 - 2 – vysoký výkon
-

Bezpečnostní pojistka

Spotřebič funguje pouze tehdy, když je nádoba správně nasazena. Ovladač musí být při nasazování v poloze 0.

Použití mixéru

- Nasadíte nožovou jednotku na nádobu.
 - Nasadíte nádobu na základnu a zajistíte.
 - Naplňte (max. cca 1500 ml, pěnlvé tekutiny max. 1250 ml).
 - Zavřete víkem.
 - Během provozu lze přidávat suroviny otvorem ve víku.
 - Po použití vypněte a odpojte ze sítě.
-

Drcení ledu

Max. 1/4 nádoby. Použijte pulzní režim po dobu cca 2 sekund a opakujte, dokud není led rozdrcen.

Recepty (příklad)

Ledová káva: káva, mléko, čokoláda, sirup, led – vše rozmixovat.

Banánový milkshake: banán, mléko, čokoládová omáčka, zmrzlina – rozmixovat.

Likvidace

Spotřebič nevyhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje recyklovatelné materiály. Informace poskytne místní úřad nebo prodejce.