

BAMBA

BAMBA PRECISIONCARE EXTREM 5IN1

Multifunkčný zastrihávač



cecotec

Návod na použitie



Obr. 0

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

Skontrolujte, či má elektrická sieť rovnaké napätie, ako je uvedené na štítku výrobku, a či je zásuvka riadne uzemnená.

Tento výrobok je určený výhradne na použitie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely a ani vonku. Nesnažte sa dotýkať spotrebiča, ktorý spadol do vody – okamžite ho odpojte zo siete.

Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani na miestach, kde hrozí, že by sa mohol namočiť. Neskladujte ho tam, kde by mohol spadnúť do vody.

Nepokladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody či inej tekutiny.

Nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Skôr než sa dotknete zásuvky alebo prístroj zapnete, uistite sa, že máte úplne suché ruky. Okrem nabíjania zariadenie ihneď po použití

ČEŠTINA

odpojte zo zásuvky.

Nenechávajte zariadenie bez dozoru, keď je zapojené do elektrickej zásuvky alebo keď je v prevádzke.

Pred pripájaním alebo odpájaním akýchkoľvek častí či príslušenstva prístroj vypnite a odpojte od elektrickej siete.

Kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Zariadenie nepoužívajte, ak je kábel alebo zástrčka poškodená, nefunguje správne, spadlo, je zlomené alebo sa dostalo do vody. Do otvorov zariadenia nekladajte žiadne predmety.

Spotrebič aj jeho kábel skladujte na suchom mieste. Neskladujte ho pri teplotách vyšších ako 60 ° C.

Zariadenie nepoužívajte v blízkosti aerosólov ani sprejov.

Pri skladovaní sa uistite, že je kábel zastrihávača odpojený.

Zariadenie nepoužívajte, ak je čepeľ zlomená alebo poškodená – môže to byť nebezpečné.

Skontrolujte, či sú nože správne zarovnané.

Používajte iba príslušenstvo, súčiastky a

nabíjačku dodávanú spoločnosťou Cecotec.
Toto zariadenie nepoužívajte s predlžovacími káblami ani s meničmi napätia.

Neomotávajte kábel okolo prístroja.

Tento výrobok nesmú používať deti ani osoby so zníženými mentálnymi, fyzickými alebo zmyslovými schopnosťami, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí. Na deti dohliadajte, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehrajú.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

1. Holiaca hlavica
2. Tlačidlo zapnutia
3. LED indikátor zapnutia
4. Holiaca hlavica na telo
5. Nadstavec na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach
6. Laminátová holiaca hlavica
7. Nádobka s olejom
8. Nabíjačka
9. Čistiaca kefka
10. Vodiaci hrebeň na bradu
11. Skladovacia základňa

Obr. 0

3. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice.

Odstráňte všetky obaly. Ponechajte si originálnu krabicu.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec. Pred prvým použitím nabíjajte 2 hodiny, aby bol zabezpečený optimálny chod.

4. POUŽÍVÁNIE

Vyberte si príslušenstvo, ktoré vám podľa vašich potrieb vyhovuje najviac.

Nasadte zvolené príslušenstvo alebo hlavicu na hornú časť prístroja.

Ak chcete sňať holiacu hlavicu alebo iné použité príslušenstvo, jednou rukou pevne držte spodnú časť zariadenia a druhou rukou príslušenstvo vytiahnite.

Ak chcete pripojiť ďalšie príslušenstvo, zasunúť ho do drážky zastrihávača a zatlačte nadol, kým nezapadne na svoje miesto. Budete počuť cvaknutie, ktoré potvrdí správne nasadenie.

Ak chcete nasadiť vodiaci hrebeň na bradu, vložte hornú časť zariadenia s holiacou hlavou do vodiaceho hrebeňa a zacvaknite poistný jazýček do správnej polohy.

Toto príslušenstvo – vodiaci hrebeň na bradu – je vybavené voličom nastavenia dĺžky. Dá sa nastaviť od 0,5 mm do 10 mm a prispôbiť požadovanému strihu.

Ak chcete odstrániť vodiaci hrebeň na bradu, potiahnite za jeho zadnú časť, aby ste uvoľnili upevňovací úchyt z výrobku, a potom hrebeň vysuňte.

Jednou rukou držte spodnú časť zariadenia a hornú časť otočte proti smeru hodinových ručičiek, aby ste ho zapli; otočením späť ho vypnete. Upozornenie: Dĺžka strihu sa môže líšiť podľa uhla, pod ktorým striháte. Začnite s nastavením najdlhšieho hrebeňa a postupne dĺžku zastrihnutia skracujte.

Tipy

Uši:

Ak používate hlavicu na zastrihávanie nosa a uší, nezasúvajte nadstavec hlbšie než 6 mm.

ČEŠTINA

Zapnite ho a jemne ho posúvajte dnu a von z ušného otvoru.

Nos:

Ak používate hlavicu na zastrihávanie chĺpkov v nose a ušiach, nezasúvajte nadstavec hlbšie ako 6 mm.

Pri zapnutom prístroji ho opatrne posúvajte dnu a von z nosa.

Zátylok / krk:

Na zastrihnutie vlasov budete potrebovať ručné zrkadlo.

Pridržte si vlasy pri zátýlku a krku a ukazovák položte na vlasy, ktoré nechcete strihať, aby ste ich ochránili.

Čepele opatrne priložte na povrch krku a strojček posúvajte zdola nahor, až kým nenarazí na váš prst.

Holnie:

Zapnite prístroj.

Vykonávajte rovné ťahy tesne pri povrchu pokožky, ktorú chcete oholiť. Používajte, keď sú chĺpky kratšie ako 1 mm. Nepohybujte ním krúživými ťahmi.

Mokrú holenie:

Zariadenie možno použiť aj ako epilátor na tvár na vlhkej alebo mierne mokrej pokožke.

Navlhčite si tvár vodou.

Na pokožku naneste mydlo na holenie alebo penu.

Holiaci strojček opláchnite vodou, aby ste sa uistili, že po pokožke kľže hladko.

Holiacou hlavou robte na pokožke krúživé pohyby.

Osušte si tvár a holiacu hlavu dôkladne vyčistite.

Zastrihnite vlasy s hrebeňovým nadstavcom

Presný vodiaci hrebeň umožňuje zastrihovať vlasy na rôzne dĺžky.

Upozornenie: Pri prvom zastrihávaní vlasov začnite s najdlhším nastavením, aby ste sa s prístrojom zoznámili, a potom zvolte požadovanú dĺžku. Prístroj vždy vedte v smere hrotov presného hrebeňa a uistite sa,

aby hotová časť hrebeňa bola v úplnom kontakte s pokožkou. Tak dosiahnete perfektné výsledky.

Telový holiaci strojček

Prístroj možno použiť aj ako holiaci strojček na úpravu chlípok na ramenách, hrudníku, bruchu, v podpazuší, na rukách a nohách.

Má jedinečne navrhnutý povrch, ktorý chráni pokožku a pomáha predchádzať poškrabaniu.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pred čistením prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete. Rovnako ho odpojte aj pred pripájaním alebo odpájaním akejkoľvek jeho časti.

Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte stlačený vzduch, špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.

Prístroj neponárajte do vody ani do žiadnej inej kvapaliny. Ak chcete vyčistiť príslušenstvo, najprv ho zložte, potom ho očistite čistiacou kefkou a vyfúkajte, aby ste odstránili zvyšky ostrihaných chlípok.

Nástavce sú vodooodolné, v prípade potreby ich môžete umyť vodou.

Dôkladne ich osušte pred uložením alebo pred opätovným nasadením do prístroja. Po každom použití vyčistite prístroj aj príslušenstvo čistiacou kefkou. Príslušenstvo vyberte a opláchnite v teplej vode.

Nepoužívajte horúcu vodu.

Na vyčistenie žiletky:

Holiaci strojček opláchnite pod tečúcou vodou. V prípade potreby zároveň použite čistiacu kefku.

Jemne zotrite prebytočnú vodu a nechajte uschnúť. Žiletku nesaňte uterákom ani papierom, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu.

Upozornenie: Holiacu hlavicu neoplachujte, pretože je trvalo premazaná. Mazanie žiletiek

Ak príslušenstvo oplachujete vo vode, je potrebné čepele premazávať raz za mesiac. Pri použití ľahkých minerálnych olejov (napríklad do šijacích strojov) stačí naniesť na čepele 1–2 kvapky a rozotrieť ich prstom. Prebytočný olej zotrite.

Používajte iba ľahké petrolejové oleje, pretože sa neodparujú a spomaľujú opotrebovanie čepelí.

Nepoužívajte vlasový olej, tuk ani žiadne zmesi olejov s kerozínom alebo rozpúšťadlami, pretože sa rýchlo odparujú.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL: PrecisionCare Extreme 5in1

Referencia produktu: 04229

100–240 V~, 50/60 Hz Výstup: 5 V

DC 1000 mA IP X5

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) určuje elektrospotrebiče, ktoré sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia

a opätovné využitie materiálov, čím sa zníži vplyv, ktorý by ľudia mohli mať na životné prostredie.

Symbol preškrtnutého kontajnera pripomína povinnosť tento výrobok správne zlikvidovať.

Ak chcete získať podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie vášho elektrospotrebiča a/alebo batérií, obráťte sa na miestne úrady.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, tak ako je uvedené v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určeného využitia, bol používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie možno pripísať používateľovi.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec. Rovnako, ak bol problém spôsobený bežným používaním a prirodzeným opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade

v prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu.

Ak by ste na prístroji zistili akýkoľvek problém alebo máte otázku, okamžite kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L.

C/de la Pinadeta s/n, 46930 Quart

de Poblet, Valencia, Spain

LI01200717