

SEVERIN



ART.-NO. DK 1033

Vážený zákazník,

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte túto príručku na neskoršie použitie. Spotrebič smie používať iba osoby, ktoré sú s týmito pokynmi oboznámené.

Pripojenie na elektrickú sieť

Spotrebič smie byť pripojený iba k riadne nainštalovanej zásuvke s uzemnením.

Uistite sa, že na rovnakom obvode nie je pripojený žiadny iný elektrický spotrebič, aby sa predišlo preťaženiu siete.

Uistite sa, že napätie v dodávke zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE pre označenie.

Oboznámenie sa so spotrebičom

1. Napájací kábel s vidlicou
2. Varná doska

3. Ovládací panel
4. Prepínač zapnutia/stand-by
5. Tlačidlo prepínania medzi teplotou/výkonom
6. Tlačidlo rýchleho výberu Max/Min
7. Tlačidlo výberu časovača
8. Tlačidlá na zvýšenie/zníženie výkonu/teploty/časovača a detskej poistky
9. Ukazovatele funkcií
10. Typový štítok (na spodnej strane spotrebiča)
11. Displej

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Na zabezpečenie bezpečného používania a splnenia bezpečnostných požiadaviek musia opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla vykonávať naši zákaznícky servis. Ak je potrebná oprava spotrebiča, zašlite ho do nášho zákazníckeho servisu (pozri samostatnú záruku).
- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami ani ho nenamáčajte do vody.
- Po každom použití čistite varné plochy vlhkým handričkou. Podrobné informácie o čistení spotrebiča nájdete v sekcii Čistenie a údržba.
- Pozor: Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, spotrebič musí byť vypnutý a odpojený od siete, ak povrch vykazuje akékoľvek praskliny alebo podobné poškodenie.
- Spotrebič nie je určený na používanie externým časovačom alebo samostatným diaľkovým ovládaním.
- Varovanie! Tento symbol označuje, že keramické sklenené plochy sa môžu zahriať v dôsledku tepla vydávaného nádobím. Hrozí teda nebezpečenstvo popálenia!
- Na varné plochy nekladajte kovové predmety (napr. nože, vidličky alebo lyžice), pretože sa môžu zahriať.

Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné aplikácie, ako sú:

- Kuchyne pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných podobných pracovných prostrediach
- Poľnohospodárske pracovné prostredie
- Hostia v hoteloch, motelloch a podobných ubytovacích zariadeniach
- V prostredí typu bed-and-breakfast

Tento spotrebič môžu používať deti (minimálne 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osoby bez skúseností a vedomostí, ak im bola poskytnutá dohľad a pokyny k používaniu spotrebiča a úplne rozumejú všetkým nebezpečenstvám a bezpečnostným opatreniam.

- Deťom nesmie byť dovolené si s týmto spotrebičom hrať.
- Deťom nesmie byť dovolené vykonávať žiadne čistenie alebo údržbu spotrebiča, ak nie sú pod dohľadom.
- Spotrebič a jeho napájací kábel musia byť vždy mimo dosah detí do 8 rokov.
- Pozor: Uchovávať všetky obalové materiály mimo dosah detí – tieto materiály sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva, napr. udusenía.
- Pri každom použití spotrebiča skontrolujte jeho hlavné telo, napájací kábel a všetky pripojené súčasti na akékoľvek závady. Ak bol spotrebič napríklad spustený na tvrdý povrch alebo ak bola použitá nadmerná sila pri ťahaní za napájací kábel, už ho nesmie používať: aj neviditeľné poškodenie môže negatívne ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča.

Tento spotrebič nesmie byť inštalovaný do pracovných dosiek.

- Osoby s kardiosťimulátormi by sa mali pred použitím spotrebiča poradiť s lekárom, pretože funkcia kardiosťimulátora môže byť ovplyvnená.
- Tento spotrebič by mal byť používaný iba s dostatočným odstupom od predmetov, ktoré reagujú na magnetické polia (napr. kreditné karty, kazety, televízory alebo rádiá).
- Spotrebič nikdy nenechávajú bez dozoru, keď je v prevádzke.
- Nepoložte ani nepoužívajte spotrebič v blízkosti alebo pod stennými skriňami alebo závesnými predmetmi, ako sú závesy alebo iné horľavé materiály.
- Počas prevádzky musí byť spotrebič umiestnený na:
 - rovný,
 - tepelne odolný,
 - nemetalický
 - povrch, ktorý je odolný voči striekajúcej vode a bez prekážok.
- Zabezpečte, aby vzduch mohol voľne cirkulovať pod spotrebičom. Je nutné dodržať minimálnu vzdialenosť 10 cm od akejkoľvek steny.
- Vetracie otvory na spotrebiči nesmú byť počas používania zakryté.
- Spotrebič nechajte v chode iba vtedy, ak na varnej ploche je umiestnené vhodné nádobie (s jedlom). Pri zahriatí prázdneho hrnca alebo panvice dôjde k automatickému vypnutiu spotrebiča vďaka ochrane proti prehriatiu. V tomto prípade však nie je možné úplne vylúčiť poškodenie nádobia alebo samotného spotrebiča.

- Pozor: Jedlo obsahujúce tuk alebo olej môže pri prehriatí vzplanúť.
- Nepokúšajte sa pohybovať spotrebičom, keď je na keramickej ploche umiestnené nádobie.
- **Netahejte ani neposúvajte nádobí po ovládacom paneli.**
- **Nezapojujte spotrebič do viacerých zásuviek, na ktoré sú pripojené iné spotrebiče.**
- **Vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky:**
 - po použití,
 - v prípade akéhokoľvek zlyhania, a
 - pred čistením spotrebiča.
- **Pri vytiahnutí zástrčky zo zásuvky nikdy netiahnite za napájací kábel; vždy držte za samotnú zástrčku.**
- **Nikdy nenechávajte napájací kábel visieť dolu.**
- **Napájací kábel musí byť udržiavaný mimo akýchkoľvek horúcich častí spotrebiča.**
- **Nebude prevzatá zodpovednosť za škody vzniknuté nesprávnym použitím alebo ak sa tieto pokyny nedodržia.**
- **Spustenie**
- Pred prvým použitím spotrebiča odstráňte všetky zvyšky obalov a nálepiek. Typový štítok nesmie byť odstránený. Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou a nechajte uschnúť.
- **Vhodné nádobí**
- Tento spotrebič smie byť používaný iba s nádobím vhodným na indukčné varné dosky, ako je nerezová oceľ s feromagnetickým dnom, liatinové alebo smaltované oceľové nádobí.
- Vhodnosť nádobia môžete otestovať jednoduchým priložením magnetu na dno; ak je magnet priťahovaný, nádobie je vhodné pre tento spotrebič.
- **Používajte iba hrnce a panvice s plochým dnom.**
- **Nepoužívajte nádobí s dnom tenším ako 2 mm.**
- **Používajte iba hrnce a panvice s priemerom od 10 do približne 22 cm.**
- Ak použijete nevhodné nádobí, spotrebič odpovie chybovým hlásením (pozri tabuľku „Riešenie problémov“).
- **Rúry a panvice s nepriľnavým povrchom môžu byť poškodené nadmerným teplom.** Preto je dôležité zvoliť správnu úroveň teploty pre použité nádobí a riadiť sa pokynmi výrobcu nádobia.
- Každá varná doska má maximálny hmotnostný limit 6 kg.

- **Nastavenie výkonu/teploty**

- Použite tlačidlo na prepínanie medzi „Výkonom“ a „Teplotou“.
- Ukazovateľ vybranej funkcie sa rozsvieti.
- Pre ohrev vody, parenie a podobné aplikácie odporúčame používať „Výkon“. Pre vyprážanie, fritovanie a podobné procesy by sa mala používať „Teplota“.

- **Výber Max/Min**

- Použite tlačidlo Max/Min na nastavenie úrovne tepla medzi „1“ (minimálny výkon) a „10“ (maximálny výkon).
- S touto funkciou nie je možné nastaviť časovač.

- **Výkon**

- Použite tlačidlo na výber „Výkonu“.
- Displej zobrazuje prednastavené nastavenie 7 pre ľavú varnú dosku a 6 pre pravú varnú dosku.
- Pomocou tlačidiel plus (+) a mínus (-) nastavte úroveň výkonu:
 - Ľavá varná doska: 1-10
 - Pravá varná doska: 1-7

- **Teplota**

- Použite tlačidlo na výber „Teploty“.
- Displej zobrazuje prednastavené nastavenie 180 °C / 160 °C.
- Pomocou tlačidiel + a – nastavte požadovanú úroveň teploty v krokoch po 20 °C v rozmedzí od 60 °C do 240 °C.

- **Časovač**

- Funkcia časovača umožňuje nastaviť požadovaný čas varenia.
- Po výbere požadovanej funkcie stlačte tlačidlo pre prevádzku a potom použite tlačidlá + a – na výber času varenia.
- Stlačením tlačidla raz sa čas zvýši/zníži o jednu minútu. Dlhším stlačením tlačidiel sa čas mení v 10-minútových intervaloch.
- Po výbere čakajte niekoľko sekúnd, kým sa zmeny prejaví, alebo stlačte tlačidlo znovu na potvrdenie.
- Maximálny čas nastavenia časovača je 3 hodiny.
- Po uplynutí nastaveného času zaznie zvukový signál a spotrebič sa vypne.

- Ak nie je nastavený časovač, varenie možno prerušiť iba stlačením tlačidla.
- Neponechávajte spotrebič bez dozoru počas používania.

• **Funkcia detskej poistky**

- Stlačte a držte tlačidlá „+“ a „-“ súčasne asi 3 sekundy na zabezpečenie spotrebiča proti nechcenému zapnutiu alebo zmenám nastavení. Displej ukáže „Loc“.
- Funkcia nemôže byť vybraná v režime pohotovosti.
- Na deaktiváciu detskej poistky opäť stlačte a držte tlačidlá „+“ a „-“ po dobu 3 sekúnd alebo stlačte tlačidlo.

• **Ukazovatele funkcií**

- Ukazovatele funkcií ukazujú, či bola vybraná funkcia:
- „Výkon“
- „Teplota“
- „Časovač“

• **Automatické rozpoznanie vhodného nádobia**

- Spotrebič detekuje, či je na platni umiestnené nádobí a či je vhodné na tento spotrebič. Ak sa s nevhodným nádobím vyberie akákoľvek funkcia, zaznie niekoľko pípnutí a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie E1. Spotrebič pípne a po 30 sekundách prejde do režimu pohotovosti.

• **Ukazovateľ zvyškového tepla**

- V režime pohotovosti sa na displeji zobrazuje zvyškové teplo na platniach. Ak je teplota nižšia ako približne 60 °C, na displeji sa zobrazí „L“. Pri zvyškovom teple presahujúcom približne 60 °C sa na displeji zobrazí „H“.

• **Prevádzka**

- Pripojte spotrebič k elektrickej sieti.
- Zaznie zvukový signál. LED na tlačidle a ukazovateľ nízkeho tepla „L“ začnú blikať. Spotrebič je teraz v režime pohotovosti.
- Umiestnite jedlo do hrnca alebo panvice a položte ho na varnú plochu.
- Stlačte tlačidlo na zapnutie. Zaznie zvukový signál a LED na tlačidle a ukazovateľ nízkeho tepla „L“ sa trvalo rozsvieti.

- Ak do minúty ne stlačíte žiadne tlačidlo, spotrebič sa vráti do režimu pohotovosti a ventilátor ešte chvíľu beží.
- Použite tlačidlo na výber požadovanej funkcie.
- Spotrebič začne vykurovací proces.
- Použite tlačidlá + a – na výber požadovaného nastavenia výkonu alebo teploty.
- Ak si prajete, použite funkciu časovača na výber času varenia.
- Po dokončení varenia vypnite spotrebič a nechajte ho vychladnúť približne 1 minútu. Ventilátor ešte chvíľu beží.
- Odpojte spotrebič od siete. Spotrebič možno úplne vypnúť iba odpojením zo siete.

• Čistenie a údržba

- Pred čistením spotrebiča sa uistite, že je odpojený od napájania a úplne vychladol.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom, nečistite spotrebič tekutinami ani ho nenamáčajte.
- Nepoužívajte abrazívne alebo agresívne čistiace prostriedky.
- Po použití odstráňte všetky zvyšky z varných plôch vlhkou handričkou a ak je to potrebné, niektoré čistiace prostriedky alebo špeciálnu škrabku na keramické povrchy.
- Pravidelne čistite varnú dosku pomocou bežného čistiaceho prostriedku.

• Zneškodnenie

- Spotrebiče označené týmto symbolom musia byť zlikvidované oddelene od domového odpadu, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré môžu byť recyklované. Správne zneškodnenie chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Vaša miestna samospráva alebo predajca vám môže poskytnúť informácie o tejto záležitosti.

Riešenie problémov

V prípade problémov sa na displeji môžu zobraziť nasledujúce chybové hlásenia:

Chybové hlásenie	Príčina	Akcia, ktorú treba vykonať
E0	Vnútorná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E1	Žiadne nádobí alebo nevhodné nádobí	Pozrite sekciu „Vhodné nádobí“. Nechajte spotrebič vychladnúť.

	(nemagnetický základ, priemer menej ako 10 cm)	
E2	Prehriatie elektroniky	Nechajte spotrebič úplne vychladnúť. Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované.
E3, E4	Vnútoraná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E5, E6	Vnútoraná porucha	Kontaktujte zákaznícky servis.
E7	Teplotný senzor na varnej doske sa vypol.	Nechajte spotrebič vychladnúť. Nezaradujte prázdne nádoby na varnú dosku; uistite sa, že vetracie otvory spotrebiča nie sú zablokované.