

SEVERIN



ART.-NO. **WK 4322**

Návod na obsluhu

Milá zákazníčka, milý zákazník,
pred použitím výrobku si, prosím, pozorne prečítajte tento návod a ponechajte si ho pre prípad neskoršej potreby.
Výrobok smú používať iba oprávnené a zodpovedné osoby.

Pripojenie k elektrickej sieti

Výrobok pripájajte iba do chránenej zásuvky, zapojenej v súlade s bezpečnostnými predpismi. Sieťové napätie musí zodpovedať napätiu uvedenému na výrobnom štítku. Výrobok zodpovedá smerniciam, záväzným pre označenie CE.



Konštrukcia

1. Veko vodnej nádrže
2. Otvárač veka
3. rukoväť
4. Vypínač s kontrolkou
5. Prepojovací kábel so sieťovou zástrčkou
6. Podstavec
7. Typový štítok (spodná časť základne)
8. Nádrž na vodu s ukazovateľom hladiny vody
9. Hubica
10. Filter vodného kameňa

Bezpečnostné pokyny

- Aby boli dodržané bezpečnostné predpisy a nedošlo k žiadnemu ohrozeniu, musia opravy výrobku vrátane pripojovacieho kábla so zástrčkou vykonávať náš zákaznícky servis. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, kontaktujte telefonicky alebo emailom náš zákaznícky servis (viď nižšie v návode).
 - Pred každým čistením výrobok odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
 - Z dôvodu elektrickej bezpečnosti nesmie byť kanvica ani jej podstavec ponorený do tekutiny, ani čistený pod tečúcou vodou.
 - Vodný kameň musí byť pravidelne odstraňovaný. V prípade potreby čistite kanvicu navlhčenou handričkou. Podrobnejšie pokyny nájdete v kapitole Čistenie a údržba.
 - Výrobok smie byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov, rovnako ako osobami so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a/alebo znalostí za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučení o bezpečnom používaní tohto výrobku, čomu dostatočne porozumeli.
 - Deti sa s výrobkom nesmú hrať.
 - Deti nesmú vykonávať čistenie ani údržbu výrobku. Možno je to iba v prípade, že sú staršie ako 8 rokov a pod dohľadom.
 - Deti mladšie ako 8 rokov sa musia držať v bezpečnej vzdialenosti od rýchlovarnej kanvice a jej pripojenia do elektrickej siete.
- Rýchlovarná kanvica je určená na používanie v domácnostiach alebo v im podobných miestach, ako napríklad:
- v kuchynkách pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a podobných pracovných priestoroch,
 - v poľnohospodárskych prevádzkach,
 - zákazníkov v hoteloch, motelloch a ďalších typických ubytovacích zariadeniach,
 - v penziónoch typu nocľah s raňajkami.
- Vonkajší povrch kanvice je počas prevádzky a aj po jeho skončení veľmi horúci.
 - Kanvicu prevádzkujte pod dohľadom. Používajte zakaždým iba čistú vodu. Dodržujte prosím rysky, označujúce minimálne a maximálne množstvo naplnenia vodou: **MIN** (0,5 l) a **MAX** (1 l). Ak je maximálne množstvo prekročené, vriaca voda môže z kanvice vystreknúť.

- Dávajte pozor na unikajúcu paru v blízkosti veka kanvice – nebezpečenstvo obarenia! Preto sa počas prevádzky dotýkajte rukoväte. Pozor! Veko musí byť počas varenia aj vylievania vody zatvorené.
- Kanvicu používajte iba s pre ňu originálnym podstavcom!
- Kanvicu dávajte dole z podstavca alebo ju naň pokladajte len vtedy, keď je kanvica vypnutá.
- Elektrický kontakt v podstavci musí byť chránený pred vystrekujúcou vodou.
- Pozor! Neadekvátne používanie výrobku môže viesť k zraneniam.
- Obalový materiál neponechávajte v dosahu detí. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusení!
- Pred použitím skontrolujte celý výrobok vrátane pripojovacieho kábla so zástrčkou a prípadného príslušenstva, či neobsahuje vady, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť jeho používania. Ak výrobok napríklad spadol na zem alebo bol odpojený zo siete ťahaním za kábel, zvonku nemusí byť zrejme žiadne viditeľné poškodenie. V prípade väd výrobok nesprevádzkujte.
- Kanvica nesmie byť naplnená studenou vodou, pokiaľ je ešte teplá. Mohlo by totiž dôjsť k prasknutiu skla kanvice!
- Z dôvodu vysokého napätia nesmie byť výrobok používaný s predlžovacím káblom.
- Výrobok umiestnite vždy len na rovný a teplovzdorný povrch.
- Výrobok sa nesmie počas prevádzky nachádzať pod závesnými skrinkami a pod., aby mohla voľne unikáť vznikajúca para.
- Výrobok ani jeho pripojovací kábel so zástrčkou sa nesmú dostať do blízkosti rozpálenej varnej dosky alebo otvoreného ohňa.
- Kábel nenechajte visieť voľne dole a dbajte na to, aby bol dostatočne vzdialený od horúcich častí výrobku.
- Zástrčku vyťahujte:
 - pri poruchách počas prevádzky,
 - po každom použití,
 - pred každým čistením.
- Pokiaľ je rýchlovarná kanvica zle obsluhovaná, alebo je používaná na iné než na to určené účely, nepreberá výrobca zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody.

Ochrana proti prehriatiu

Regulátor teploty chráni vykurovacie teleso proti prehriatiu, pokiaľ by nedopatrením došlo k zapnutiu kanvice bez vody, alebo v prípade, že by bolo pokryté vodným kameňom. Pokiaľ sa rýchlovarná kanvica vďaka tomuto opatreniu sama vypne, nechajte ju pred ďalším použitím vychladnúť, prípadne z nej odstráňte vodný kameň.

Pred prvým uvedením do prevádzky

Z hygienických dôvodov prvú prevarenú vodu z kanvice nepoužite a vylejte ju.

Pokyny na obsluhu

- Kanvicu zložte z podstavca.
- Otvorte veko stlačením tlačidla pre otvorenie veka.
- Do kanvice nalejte požadované množstvo vody. Dodržujte prosím označené hranice **MIN** a **MAX** pre minimálne (0,5 l) a maximálne (1,7 l) množstvo vody.
- Zatvorte veko a kanvicu položte späť na podstavec.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky a rýchlovarnú kanvicu zapnite pomocou spínača pre zapnutie/vypnutie. Rozsvieti sa kontrolka.
- Proces varenia vody je zahájený. Po dosiahnutí bodu varu sa kanvica automaticky vypne a kontrolka zhasne.
- Ak chcete proces ukončiť skôr, vypnite kanvicu pomocou spínača pre zapnutie/vypnutie.
- Kanvicu odoberte z podstavca.
- Veko musí zostať pri nalievaní zatvorené – zabráňuje výstupu horúcej vodnej pary.
- Po použití kanvice opäť vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prípadnú zvyšnú vodu z kanvice vylejte.

Uloženie kábla: Na spodnej strane podstavca je uložený namotaný pripojovací kábel. Umožňuje skrátiť dĺžku kábla medzi podstavcom a zásuvkou.

Odstránenie vodného kameňa: V závislosti od tvrdosti vody sa na dne kanvice usadzuje vodný kameň. Preto kanvicu pravidelne čistite.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká vtedy, keď výrobok prestal fungovať z dôvodu neodstraňovania vodného kameňa.

Na odstránenie vodného kameňa je vhodný roztok v zložení pol litra vody a 40 ml octového odvápnovača:

- Rostok nalejte do kanvice,
- privedte ho do varu,
- nechajte krátko pôsobiť.
- Kanvicu na záver vypláchnite čistou vodou.

Dbajte pritom na dostatočnú cirkuláciu vzduchu a nevdychujte unikajúcu paru. Rostok nevyliievajte do drezov či umývadiel s emailovou povrchovou úpravou.

Čistenie a údržba

- Pred každým čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte kanvicu vychladnúť.
- Kanvica ani podstavec sa z bezpečnostných dôvodov nesmú ponoriť do vody ani umývať pod tečúcou vodou.
- Na čistenie postačí navlhčená handrička.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drôtenky či kefy.

Náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo si je možné pohodlne objednať cez internet na stránke www.severin.de v hornej záložke „Service / Ersatzteil-Shop“.



Likvidácia výrobku

Výrobky označené týmto symbolom musia byť likvidované oddelene od domáceho odpadu. Tieto výrobky obsahujú cenné suroviny, ktoré môžu byť opätovne využité. Správna likvidácia výrobku chráni ako životné prostredie, tak aj naše zdravie. Bližšie informácie o likvidácii Vám poskytne miestne príslušný úrad, prípadne predajca.

Záruka

Nároky plynúce zo zákonnej záruky zostávajú týmito záručnými podmienkami nedotknuté.

V prípade prebiehajúcej záručnej lehoty sa prosím obráťte na predajcu. Firma SEVERIN poskytuje záruku na svoje výrobky 2 roky od dátumu ich kúpy. V tomto časovom období odstránime zadarmo všetky závady, ktoré preukázateľne spočívajú vo vadách materiálu či zhotovení a významne obmedzujú funkčnosť výrobku. Iné nároky sú vylúčené. Záruka sa nevzťahuje na tieto prípady: Škody, ktoré súvisia s nedodržaním podmienok používania výrobku podľa jeho návodu, s nesprávnym zaobchádzaním alebo bežným opotrebením výrobku, rovnako ako na ľahko rozbitelné časti, ako sú napr. sklo, umelá hmota alebo žiarovka. Záruka zaniká pri opravách výrobku v neautorizovaných servisoch značky SEVERIN. Pokiaľ výrobok vyžaduje opravu, obráťte sa prosím telefonicky alebo emailom na náš zákaznícky servis. Potrebné kontakty nájdete nižšie v návode.