

SEVERIN



ART.-NO. SM 3579 / SM 3589

Napěňovač mléka indukčního typu

Technická data:

Spotřeba energie: 500 W

Napětí/Frekvence: 220-240 V~ 50-60 Hz

Objem: 220 / 400 ml

Hmotnost: 1,14 kg

Délka kabelu: ~ 70 cm

Vážený zákazníku,

Před použitím spotřebiče si přečtěte následující pokyny pečlivě a uschovejte tento návod pro budoucí použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s ním obeznámeny instrukce.

Připojení k elektrické síti

Spotřebič by měl být připojen pouze k uzemněné zásuvce instalované v souladu s předpisy. Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí vyznačené na typovém štítku spotřebiče. Tento produkt splňuje všechny závazné směrnice o označování CE.

Seznámení se



Důležité bezpečnostní pokyny

- Opravy, aby se předešlo nebezpečí k tomuto elektrickému spotřebiči nebo jeho napájecí kabel musí být provedeny naším zákaznickým servisem. Pokud jsou opravy potřebné, kontaktujte prosím naše servisní oddělení telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Před čištěním spotřebiče ujistěte se, že je odpojeno od napájení a vychladl zcela.
- Podrobné informace o čištění plechovky naleznete v sekci Čištění a péče.
- Základnu neponořujte do kapalin, a nečistěte jej za chodu voda z kohoutku.
- Upozornění: Elektrické připojení v základně musí být vždy chráněno proti možnému rozliti tekutin.
- Napěňovač mléka se smí používat pouze na jeho určené základně.
- Upozornění: Jakékoli nesprávné použití může způsobit těžké osobní zranění.
- Vždy používejte rukojeť nádoby na mléko, protože povrch může být horký během a po operaci.
- Spotřebič k tomu není určen ovládaný pomocí externího časovač nebo samostatné dálkové ovládání systém.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, např jako
 - personální kuchyně v obchodech, kancelářích a jiná podobná pracovní prostředí,
 - zemědělské pracovní prostředí,
 - zákazníky v hotelech, motelech atd. a podobné ubytování,
 - v typu nocleh se snídání prostředí.
- Tento spotřebič může používat děti (nejméně 8 let) a osobami se sníženou fyzickou zdatností, smyslové nebo duševní schopnosti, popř nedostatek zkušeností a znalostí, za předpokladu, že byly poskytnuty dohled nebo instrukce týkající se používání spotřebiče a plně pochopit všechna nebezpečí a bezpečnost související opatření.
- Dětem nesmí být dovoleno hrát si se spotřebičem.

- Dětem to nesmí být dovoleno provádět jakékoli čištění nebo údržbu pracovat na spotřebiči, pokud ne jsou pod dohledem a minimálně 8 let stáří.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí uchovávejte mimo dosah dětí pod 8 po celou dobu.
- Upozornění: Veškeré obalové materiály uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od dětí – takové materiály jsou potenciálním zdrojem nebezpečí, např. udušení.
- Při každém použití spotřebiče hlavní tělo včetně napájecího kabelu a veškerého namontovaného příslušenství by měly být důkladně zkontrolovány, zda nejsou závadné. Měl by spotřebič například spadl tvrdý povrch nebo pokud byla použita nadměrná síla vytáhněte napájecí kabel, nesmí se dále používat: i neviditelné poškození může mít nepříznivé účinky na provozní bezpečnost spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen výhradně k ohřevu a napěnění mléka, horké čokolády a kaka. Nedávejte žádné jiný druh tekutých nebo pevných potravin v nádobě.
- Nenechávejte napěňovač mléka během používání bez dozoru.
- Vždy dodržujte značky minimální a maximální úrovně uvnitř nádoba na mléko pro každou aplikaci.
- Výstupek na dně nádoby (min. značka hladiny) musí být pokryta mlékem. Pokud neexistuje dostatek mléka, spotřebič se může přehřát.
- Přeplnění nádoby může způsobit nebezpečí pěnění mléko je vytlačeno.
- Upozornění: Během provozu musí být vždy nasazeno víko.
- Nezakrývejte větrací otvory na zadní straně přístroje zařízení.
- Spotřebič smí být používán pouze s originálem příslušenství dodávané výrobcem.
- Spotřebič musí být vždy postaven na pevné, vodorovném povrchu.
- Nedovolte, aby se přístroj nebo jeho napájecí kabel dostaly do kontaktu s otevřeným ohněm nebo jakýmkoli horkými povrchy, např jako plotýnky.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset; šňůra musí udržujte v dostatečné vzdálenosti od horkých částí spotřebiče.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- v případě jakékoli poruchy,
- po použití,
- před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte na napájecím kabelu; vždy uchopte samotnou zástrčku.
- Neneseme žádnou odpovědnost, pokud dojde k poškození nesprávným použitím nebo nedodržením těchto pokynů.

Před prvním použitím

- Odstraňte veškerý zbývajcí obalový materiál a propagační nálepky a zkontrolujte, zda jsou všechny součásti.
- Typový štítek nesmí být odstraněn
- Před prvním použitím spotřebiče nebo po něm delší dobu nepoužívání, mělo by být důkladně vyčistěte podle popisu v části Čištění a péče.

Víčko

- Během provozu musí být vždy nasazeno víko.
- Když je spotřebič v provozu, můžete jej vyjmout krátce víkem přidat přísady.

Výběr míchacího nástroje

K dispozici jsou následující možnosti:

-  ➔ Míchací nástroj
-  ➔ Míchací nástroj + kryt

Beverage	Function	Stirring tool
Milk froth	Frothing	
Hot milk	Heating	 + 
Hot chocolate/ cocoa	Heating	 + 

Doplňte částky

- MIN minimální množství 120 ml – výstupek musí být pokrytý
- MAX Napěnění maximální množství mléka 220 ml (nižší značka max.)
-  MAX Míchání a zahřívání maximální množství 400 ml (horní značka max.)

Příprava spotřebiče

- Sejměte víko z nádoby na mléko.
- Vložte míchací nástroj s nebo bez krytu do mléka nádobu, zatlačte ji dolů a ujistěte se, že sedí na spodní část výčnělku.
- Do nádoby nalijte požadované množství mléka.
- Umístěte víko na nádobu.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Umístěte nádobu na mléko na základnu.

Příprava

- Zapojte síťovou zástrčku. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu, přičemž tři funkční ikony pomalu blikají.
- Vyberte požadovanou funkci stisknutím tlačítka On/Off tlačítko.

 cold frothing
 warm frothing
 nebo ohřívání mléka  + 
 horká čokoláda / kakao  + 

Když se rozsvítí kontrolka příslušné funkce, počkejte okamžik. Zpracování se spustí automaticky asi po 2 sekundy.

- Pro přípravu kakaa a horké čokolády vyplňte požadované množství kakaového prášku nebo čokolády (viz Příprava instrukce).
- Jakmile je zpracování dokončeno, zařízení vydá pípné a proces zahřívání a míchání se zastaví automaticky.
- Nyní můžete vyjmout nádobu na mléko ze základny.
- Připravené jídlo vylijte, případně použijte vhodnou lžící k odstranění mléčné pěny. Nenechávejte žádné zbytky množství v nádobě.
- Po použití odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
- Spotřebič vždy nejprve nechte vychladnout a poté před zahájením nového cyklu jej vyčistěte.

Návod na přípravu

Mléčná pěna:

- Doporučujeme používat mléko s vysokým obsahem bílkovin. Pro dosažení nejlepších výsledků je třeba mléko odebírat z lednice bezprostředně před napěněním.
- Chcete-li dosáhnout hustší pěny, proveďte napěnění za studena nejprve cyklus, následovaný cyklem horké pěny.

Horká čokoláda / kakao:

- K přípravě nápojové čokolády z mléka a čokolády nebo kakao.
- Čokoládu před přípravou nastroháme najemno.
- Čokoládu / kakao plňte až po programu začalo, když se mléko již míchá.

Jinak by se mohl míchací nástroj zaseknout.

· Doporučujeme použít následující množství čokoláda:

200 ml mléka è cca. 15-20 g

350 ml mléka è cca. 30-35 g

Přerušení cyklu

· Proces zahřívání a míchání můžete kdykoli zastavit čas stisknutím tlačítka On/Off.

Automatické vypínání

· Spotřebič se po dvou minutách automaticky vypne po nepoužívání.

Čištění a péče

· Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojený od zdroje napájení a zcela vychladl.

· Abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem, nečistěte základnu nebo napájecí kabel vodou a neponořujte je.

· Základnu lze čistit měkkým vlhkým hadříkem a nějaký prací prostředek.

· Po každém použití okamžitě vyčistěte nádobu na mléko, míchacím nástrojem, zakryjte a přikryjte důkladně v teplé vodě s trochou mycího prostředku nebo v myčce na nádobí. V případě potřeby použijte kartáč k čištění míchacího nástroje.

· Všechny díly důkladně otřete do sucha.

· Nepoužívejte abrazivní prostředky ani drsné čisticí roztoky.

Likvidace



Zařízení označená tímto symbolem musí být likvidovat odděleně od vaší domácnosti odpad, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví. Váš místní úřad nebo prodejce může poskytnout informace k věci.