



MIXÉR
SM 3734
Návod k obsluze

Vážení zákazníci,

před použitím spotřebiče je nutné, aby si každý uživatel pečlivě přečetl návod k obsluze.

Připojení:

Spotřebič musí být zapojen do řádně zapojené zásuvky, která má chráněný kontakt. Síťové napětí musí odpovídat údajům na typovém štítku spotřebiče. Spotřebič splňuje směrnice závazné pro označení CE.

Popis prvků

1. Zátka s odměrkou
2. Víko nádoby mixéru
3. Nádoba mixéru s rukojetí
4. Nože mixéru
5. Pohonná jednotka
6. Rotační spínač
7. Přívodní kabel
8. Manipulační část nože
9. Úložný prostor pro kabel (pod jednotkou)

10. Štítek (pod jednotkou)

Důležité bezpečnostní pokyny

- Opravy zařízení nebo přívodního kabelu musí provádět servisní středisko výrobce. Předejdete tak možným rizikům. Pokud potřebujete zařízení opravit, zašlete jej prosím do některého z našich zákaznických servisních středisek (adresa uvedena na Záručním listu).
- Před čištěním přístroje zkontrolujte, zda je přístroj odpojen od elektrické sítě a zda již zcela vychladl.
- Nikdy nečistěte celý přístroj pod tekoucí vodou, ani jej neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
Nádobu mixéru, příslušenství mixéru a víka můžete vyčistit horkou vodou s čisticím prostředkem.
- Pro bližší informace o čištění přístroje si prostudujte část *Čištění a údržba*
- **Upozornění:** Nože mixéru jsou extrémně ostré. Při vyprazdňování nádoby mixéru nebo čištění přístroje dbejte zvýšené opatrnosti. Předejdete tak možným úrazům.
- **Upozornění:** Nevkládejte do nádoby mixéru horké přísady/tekutiny.
- Při nalévání horkých tekutin do nádoby mixéru či nádoby na nápoje dbejte zvýšené opatrnosti. Z nádoby může unikat horká pára.
- **Upozornění:** V případě nesprávného použití přístroje hrozí riziko vzniku vážných poranění.
- Vždy odpojte přístroj ze zásuvky elektrické sítě:
 - v případě, že přístroj necháváte bez dohledu
 - před sejmutím víka
 - před sejmutím či usazením nádoby mixéru či nádoby na nápoje
 - v případě špatného fungování přístroje
 - před čištěním přístroje
 - po použití přístroje
- Při odpojení kabelu z elektrické sítě nikdy za kabel netahejte. Vždy uchopte zástrčku a vysuňte ji.
- Zařízení je určeno pro použití v domácnostech a podobných prostředích, jako jsou například:
 - zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a podobných pracovních prostředích
 - v různých pracovních prostředích v zemědělství
 - použití zákazníky v hotelech, motelech a jiném podobném ubytování
 - v ubytování rodinného typu „bed-and breakfast“ (nocleh se snídaní)
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, mohou zařízení používat pod dohledem odpovědné osoby, nebo pokud byly seznámeny s

používáním přístroje a plně porozuměly všem rizikům a přijatým bezpečnostním opatřením.

- Děti nesmí zařízení používat. Uchovávejte zařízení i přívodní kabel mimo dosah dětí.
- Nedovolte dětem, aby si s přístrojem hrály.
- **Upozornění:** Veškeré obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí – uvedené materiály mohou představovat riziko, např. riziko udušení.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda zařízení včetně přívodního kabelu a všech příslušenství nejeví známky jakéhokoli poškození.
Pokud by například došlo k pádu přístroje na tvrdý povrch, nebo bylo použito nadměrné síly (tahu) při manipulaci s přívodním kabelem, přístroj nesmí být dále používán!
I neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání přístroje.
- Zařízení vždy umístěte na rovný povrch. Chraňte přístroj i přívodní kabel před otevřeným ohněm či horkými povrchy, jako jsou např. plotýnky sporáku.
- Nenechávejte přívodní kabel volně viset.
- Během provozu přístroje se nedotýkejte pohybujících se součástí – je to extrémně nebezpečné.
- Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím přístroje nebo nerespektováním těchto pokynů.

Před prvním použitím přístroje

- Před prvním použitím pečlivě vyčistěte nádobu mixéru a víka podle pokynů uvedených v části *Čištění a údržba*.

Provoz přístroje v krátkých časových úsecích

Přístroj je určen ke zpracování běžného množství surovin v domácnostech; **přístroj lze používat bez přerušení po dobu maximálně 3 minut, pak je nutné nechat jej vychladnout na pokojovou teplotu.**

Bezpečnostní spínač

Pohonná jednotka je vybavena speciálním bezpečnostním spínačem, díky kterému přístroj nelze zapnout, dokud není nádoba mixéru řádně nasazena. Před sejmutím nádoby mixéru nebo jejím nasazením zkontrolujte, zda je přepínač v poloze vypnuto. Pokud přepínač není v poloze vypnuto, přístroj začne pracovat ihned po nasazení nádoby.

Provoz mixéru

- Nádobu mixéru nasadíte na pohonnou jednotku tak, aby rukojeť nádoby směřovala doprava a oba symboly trojúhelníku si odpovídaly.
- Do nádoby mixéru vložte tekuté přísady. Maximální kapacita nádoby je 1000 ml. V případě zpracování tekutin, které pění, nebo mají malou hustotu (jsou hodně tekuté), hrozí riziko přílišného zpěnění tekutiny nebo jejího přetečení. Proto nádobu naplňte maximálně po značku 700 ml.
- Víko nasadíte tak, aby byla hubice nádoby zcela zakrytá.
- Pro přidání přísad během provozu přístroje můžete použít otvor uprostřed víka, který odkryjete sejmutím zátky. Při provozu přístroje nekládejte do nádoby mixéru žádné předměty.
- Přívodní kabel zapojte do zásuvky elektrické sítě a pomocí otočného přepínače nastavte požadovaný výkon přístroje.
- **Upozornění:** V případě, že je nádoba mixéru prázdná, přístroj nezapínejte. Nevkládejte do nádoby pouze suché přísady, jako jsou ořechy, mandle apod.
- Po použití přístroj vypněte a odpojte ho z elektrické sítě. Před sejmutím nádoby mixéru počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.

Drcení ledu pomocí mixéru

Pomocí mixéru můžete snadnou rozdrtit kostky ledu:

Nádobu mixéru naplňte do jedné čtvrtiny kostkami ledu, nasadíte ji na pohonnou jednotku podle pokynů v části *Provoz mixéru*. Na nádobu nasadíte víko se zátkou. Pomocí pulzní funkce (P) provozujete přístroj po dobu zhruba 2 vteřin. Počkejte, až se kostky ledu opět usadí na dně nádoby a přístroj znovu zapněte. Postup opakujte, dokud přístroj nenaseká kostky ledu na vámi požadovanou velikost.

Příprava koktejlu, smoothie

- Nakrájejte přísady na kostičky o hraně zhruba 15 mm a vložte je do nádoby na nápoje.
- Abyste docílili co nejlepšího výsledku, vkládejte do nádoby přísady v následujícím pořadí:
 1. tekutiny
 2. čerstvé přísady
 3. mražené přísady
 4. jogurt/zmrzlina
- Nádobu nasadíte na pohonnou jednotku podle pokynu v části *Provoz mixéru*
- **Přístroj zapojte do elektrické sítě a pomocí otočného přepínače zvolte požadovanou rychlost otáček**

- **Upozornění:** V případě, že je nádoba mixéru prázdná, přístroj nezapínejte. Nevkládejte do nádoby pouze suché přísady, jako jsou ořechy, mandle apod.
- Pokud na stěnách nádoby ulpívají zbytky surovin, nádobu sejměte, zatřeste s ní, znovu ji usadíte a přístroj opět zapnete na jeden krátký pulzní cyklus.
- Po použití odpojte přístroj z elektrické sítě. Před sejmutím nádoby mixéru a odšroubováním jednotky mixéru vždy počkejte, dokud se motor zcela nezastaví.
- Nádobu mixéru uzavřete víkem.

Úložný prostor pro stočení přívodního kabelu

Přívodní kabel můžete stočit a uložit do prostoru na spodní straně přístroje. Před provozem přístroje kabel zcela rozviňte.

Čištění a údržba

- Před čištěním přístroj vždy odpojte z elektrické sítě.
- Nikdy nečistěte pohonnou jednotku ani přívodní kabel vodou, ani je neponořujte do vody. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Pohonnou jednotku můžete vyčistit lehce navlhčeným jemným hadříkem.
- K čištění nepoužívejte abraziva, hrubé čisticí prostředky, ani hrubé kartáče.
- Pro vyčištění přístroje ihned po jeho použití postupujte následujícím způsobem. Nádobu mixéru (max. 700 ml) naplňte horkou vodou s trochou čisticího prostředku. Podle pokynů v části *Provoz* přístroj zapnete na krátký časový úsek. Poté vypláchněte nádobu mixéru, víka a zátku čistou vodou. Všechny součásti důkladně vysušte.
- Víka můžete mýt také v myčce nádobí. Ostatní části přístroje v myčce nádobí mýt nelze.
- V případě potřeby můžete pro čištění sejmut těsnění nádoby mixéru. Před dalším použitím přístroje těsnění znovu nasadíte.
- V případě potřeby můžete pro čištění sejmut jednotku mixéru: nejprve pro sejmutí objímky otočte nádobou ve směru hodinových ručiček (obrázek A) a pak vyjměte jednotku mixéru (obrázek B).

Upozornění: Nože mixéru jsou extrémně ostré. Jednotku mixéru vyčistěte vhodným kartáčkem. Těsnění setřete vlhkým hadříkem. Pro opětovné sestavení přístroje nasadíte jednotku mixéru na těsnění, připevníte objímku a uzamkněte ji otočením proti směru hodinových ručiček dle značení na objímce.

Recepty pro použití mixéru

Ledová káva

200 ml studené kávy
100 ml mléka (1,5 %)
2 čajové lžičky nastrohané hořké čokolády
1 čajová lžička karamelového dresinku
3 kostky ledu
1 kopeček vanilkové zmrzliny

Všechny přísady vložte do nádoby mixéru. Přístroj zapněte na stupeň II.
Hotový nápoj lze dle chuti přisladit cukrem.

Mléčný koktejl s příchutí banánu s čokoládou

1 banán
400 ml chlazeného mléka
2-3 polévkové lžíce čokoládového dresinku
4 kopečky čokoládové zmrzliny
Banán oloupejte a nakrájejte na malé kousky. Umixujte ho najemno spolu s mlékem. Přidejte čokoládový dresink, zmrzlinu a krátce umixujte.

LIKVIDACE



■ Pro likvidaci nepoužitelných elektrospotřebičů jsou určeny veřejné sběrný komunálního odpadu.

Záruční prohlášení

Děkujeme Vám za důvěru v tento výrobek. Věříme, že s ním budete maximálně spokojeni. Při vybírání přístroje pečlivě zvažte, jaké funkce od přístroje požadujete. Pokud Vám nebude výrobek v budoucnu vyhovovat, není tato skutečnost důvodem k reklamaci. Před prvním použitím si pozorně přečtěte přiložený návod a důsledně se jím řiďte. Veškeré výrobky slouží pro domácí použití. Pro profesionální použití jsou určeny výrobky specializovaných výrobců. Všechny doklady o koupi a o případných opravách Vašeho výrobku doporučujeme uschovat po dobu 3 let pro poskytnutí maximálně kvalitního záručního a pozáručního servisu. Na tento domácí spotřebič poskytujeme záruku na bezchybnou funkci po dobu 24 měsíců od data zakoupení výrobku spotřebitelem. Záruka se vztahuje na závady způsobené chybou výroby nebo vadou materiálu. Záruku lze uplatňovat u organizace, u které byl výrobek zakoupen. Záruka je neplatná, jestliže je závada způsobena mechanickým poškozením (např. při přepravě), nesprávným používáním nebo používáním v rozporu s návodem k obsluze, neodvratnou událostí (např. živelná pohroma), byl-li výrobek

připojen na jiné síťové napětí, než pro které je určen a také v případě úprav nebo oprav provedených osobami, jež k tomuto zákroku nemají oprávnění. Výrobky jsou určeny pro použití v domácnosti. Při použití jiným způsobem nemůže být záruka uplatněna. V případě poruchy se obraťte na prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, nebo na náš zákaznický servis (adresa viz *Záruční list*).