

# **SEVERIN**



ART.-NO. **WK 3483**

## **Cool-Touch Kettle**

### **Vážený zákazníku,**

Před použitím spotřebiče si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uchovejte tento návod pro pozdější použití. Spotřebič smí používat pouze osoby, které jsou s těmito pokyny obeznámeny.

### **Důležitá bezpečnostní upozornění**

#### **Nebezpečí pro určité kategorie osob**

Existuje zvýšené riziko zranění pro děti a osoby s omezenými schopnostmi:

- Tento spotřebič mohou používat děti (alespoň od 8 let) a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud byly poučeny o používání spotřebiče a plně rozumí všem nebezpečím a bezpečnostním opatřením.
- Děti nesmí provádět žádnou údržbu nebo čištění spotřebiče, pokud nejsou pod dohledem a mají alespoň 8 let.
- Spotřebič a jeho napájecí kabel musí být vždy udržovány mimo dosah dětí do 8 let.
- Dětem není dovoleno si hrát se spotřebičem.
- Upozornění: Uchovávejte obalový materiál mimo dosah dětí – může být nebezpečný, například hrozí nebezpečí udusení.

### **Riziko elektrického šoku**

Spotřebič je napájen elektrickým proudem, a proto existuje vždy riziko elektrického šoku. Je nutné dodržovat následující opatření:

- Před každým použitím zkontrolujte hlavní tělo spotřebiče včetně napájecího kabelu a všech připojených částí na poškození. Spotřebič nesmí být používán, pokud byl například upuštěn na tvrdý povrch nebo byl použit nadměrný tah na napájecí kabel, protože i neviditelné poškození může negativně ovlivnit bezpečnost používání spotřebiče.
- Spotřebič by měl být připojen pouze k zásuvce, která byla nainstalována podle předpisů. Ujistěte se, že napětí v elektrické síti odpovídá hodnotě uvedené na štítku spotřebiče.
- Vzhledem k vysoké spotřebě energie nesmí být spotřebič používán s prodlužovacími kabely nebo vícezásuvkovými rozbočovači.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky:
  - po použití,
  - při jakékoli poruše,
  - před čištěním spotřebiče.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel, vždy uchopte zástrčku.
- Netahejte za zástrčku mokrými rukama.
- Upozornění! Zajistěte, aby se žádná tekutina nedostala do kontaktu s elektrickými kontakty na základně.
- Nenechávejte vodní nádobu a základnu pod tekutinami ani je neponořujte do vody.

### **Nebezpečí popálení a opaření**

- Vnější stěny varné konvice nezůstávají horké, ale povrchy kolem víka jsou horké během a po použití.
- Upozornění! Voda v konvici může být horká, i když na dotek nevypadá.
- Nezanechávejte konvici bez dozoru během varu. Používejte pouze čistou vodu při naplňování nádoby na požadovanou úroveň, při dodržení značek Min. (0,5 l) a Max. (1,7 l). Přeplnění nádoby může způsobit nebezpečí, pokud horká voda přetéká.
- Buďte opatrní na nebezpečí opaření horkou párou vycházející z výlevky a nedotýkejte se žádných částí konvice kromě rukojeti během použití.
- Během varu a při vylévání horké vody musí být víko konvice vždy uzavřeno.

### **Nedostatek hygieny**

Nedostatek hygieny může způsobit tvorbu bakterií uvnitř spotřebiče:

- Nezanechávejte zbytkovou vodu v nádobě.
- Před použitím spotřebiče jej důkladně vyčistěte.
- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
- Spotřebič je třeba pravidelně odvápnovat. Nádobu na vodu čistěte dle potřeby vlhkým hadříkem.
- Podrobné informace o čištění spotřebiče naleznete v sekci "Údržba a čištění".

### **Nebezpečí poškození spotřebiče**

Nesprávné zacházení s spotřebičem může způsobit poškození:

- Nechte spotřebič nejprve vychladnout, než jej znovu napustíte čerstvou vodou.
- Umístěte spotřebič na suchý, rovný, protiskluzový a tepelně odolný povrch, který není náchylný k poškození gumovými nožkami.
- Spotřebič neprovazujte pod závěsnou skříní nebo podobným objektem, protože pára může být zachycena pod ním.
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset; směrujte jej tak, aby na něj nikdo nezakopl.
- Netahejte nebo nezkřivujte napájecí kabel. Udržujte kabel a spotřebič daleko od zdrojů tepla (např. horkých ploten, plynových plamenů).

### **Určení použití**

- Spotřebič musí být používán pouze k ohřevu čisté, čerstvé vody.

- **UPOZORNĚNÍ!** Jakékoli použití, které není popsáno v těchto instrukcích (zneužití), musí být považováno za nevhodné a může vést k osobnímu zranění nebo poškození majetku.
- Tento spotřebič je určen pro domácí nebo podobné aplikace, například:
  - V kuchyních pro zaměstnance ve obchodech, kancelářích a jiných podobných pracovních prostředích,
  - V zemědělských pracovních prostředích,
  - U zákazníků v hotelech, motelech a podobném ubytování,
  - V typech ubytování typu bed-and-breakfast.
- Spotřebič nenechávejte připojený bez dozoru.

## V případě poruchy spotřebiče

Poruchový spotřebič může způsobit materiální škody a zranění:

- Před každým použitím spotřebič zkontrolujte na poškození. Nepoužívejte, pokud vykazuje známky poškození.
- V případě zjištění poškození, kontaktujte naše zákaznické oddělení telefonicky nebo e-mailem (viz příloha).
- Opravy tohoto spotřebiče nebo jeho napájecího kabelu musí provádět pouze naše zákaznické oddělení.

## Přehled a součásti

1. Lévací výlevka
2. Víko s otvíračem víka
3. Ovládací panel
4. Nádobka na vodu
5. Rukojeť
6. Napájecí kabel s vidlicí
7. Základna
8. Odpovídající štítek (na spodní straně)

## Ovládací panel

9. Tlačítko KEEP WARM (udržování teploty)

- 10. Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 11. Tlačítko SET (nastavení teploty)
- 12. Displej

## **Před použitím poprvé**

- Spotřebič vybalte a odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky z přístroje. Název štítku nesmí být odstraněn.
- Před použitím spotřebiče jej vyčistěte tím, že dvakrát převaříte plnou konvici vody a následně vodu vylijete.

## **Vypnutí zvukových tónů tlačítek**

Chcete-li vypnout nebo zapnout zvukové tóny tlačítek, stiskněte a držte tlačítko KEEP WARM po dobu přibližně 3 sekund:

- **Ukazatel na displeji VYPNUTO** → Zvukové tóny jsou deaktivovány.
- **Ukazatel na displeji ZAPNUTO** → Zvukové tóny jsou aktivovány.

## **Tepelný bezpečnostní vypínač**

- Přednastavený tepelný bezpečnostní vypínač chrání topné těleso před přehřátím, pokud by se spotřebič omylem zapnul bez vody nebo pokud by byl ohřívací plát poškozen vápennými usazeninami.
- Pokud je bezpečnostní vypínač aktivován, spotřebič nelze znovu zapnout. V takovém případě musí být spotřebič nechán vychladnout nebo musí být odvodněn a odvápněn, než bude znovu zapnut.

## **Automatické vypnutí**

- Displej se automaticky vypne přibližně 3 minuty po posledním použití, pokud spotřebič není v režimu udržování teploty.
- V režimu udržování teploty se spotřebič vypne po přibližně 30 minutách.

- Chcete-li spotřebič okamžitě vypnout, stiskněte a držte tlačítko po dobu přibližně 3 sekund.
- Stisknutím jakéhokoli tlačítka se spotřebič vrátí do pohotovostního režimu.

## **Provoz spotřebiče**

### ***Výběr teploty***

- Pomocí tlačítka SET na ovládacím panelu zvolte požadovanou teplotu.
  - Aktuální teplota vody v nádobě ( $\geq 0\text{ °C}$ ) je zobrazená na displeji.
  - Teplotu můžete zvýšit po 5 stupních stisknutím tlačítka SET.
  - Pokud tlačítko SET držíte, teplota se zvyšuje o 10 stupňů.
  - Teploty pod  $30\text{ °C}$  nelze vybrat.

### ***Vaření vody***

- Sejměte nádobu na vodu z její základny a stiskněte otevírač víka, abyste otevřeli víko.
- Naplňte nádobu vodou na požadovanou úroveň, přičemž dodržujte označení Min (0,25 l) a Max (1,7 l).
- Zavřete víko a vraťte nádobu na základnu.
- Zasuňte vidlici do vhodné zásuvky.
- Ozve se pípnutí a na displeji se objeví 888, následované aktuální teplotou vody v nádobě. Spotřebič je nyní v pohotovostním režimu.
- Pomocí tlačítka SET upravte požadovanou teplotu.
- Potvrďte svůj výběr tlačítkem. Tlačítko se rozsvítí. Zvolená teplota se nejprve začne blikat na displeji a následně se zobrazí aktuální teplota.
- Spotřebič ohřívá vodu. Konvice se automaticky vypne, jakmile dosáhne zvolené teploty. Ozve se pípnutí a tlačítko zhasne.
- Proces vaření může být přerušen stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Spotřebič se vrátí do pohotovostního režimu.
- Chcete-li nalít horkou vodu, sejměte nádobu z její základny.
- Aby se zabránilo úniku horké páry, ujistěte se, že víko zůstane při nalévání uzavřené.
- Po použití vyjměte vidlici ze zásuvky.
- Nezanedbávejte v nádobě žádnou zbytkovou vodu.

### ***Funkce rychlého vaření***

- Pokud umístíte nádobu na základnu a stisknete tlačítko, voda se zahřeje na 100 °C bez nutnosti nastavení teploty.

### ***Funkce udržování teploty***

- Konvice je vybavena funkcí udržování teploty.
- K aktivaci této funkce stiskněte tlačítko KEEP WARM.
- Pomocí tlačítka SET zvolte teplotu mezi 30 °C a 95 °C.
- Tlačítko bude blikat a po několika sekundách se zobrazí zvolená teplota. Není nutné stisknout tlačítko!
- Voda zůstane teplá přibližně 30 minut.
- Tato funkce je automaticky zrušena, jakmile je nádoba sejmuta z její základny.

### ***Úložný prostor pro napájecí kabel***

- Úložný prostor pro navíjení napájecího kabelu pod základnou umožňuje omezení délky kabelu při používání a jeho uložení.

### **Odvápňení**

- V závislosti na kvalitě vody v oblasti mohou na topném tělese vznikat vápenné usazeniny. Doporučuje se tyto usazeniny pravidelně odstraňovat.
- Jakýkoli nárok na záruku bude neplatný, pokud spotřebič nebude správně odvápněn.
- Směs 0,5 litru vody a 40 ml octového koncentrátu je vhodná.
  - Nalijte odvápňovač do nádoby.
  - Zapněte spotřebič a nechte roztok dosáhnout varu.
  - Nechte roztok působit na krátkou dobu.
  - Po odvápnění nádobu důkladně vypláchněte čistou vodou.
  - Při odvápnění zajistěte dostatečné větrání a nevdechujte výpary octa.
  - Nepoužívejte odvápňovače v umyvadlech s emailovaným povrchem.

## Údržba a péče

- Před čištěním spotřebiče se ujistěte, že je odpojen od elektrické sítě a úplně vychladl.
- Aby se předešlo riziku elektrického šoku, nečistěte nádobu na vodu a základnu kapalnými látkami a neponořujte je do vody. Nečistěte pod tekoucí vodou.
- Pro čištění použijte mírně vlhký, bezvláknový hadřík.
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, tvrdé kartáče ani silné čisticí prostředky.

## Likvidace

- Spotřebiče označené tímto symbolem musí být likvidovány odděleně od běžného domácího odpadu, protože obsahují cenné materiály, které lze recyklovat. Správná likvidace chrání životní prostředí a lidské zdraví.
- Vaše místní úřady nebo prodejce vám mohou poskytnout informace o likvidaci.

## Řešení problémů

| Problém                                | Příčina                                             | Řešení                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Funkce nelze aktivovat.                | Spotřebič není zapojen.                             | Připojte spotřebič do zásuvky.                       |
|                                        | Zásuvka je vadná.                                   | Zkontrolujte zásuvku pomocí jiného spotřebiče.       |
|                                        | Spotřebič není správně umístěn na základně.         | Umístěte spotřebič správně na základnu.              |
|                                        | Aktivován bezpečnostní vypínač.                     | Spotřebič je třeba nechat vychladnout nebo odvápnit. |
| Voda se neohřívá a ozývají se pípnutí. | Teplota vody v nádobě je vyšší než zvolená teplota. | Zvolte vyšší teplotu.                                |
| Ohřevání trvá déle než je očekáváno.   | Usazeniny vodního kamene.                           | Odvápněte spotřebič (viz Odvápnění).                 |
| Zvýšený hluk při ohřevu.               | Usazeniny vodního kamene.                           | Odvápněte spotřebič (viz Odvápnění).                 |

Pokud se vám problém nepodaří vyřešit pomocí tabulky, kontaktujte naše zákaznické služby. Kontaktní údaje naleznete v příloze tohoto návodu.

