

GERMAN  
QUALITY  
SEVERIN - SINCE 1892

# SEVERIN

Friends for Life



ART.-NO. **WK 3415 / WK 9269**

ART NO.WK 3401

**SEVERIN**



## **RYCHLOVARNÁ KONVICE SEVERIN WK 3401**

### **Vážený zákazníku,**

Před použitím přístroje SEVERIN WK 3401 si pozorně přečtěte následující instrukce a ponechte si tento manuál pro případnou budoucí potřebu. Přístroj musí být používán pouze osobami, které jsou seznámeny s obsahem těchto instrukcí.

### **Připojení do sítě**

Přístroj by měl být zapojen pouze do uzemněné zásuvky v souladu s požadavky. Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí vyznačenému na hodnotícím štítku. Tento produkt vyhovuje všem směrnícím označeným značkou CE.

### **Seznámení s přístrojem**

1. Víko zásobníku na vodu
2. Páka pro otevření víka
3. Rukojeť
4. Tlačítko vypnout / zapnout
5. Napájecí kabel se zástrčkou
6. Základna
7. Zásobník na vodu
8. Ukazatel hladiny vody
9. Nalévací hubička s filtrem

### **Důležitá bezpečnostní upozornění:**

- Pro to, abyste se vyhnuli rizikům a vyhověli bezpečnostním požadavkům, opravy tohoto elektrického zařízení nebo napájecího kabelu musí být prováděny pouze v

servise. Pokud vznikne potřeba přístroj opravit, prosím, kontaktujte naši zákaznickou linku telefonicky nebo emailem (viz příloha).

- Před čištěním tohoto přístroje se ujistěte, že je vyjmut ze sítě a je zcela chladný.
- Nečistěte konvici ani základnu tekutinami ani je nenořte do vody, vyhnete se tím riziku elektrického šoku. Neumývejte pod tekoucí vodou.
- Pravidelně přístroj odvápnujte. V případě nutnosti použijte vlhký hadřík k očištění zásobníku na vodu.
- Pro detailní informace týkající se čištění přístroje, navštivte sekci Čištění a údržba.
- Tento přístroj smí být používán dětmi (staršími 8 let) a osobami trpícími sníženými fyzickými, psychickými nebo mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností nebo znalostí v případě, že na ně bude dávat pozor pověřená osoba; případně obdrží instrukce týkající se bezpečného použití přístroje a zároveň budou srozuměni s možnými riziky.
- Dětem nesmí být umožněno hrát si s tímto přístrojem.
- Dětem nesmí být umožněno čištění či údržba přístroje, s výjimkou dozoru osoby starší 8 let.
- Přístroj a síťový kabel musí být vždy uchováván mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Tento přístroj je určen pro domácí či podobné použití:
  - Zaměstnanecké kuchyňky v obchodech, kancelářích a v dalších podobných prostředích,
  - V zemědělských pracovištích,
  - Zákazníky v hotelech, motelech, atd. a podobných ubytovacích zařízeních,
  - V prostředí typu penzion.
- Vnější povrchy přístroje se v průběhu provozu stávají horkými a zůstávají horké ještě nějakou dobu po ukončení provozu.
- Během provozu nenechávejte konvici bez dozoru. Do konvice smí být použita pouze čistá voda, která nesmí být nižší než ryska minimální hladiny vody (0,5l) ani vyšší než maximální hladina vody(1l). Přeplnění zásobníku může způsobit nebezpečí úniku vařící vody.
- Taktéž dejte pozor na případná opaření horkou párou, která se vypouští. Během provozu nesahejte na žádnou část konvice kromě rukojeti.
- **Pozor:** Během provozu i během vylévání horké vody musí být víko neustále zavřené.

- Konvice může být uvedena do chodu pouze v případě, že je použita s dodanou základnou.
- Nikdy neodnímejte zásobník na vodu (nebo jej nevyměňujte) v případě, že je přístroj v provozu.
- Pokud zásobník není na základně, ujistěte se, že nemůže sklouznout z žádného kluzkého povrchu.
- Elektrická spojení v základně musí být po celou dobu chráněna vůči možnému kontaktu s vodou.
- **Varování:** Jakékoli nesprávné použití přístroje může způsobit vážná poranění.
- **Varování:** Taktéž uchovávejte mimo dosah dětí jakýkoli obalový materiál – může potenciálně způsobit nebezpečí – například udušení.
- Před každým použitím přístroje je nutné zkontrolovat, že jak přístroj samotný, tak síťový kabel a přípojka nemají žádné závady. Pokud by, kupříkladu, přístroj spadl na pevný povrch, případně byl síťový kabel silně vytržen, již jej nepoužívejte: i neviditelné škody mohou mít nepříznivé účinky na bezpečnost provozu přístroje.
- Pokládejte přístroj vždy vodorovně na povrch, který je odolný proti horku.
- Nepoužívejte přístroj pod skřínkou s hrnky nebo podobným nábytkem; vzniká tím riziko úniku a následného hromadění páry pod tímto nábytkem.
- Nedávejte přístroj ani napájecí kabel k otevřenému ohni ani do blízkosti horkých povrchů (plotýnkám ani plynovým hořákům).
- Nenechávejte napájecí kabel volně viset a nedávejte zástrčku do blízkosti horkých částí.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při přenášení zásobníku s horkou vodou.
- Vždy vyjměte zástrčku ze sítě
  - V případě jakékoliv poruchy,
  - Po každém použití,
  - Před čištěním přístroje.

## Použití přístroje

- Toto zařízení je výlučně vyrobeno pro ohřev čisté vody. Jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a může vést ke zranění či materiálním škodám.

- Zařízení není vhodné k ohřevu mléka, čaje nebo jiných potravin či nápojů.

### **Tepelná bezpečnostní pojistka**

Kontrolka zavedené teploty chrání topné tělísko před přehřátím v případě, že je přístroj omylem zapnutý bez toho, aniž by v něm byla voda, nebo v případě, že je silně zavápněný. Jakmile kontrolka vypne konvici, je nutné ji nechat dostatečně vychladnout nebo je nutné ji odvápnit předtím, než bude znovu zapnuta.

### **Před prvním použitím**

Nejprve konvici vyčistěte naplněním, provařením a následným vylitím vody.

### **Vaření vody**

- Vytáhněte zásobník vody ze základny.
- Stiskněte tlačítko pro otevírání víka na rukojeti a naplňte zásobník vodou do požadované hladiny, mezi rysku minimální (0,5 l) a maximální (1 l) hranice.
- Zavřete víko a umístěte zásobník zpět na základnu.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu a zapněte konvici pomocí knoflíku vypnout / zapnout. Rozsvítí se světelná kontrolka.
- Začíná proces vaření vody. Jakmile je dosažen bod varu, přístroj se automaticky vypne pomocí zabudované teplotní pojistky. Světelná kontrolka se vypne.
- Pro přerušení procesu vaření použijte knoflík zapnout / vypnout do pozice vypnout
- Pro nalití horké vody vytáhněte zásobník ze základny.
- Pro prevenci vypuštění horké páry se ujistěte, že je víko zásobníku na vodu stále zavřené.
- Po použití vytáhněte zástrčku ze zásuvky (červená kontrolka se vypne).
- V konvici nenechávejte žádnou zbytkovou vodu.

### **Úložný prostor pro napájecí kabel**

- Úložný prostor pro napájecí kabel, který je zabudován pod základnou, umožňuje navíjet napájecí kabel během provozu a usnadňuje uskladnění přístroje.

### **Odvápnění přístroje**

- V závislosti na kvalitě vody se může na topném tělísku vytvářet vodní kámen. Kvůli tomu doporučujeme odvápnění přístroje v pravidelných intervalech.
- **Pokud nebudete pravidelně provádět odvápnění a tím následně vznikne závada na přístroji, jakákoli záruka bude neplatná a nebude uznána.**
- Pro odvápnění doporučujeme použít roztok 0,5 litru vody a 40 ml octa.
  - o Nalijte roztok do přístroje.
  - o Zapněte přístroj a nechte roztok dojít do bodu varu.
  - o Chvíli jej nechte působit.
  - o Po odvápnění vyčistěte zásobník na vodu čistou vodou.
- Ujistěte se, že je během odvápnění prostor dostatečně větrán. Nevdechujte žádné páry octa.
- Nevylévejte odvápněvací roztok do smaltových umyvadel.

### **Čištění a údržba**

- Před čištěním tohoto přístroje se ujistěte, že je vyjmut ze sítě a je zcela chladný.
- Neumývejte konvici v žádné tekutině ani ji nečistěte pod tekoucí vodou, vyhněte se tím riziku elektrického šoku.
- Pro čištění můžete použít lehce navlhčený hadřík bez žmolků.
- K čištění nepoužívejte abrazivní, hrubé čisticí přípravky ani tvrdé kartáče.

### **Likvidace**

Zařízení označená tímto symbolem musí být zlikvidována odděleně od běžného komunálního odpadu, jelikož obsahují vzácné kovy, které mohou být recyklovány. Správná likvidace chrání

přírodu a zdraví člověka. Váš lokální distributor či prodejce vám může poskytnout bližší informace.

### **Záruka**

Tento přístroj podléhá záruce v případě závad na materiálu či zpracování v zákonné lhůtě dvou let od data zakoupení. V rámci této záruky se výrobce zavazuje opravit či nahradit jakékoli části, které shledá vadnými, po přijetí přístroje autorizovaným servisem. Tato záruka je platná pouze tehdy, byl-li přístroj používán v souladu s výše uvedenými instrukcemi a nebylo-li shledáno, že byl upraven, opravován či do něj nebylo zasaženo neoprávněnou osobou, případně byl poškozen nevhodným použitím.

Tato záruka nepokrývá opotřebení ani rozbití skleněnými či keramickými předměty, žárovkami, aj. Tato záruka neovlivňuje vaše práva ani jakákoli jiná práva, která vám jako zákazníkovi náleží v rámci platných právních předpisů vaší země. Pokud přístroj nesprávně funguje a je nezbytné jej vrátit, opatrně jej zabalte a přiložte informace s vaším jménem, adresou a důvodem vrácení. Pokud se tak stane během záruční doby, přiložte, prosím, potvrzený záruční list a potvrzení o koupi.