



BXCO1002E

www.blackanddecker.eu

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho pre budúce použitie. Nedodržanie pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a chápu riziká. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti mladšie ako 8 rokov bez dozoru. Spotrebič a jeho kábel uchovávajúte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Spotrebič môžu používať osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní.
- Deti musia byť pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.
- Pred použitím očistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s kávou alebo vodou.
- Spotrebič sa nesmie ponárať do vody ani inej tekutiny.
- Zabráňte postriekaniu konektora.
- Povrch ohrievacieho telesa zostáva po použití horúci.
- VAROVANIE: Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie. Pri čistení dbajte na zvýšenú opatrnosť.
- VAROVANIE: Nepoužívajte spotrebič, ak je povrch prasknutý.
- Kávovar nesmie byť počas používania umiestnený v skrinke.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba.
- Spotrebič je určený na domáce a podobné použitie (kuchynky v obchodoch, kanceláriách, farmy, hotely, penzióny atď.).
- Pred zapojením skontrolujte, či napätie zodpovedá elektrickej sieti.
- Pripájajte iba do zásuvky min. 10 A.
- Nezasahujte do zástrčky a nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič s poškodeným káblom alebo zástrčkou.
- Neťahajte za kábel.
- Kábel neomotávajúte okolo spotrebiča.
- Pravidelne kontrolujte stav kábla.
- V prípade poškodenia krytu okamžite odpojte spotrebič zo siete.

- Nepoužívajte, ak spadol alebo je poškodený.
 - Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
 - Používajte iba na stabilnom a rovnom povrchu.
 - Neumiestňujte na horúce plochy.
 - Dbajte na nechcené zapnutie.
 - Nevystavujte dažďu ani vlhkosti.
-

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred použitím úplne rozviňte kábel.
 - Nepoužívajte bez správne vloženého filtra.
 - Nezapínajte bez vody.
 - Nepoužívajte, ak tlačidlo nefunguje.
 - Nepremiestňujte počas prevádzky.
 - Neotáčajte spotrebič počas prevádzky.
 - Dodržujte hladiny MIN a MAX.
 - Odpojte zo siete pri čistení alebo nepoužívaní.
 - Pred dopĺňaním vody vždy odpojte zo siete.
 - Neskladujte horúci spotrebič.
 - Používajte iba vodu.
 - Nenechávajte zapnuté bez dozoru.
 - Nepoužívajte, ak je sklo prasknuté.
 - Môže dochádzať ku kondenzácii.
-

POPIS

A Veko

B Nádržka na vodu

C Sklenená kanvica

D Hlavná jednotka

E Ohrievacia doska

F Ovládací panel

G Vyberateľný filter

H Držiak filtra

I Odmerka

OVLÁDACÍ PANEL

1. Tlačidlo ON/OFF
 2. Kontrolka zapnutia
 3. Tlačidlo minút
 4. Tlačidlo hodín
 5. Kontrolka programu
 6. Tlačidlo programu
 7. Displej
-

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obaly.
 - Prečítajte si bezpečnostné pokyny.
 - Pred prvým použitím spustite spotrebič s čistou vodou.
 - Umyte časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s vodou a kávou.
-

PLNENIE VODOU

- Naplňte nádržku pred zapnutím.
 - Otvorte veko.
 - Nalejte toľko šálok vody, koľko chcete kávy.
 - Zatvorte veko.
-

PLNENIE KÁVOU

- Otvorte veko.
- Vyberte držiak filtra.
- Naplňte mletou kávou (6–7 g na šálku).

- Vložte filter späť.
 - Vráťte držiak filtra.
 - Zatvorte veko.
-

POUŽÍVANIE

- Naplňte vodu a kávu.
 - Rozviňte kábel a zapojte ho.
 - Umiestnite kanvicu na ohrievaciu dosku.
 - Zapnite tlačidlom ON/OFF.
 - Kanvicu možno počas prípravy vybrať (anti-drip systém).
 - Ak je mimo dlhšie ako 30 sekúnd, filter môže pretiecť.
 - Na udržanie teploty nechajte kanvicu na doske až 35 minút.
-

POHOTOVOSTNÝ REŽIM

- Po 35 minútach nečinnosti sa spotrebič prepne do pohotovostného (stand-by) režimu.
 - Opätovné zapnutie vykonáte tlačidlom ON/OFF.
-

ČASOVAČ

- Je možné naprogramovať čas spustenia.

Nastavenie hodín:

- Podržte tlačidlá hodín + minút 2 sekundy.
- Nastavte aktuálny čas.
- Displej zobrazí nastavený čas.

Nastavenie programu:

- Stlačte tlačidlo programu.
- Nastavte čas spustenia.
- Rozsvieti sa kontrolka programu.
- Zrušenie: stlačte ON/OFF.

- Po spustení programu kontrolka bliká.
 - Program je potrebné nastavovať po každom použití.
 - Po odpojení zo siete je nutné znova nastaviť čas.
-

PO POUŽITÍ

- Vypnite spotrebič.
 - Odpojte zo siete.
 - Nechajte vychladnúť.
 - Vylejte vodu.
 - Vyčistite filter.
 - Vyčistite spotrebič.
-

ČISTENIE

- Vždy odpojte zo siete.
 - Čistite vlhkou handričkou s jemným čistiacim prostriedkom.
 - Nepoužívajte agresívne prostriedky.
 - Filter opláchnite vodou.
 - Kanvicu umyte teplou vodou s čistiacim prostriedkom.
 - Neumývajte v umývačke riadu.
 - Všetko dôkladne osušte.
-

VODNÝ KAMEŇ

- Pravidelne odstraňujte vodný kameň.
- Odporúča sa používať mäkkú vodu s nízkym obsahom minerálov.

Ak nie je možné používať odporúčaný typ vody, je potrebné pravidelné odstraňovanie vodného kameňa:

- každých 6 týždňov pri „veľmi tvrdej“ vode
- každých 12 týždňov pri „tvrdej“ vode

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu ruší záruku a zbavuje výrobcu zodpovednosti.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odovzdajte spotrebič do autorizovaného servisu.
- Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať ani opravovať sami – môže to byť nebezpečné.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

Tento výrobok má zákonnú záruku podľa platných právnych predpisov.

Pre uplatnenie záruky kontaktujte autorizovaný servis.

Najbližší servis nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

Ďalšie informácie a aktualizácie nájdete na:

<https://www.blackanddecker.eu//>

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú súčasťou systému zberu a recyklácie.
- Likvidujte ich do príslušných kontajnerov podľa typu materiálu.
- Výrobok neobsahuje látky považované za nebezpečné pre životné prostredie.

 Tento symbol znamená povinnosť odovzdať výrobok po skončení životnosti do zberného dvora alebo systému spätného zberu elektroodpadu (WEEE).

INFORMÁCIE O LÁTKACH VEĽMI VYSOKÉHO ZÁJMU (SVHC)

Podľa nariadenia 1907/2006/ES (REACH) výrobok obsahuje:

- Olovo (Pb), CAS: 7439-92-1
- Bisfenol A (BPA), CAS: 80-05-7
- Melamín, CAS: 108-78-1

- Stredne dlhé chlórované paraфіны (MCCP)
-

INFORMÁCIE K NARIADENIU EÚ 2023/826

- Kávovar sa automaticky prepne do pohotovostného režimu 35 minút po ukončení posledného cyklu.
 - Spotreba v pohotovostnom režime: 0,554 W
-

ZHODA S EURÓPSKYMÍ SMERNICAMI

Tento spotrebič spĺňa:

- 2014/35/EÚ (nízke napätie)
 - 2014/30/EÚ (elektromagnetická kompatibilita)
 - 2011/65/EÚ (obmedzenie nebezpečných látok)
 - 2009/125/ES (ekodizajn energetických výrobkov)
-

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker Corporation a používajú sa na základe licencie.

Všetky práva vyhradené.

Dovozca a distribútor:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Avda. Barcelona s/n, Oliana, 25790, Španielsko