



8 POPIS DISPLEJA

- A. Ikona AM / PM
- B. Ikona aktívneho alarmu
- C. Súčasnosť

VLOŽTE BATÉRIE

1. Odstráňte kryt batériového priestoru (8).
2. Vložte dve 1,5V AA batérie a sledujte polaritu uvedenú v batériovom oddelení.
3. Zatvorte kryt na batériovom priestore.

ÚPRAVA HODÍN A DÁTUMU

1. Stlačte a podržte tlačidlo SET (2).
2. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na výber režimu 12h/24h (zobrazený časový formát). Stlačte tlačidlo SET (2).
3. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu hodiny. Stlačte tlačidlo SET (2).
4. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu minút. Stlačte tlačidlo SET (2).
5. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu roka. Stlačte tlačidlo SET (2).
6. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu mesiaca. Stlačte tlačidlo SET (2).
7. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu dňa. Stlačte tlačidlo SET (2).
8. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu jazyka. Stlačte tlačidlo SET (2).

NASTAVENIE ALARMU

1. Stlačte a podržte tlačidlo ALARM (3).
2. Stlačte tlačidlo DOLE (5) alebo HORE (6) na úpravu hodiny. Stlačte tlačidlo ALARM (3).
3. Stlačte tlačidlo DOWN (5) alebo UP (6) na úpravu minút. Stlačte tlačidlo ALARM (3).

POUŽÍVANIE BUDÍKA/ODKLADU

1. Stlačte tlačidlo ALARM (3) na aktiváciu alarmu. Zobrazí sa ikona aktívneho alarmu (B).
2. V nastavenom čase sa spustí alarm. Je možné dočasne deaktivovať

5. Tlačidlo DOLE, nastavenie nastavení dole
6. Tlačidlo HORE, nastavenie nastavení na Vrch
7. Tlačidlo SNOOZE/LIGHT, krátke prerušenie osvetlenia alarmu/displeja
8. Batériový priestor
- D. Ikona funkcie SNOOZE je aktívna
- E. Súčasný dátum
- F. Deň v týždni
- G. Teplota



alarm niekoľkokrát pomocou tlačidla SNOOZE/LIGHT (7). Po 5 minútach sa budík opäť spustí.

3. Stlačte tlačidlo ALARM (3) na definitívne deaktivovanie alarmu. Ikona aktívneho alarmu (B) zmizne.

INDIKÁCIA TEPLoty

Stlačte tlačidlo WAVE (4) na prepnutie zobrazenia stupňov v °C alebo °F.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Zdroj napájania:..... 2 batérie veľkosti "AA"

Rozmery:..... 103 x 67 x 42 mm

ZÁRUKA

1. Jednotka je garantovaná na 24 mesiacov od dátumu kúpy.
2. Záruka platí len v prípade, že zariadenie nebolo manipulované. Záruka platí len v autorizovaných asistenčných centrách TREVI, ktoré opravujú výrobné chyby, s výnimkou výmeny štítkov a odnímateľných dielov.
3. TREVI nenesie zodpovednosť za škody na osobách alebo veciach spôsobené používaním tejto jednotky alebo za prerušenie jej používania.



■ Opatrenia na správnu likvidáciu produktu.

Symbol zobrazený na zariadení označuje, že odpad musí byť likvidovaný v rámci "separate zberu", a preto produkt nesmie byť likvidovaný spolu s mestským odpadom. Používateľ musí produkt odniesť do špeciálnych "oddelených zberných centier odpadu" poskytovaných miestnou samosprávou, alebo ho doručiť predajcovi za nákup nového produktu. Oddelený zber odpadu a následné spracovanie, recyklácia a likvidácia podporujú výrobu zariadení s recyklovanými materiálmi a obmedzujú negatívne dopady na životné prostredie a zdravie spôsobené nesprávnym nakladaním s odpadom. Nelegálna likvidácia produktu vedie k uplatňovaniu administratívnych sankcií.

**EN**

Ak nenájdete svoj jazyk v návode, navštívte našu webovú stránku www.trevi.it aby som ho našiel



Trevi S.p.A.

Strada Consolare Rimini-San Marino, 62 47924 Rimini (RN) Taliansko

Tel. 0541/756420 - Fax 0541/756430 - www.trevi.it - E-mail: info@trevi.it



Vyrobené v ČÍNE