


DENMARK (CT8704) DENMARK+ (CT8705)



Vyhrievacia podložka

CT8704, CT8705

Vážený zákazník,

Veľmi pekne vám ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky SOLAC.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj tomu, že spĺňa najprísnejšie štandardy kvality, vám zaručuje plne uspokojujúce používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ POKYNY – USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

Prečítajte si návod na obsluhu

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tieto pokyny a uschovajte ich pre budúcu potrebu.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.

- Tento spotrebič je vyhrievacia podložka (underblanket) – prikrývka určená na používanie pod osobou ležiacou v posteli.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli riadne poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Spotrebič môžu používať deti staršie ako 3 roky a mladšie ako 8 rokov, len pod dohľadom a s regulátorom vždy nastaveným na minimálnu teplotu.

- Tento spotrebič je vybavený odnímateľnou riadiacou jednotkou (CTA25-61).

- Spotrebič sa smie používať len s odnímateľnou riadiacou jednotkou, ktorá je dodaná spolu so zariadením a ktorej typ je uvedený na štítku spotrebiča.

- Ak sa spotrebič používa dlhší čas – napríklad keď používateľ zaspí – mal by byť termostat nastavený na odporúčanú hodnotu pre nepretržitú prevádzku (minimálna teplota).

Ak zaspíte pri vyššom nastavení teploty, môže dôjsť k popáleniu pokožky alebo prehriatiu organizmu.

- Pri nepoužívaní spotrebič uskladnite nasledovne:

- Pred zložením nechajte spotrebič vychladnúť.

- Nepokladajte naň predmety, aby sa nezničil alebo nezohol.

- Pravidelne kontrolujte spotrebič, či nevykazuje známky opotrebenia alebo poškodenia. Ak sa takéto známky objavajú, alebo ak bol spotrebič nesprávne používaný či nefunguje, odovzdajte ho dodávateľovi a znovu ho nezapínajte.

- Tento spotrebič nie je určený na lekárske použitie v nemocniciach.

- Nepoužívajte ho, ak je mokrý.

- Spotrebič nesmú používať osoby necitlivé na teplo alebo iné veľmi zraniteľné osoby, ktoré nedokážu reagovať na prehriatie.

- Deti mladšie ako tri roky nesmú spotrebič používať, pretože nie sú schopné reagovať na prehriatie.

- Spotrebič by sa nemal používať na polohovateľnej posteli, alebo ak sa používa, je potrebné zabezpečiť, aby sa deka a káble nezachytili (napr. do pántov).

- Kábel a riadiaca jednotka môžu predstavovať riziko zamotania, uškrtenia, zakopnutia alebo pošliapania, ak nie sú správne usporiadané.

Používateľ musí zabezpečiť, aby prebytočné časti káblov boli uložené bezpečne.

VYHRIEVACIA PODLOŽKA CT8704, CT8705

- Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisným zástupcom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený len na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.
- Pred pripojením sa uistite, že napätie uvedené na typovom štítku zodpovedá sieťovému napätiu.
- Zástrčka musí presne pasovať do zásuvky. Neupravujte zástrčku a nepoužívajte adaptéry.
- Neťahajte za napájací kábel. Nikdy ho nepoužívajte na prenášanie, zdvíhanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je napájací kábel alebo zástrčka poškodená.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne používanie alebo nedodržanie pokynov robí záruku aj zodpovednosť výrobcu neplatnou.

PORUCHY A OPRAVY

- V prípade problémov odneste spotrebič do autorizovaného servisu. Nepokúšajte sa ho rozoberať ani opravovať sami – mohlo by to byť nebezpečné.

EKOLOGIA A RECYKLOVATEĽNOSŤ VÝROBKU

- Obaly tohto spotrebiča sú zaradené do systému zberu, triedenia a recyklácie. Pri likvidácii ich vhadzujte do príslušných verejných kontajnerov podľa druhu materiálu.
- Výrobok neobsahuje látky v koncentráciách, ktoré by boli považované za škodlivé pre životné prostredie.
- Tento symbol znamená, že ak chcete výrobok po ukončení jeho životnosti zlikvidovať, odneste ho do autorizovaného zberného miesta pre elektrické a elektronické zariadenia (WEEE).

DODATOČNÉ INFORMÁCIE PRE EÚ

- Informácie podľa Nariadenia (EÚ) 2023/826 o požiadavkách na ekodizajn pre spotrebu energie v režime vypnutia a pohotovostnom režime:

- Tento spotrebič má spotrebu 0,30 W v režime vypnutia.

- Informácie o látkach vzbudzujúcich mimoriadne obavy (SVHC) podľa Nariadenia 1907/2006/ES (REACH):

Tento výrobok obsahuje olovo (CAS: 7439-92-1), trifenyľfosfát (CAS: 115-86-6), chlorované alkány C10–13 (CAS: 85535-84-8) a chlorované parafíny so strednou dĺžkou reťazca (MCCP).

- Tento spotrebič je v súlade s:


- Smernicou 2014/35/EÚ o nízkom napätí


- Smernicou 2014/30/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite

- Smernicou 2011/65/EÚ o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

- Smernicou 2009/125/ES o požiadavkách na ekodizajn energetických výrobkov

DENMARK (CT8704)
DENMARK+ (CT8705)





VYHRIEVACIA PODLOŽKA
CT8704, CT8705

POPIS

- A. Podložka
 - B. Konektor podložky
 - C. Regulátor teploty
 - D. Displej
 - E. Upevňovacie popruhy
 - F. Napájací kábel
-

POUŽITIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne rozviňte napájací kábel spotrebiča.
 - Nepoužívajte spotrebič, ak regulátor teploty nefunguje.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete, ak ho nepoužívate alebo pred čistením.
 - Nikdy nenechávajte spotrebič zapojený a bez dozoru, ak nie je používaný. Tým šetríte energiu a predlžujete životnosť spotrebiča.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

PRED POUŽITÍM:

- Uistite sa, že ste odstránili všetok obalový materiál z výrobku.
 - Pred prvým použitím si pozorne prečítajte brožúru „Bezpečnostné pokyny a varovania“.
-

INŠTALÁCIA: (Obr. 1)

- Položte vyhrievaciu podložku naplocho priamo na matrac. Uistite sa, že je vždy rovnomerne rozprestretá a nie je pokrčená.
 - Prichyťte podložku k matracu pomocou upevňovacích popruhov. Tento výrobok je vybavený popruhmi v každom zo štyroch rohov, ktoré zaisťujú bezpečné uchytenie.
 - Posteľ ustlite tak, že na podložku položíte chránič matraca alebo plachtu.
 - Na plachtu alebo chránič matraca potom položte prikrývku alebo paplón.
-

POUŽITIE:

- Podložku úplne rozložte a uistite sa, že nie je zložená ani pokrčená.
 - Spotrebič je určený výhradne ako vyhrievacia podložka a len na ohrievanie postele.
 - Spotrebič nesmie byť položený na tele ani ovinutý okolo tela.
 - Pred zapojením do zásuvky úplne rozviňte napájací kábel.
 - Uistite sa, že je konektor správne pripojený k podložke.
 - Pripojte spotrebič do elektrickej siete.
 - Pomocou regulátora teploty zvolte požadovanú teplotu.
-

ELEKTRONICKÁ REGULÁCIA VÝKONU:

- Výkon spotrebiča možno regulovať pomocou ovládača výkonu.
 - Táto funkcia je veľmi užitočná, pretože umožňuje prispôsobiť výkon spotrebiča podľa potreby a situácie.
-

PO SKONČENÍ POUŽÍVANIA:

- Na vypnutie spotrebiča posuňte regulátor teploty do polohy „0“.
 - Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
 - Nechajte ho vychladnúť.
 - Potom spotrebič vyčistite.
-

BEZPEČNOSTNÁ TEPLOTNÁ OCHRANA:

- Spotrebič je vybavený bezpečnostným zariadením, ktoré chráni spotrebič pred prehriatím.
- Ak sa spotrebič sám vypne a znovu nezapne, odpojte ho od siete a počkajte približne 15 minút, než ho opäť pripojíte.

Ak sa po tejto dobe nespustí, obráťte sa na autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Elektrické časti a sieťové pripojenie utrite vlhkou handričkou a osušte.

NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INEJ TEKUTINY.

- Povrch spotrebiča utrite vlhkou handričkou s niekoľkými kvapkami jemného čistiaceho prostriedku a potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá ani čistiace prostriedky s kyslým alebo zásaditým pH (napr. bielidlá) alebo abrazívne prípravky.
- Vyhrievaciu podložku možno prať ručne alebo v práčke pri teplote do 30 °C.

Pred praním odpojte riadiacu jednotku. Riadiacu jednotku nikdy neponárajte do vody.

- Po čistení výrobok okamžite osušte, pričom sa uistite, že vstupný konektor je úplne suchý.
- Nikdy neponárajte konektor do vody ani inej tekutiny a nedržte ho pod tečúcou vodou.

	Tento symbol znamená, že používateľ si musí pred použitím dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
	Nevkladajte špendlíky.
	Nepoužívajte zložené ani pokrčené.
	Nesmú používať malé deti (0–3 roky).
	Maximálna teplota prania 30 °C, bežný proces.
	Nepoužívajte bielidlo.
	Nežehlite.
	Nečistite chemicky.
	Nevkladajte do sušičky.
	Možno sušiť v sušičke pri nižšej teplote.