

cecotec

BAMBA RITUALCARE SPHERE MAX

Žehlička na vlasy



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie 105
2. Pred použitím 105
3. Fungovanie 106
4. Čistenie a údržba 108
5. Technické špecifikácie 108
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 109
7. Záruka a technický servis 110
8. Autorské práva 110

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka správne uzemnená.

Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti a nie je vhodný na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.

- Ak sa má zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.



Táto ikona znamená: Pozor, horúce povrchy.



- Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nesmie používať vo vani, sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný

servisné stredisko Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.

Deti sa BAMBA RITUALCARE SPHERE MAX 51

so spotrebičom sa nesmú hrať. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nevkladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť spotrebiča do vody ani do inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody. Pred dotykom zásuvky alebo spotrebiča sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Napájací kábel zapájajte do zásuvky iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Taktiež by sa nemal

nepoužívať v blízkosti horľavých materiálov. • Spotrebič nepoužívajte, ak je kábel alebo akákoľvek iná časť akokoľvek poškodená. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

- Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od obalového materiálu, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je

je poškodený alebo ak prístroj nejaví známky opotrebovania. Ak výrobok vykazuje viditeľné známky poškodenia, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.

- V prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania prístroj okamžite vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.

- Keď je zariadenie zapnuté, nedržte ho za platne ani v ich blízkosti. Platne môžu spôsobiť popáleniny. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami.
- Neprenášajte zariadenie, ak je horúce.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte na domáce ani iné zvieratá.
- Kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla. BAMBA RITUALCARE SPHERE MAX 53

- Zariadenie môže počas používania dosiahnuť vysoké teploty – zabráňte kontaktu s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nepoužívajte ho vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.
- Počas prevádzky nezakrývajte vstup ani výstup vzduchu. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča a nesmie sa dostať medzi platne žehličky.
- Kábel neomotávajte okolo prístroja.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste použili penu, sprej alebo gél.
- Ak je spotrebič pripojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na povrchy citlivé na teplo.
- Nepoužívajte kábel na ťahanie výrobku ani na jeho odpojenie z elektrickej zásuvky.
- Ak prístroj omylom spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa vody!

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Horná platňa
2. Otočný ovládač nastavenia teploty
3. Zámok platní
4. Spodná platňa
5. Tlačidlo zapnutia
6. Displej
7. Kábel s otočným kĺbom 360°

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si odložte na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. BAMBA RITUALCARE SPHERE MAX 105

ČEŠTINA

Ak chcete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Bamba RitualCare Sphere Max
- Tento návod na použitie

Upozornenie

Nezapínajte zariadenie, ak je uzamknuté zámkom platní. Uistite sa, že je spotrebič otvorený.

3. PREVÁDZKA

Zapnutie

- Pripojte prístroj k elektrickej sieti.
- Stlačením a podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy zariadenie zapnete. Teplota sa zobrazí na displeji. Počas nahrievania bude displej zobrazovať teplotu platní, až kým sa nedosiahne nastavená teplota.

Nastavenie teploty

- Nastavenie teploty: 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C, 220°C.

- Otočte voličom nastavenia teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste teplotu znížili. Ak chcete teplotu zvýšiť, otáčajte ovládačom v smere hodinových ručičiek.

Odporúčanie

Pri prvom použití zariadenia zvolte najnižšiu teplotu (140°C).

Zámok nastavenia teploty

Po 10 sekundách nečinnosti sa na displeji zobrazí symbol zámku. Ak chcete odomknúť ovládanie teploty, otočte ovládačom nastavenia teploty v smere hodinových ručičiek približne o 30 stupňov.

Automatické vypnutie

Po 30 minútach nečinnosti sa váha automaticky vypne.

Ako používať žehličku na vlasy

1. Rozdeľte vlasy na pramene široké približne 4 cm.
2. Držte zariadenie jednou rukou.
3. Začnite pri korienkoch a vkladajte pramene, jeden po druhom, medzi doštičky žehličky.
4. Zatvorte žehličku a pomaly ňou prechádzajte od korienkov ku končekom. Tento krok opakujte, kým nebudú vlasy vyrovnané podľa vašich predstáv.
5. Po dokončení nechajte vlasy vychladnúť a upravte účes. BAMBA RITUALCARE SPHERE MAX 107

ČEŠTINA

6. Po skončení zariadenie vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2–3 sekundy.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Zabráňte ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny.
- Pred uložením položte zariadenie na teplu odolný povrch a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú suchú handričku.

- Neobmotávajte kábel okolo prístroja.
- Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba RitualCare Sphere Max

Referenčné číslo produktu: 03456

Príkon: 70 W

Napätie a frekvencia: 100–240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu výrobku. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku musíte

batérie/akumulátory vyberte a odneste na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získajú spotrebitelia na miestnych úradoch.

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.


ČEŠTINA

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./Rys./Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP02230331