

BAMBA

IoniCare 5300 Maxi Aura

Sušič vlasov / Hair dryer




Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie
2. Bezpečnostné pokyny
3. Pred použitím
4. Používanie
5. Čistenie a údržba
6. Technické špecifikácie
7. Recyklácia elektrospotrebičov
8. Záruka a technický servis

1. ČASTI A ZLOŽENIE



CZ

1. Výstup vzduchu
2. Mriežka nasávania vzduchu
3. Dekorácia
4. Ionizátor
5. Studený prúd
6. Prepínač rýchlosti
7. Tlačidlo teploty
8. Kábel
9. Difuzér
10. Koncentrátor

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Nevkladajte kábel, zástrčku ani inú časť prístroja do vody ani do inej kvapaliny. Elektrické spoje nevystavujte pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte ruky úplne suché.
- Prístroj pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Skontrolujte, či nie je zablokovaný prívod/odvod vzduchu. Ak dôjde k zablokovaniu, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.
- Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, dbajte na to, aby bol odpojený od siete, a zabráňte jeho namočeniu.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívajte difúzer na maximálnej teplote dlhší čas.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu kovových predmetov cez zadnú mriežku alebo cez výstupy vzduchu. 
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajte prístroj na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.

MAXI AURA 5


- Nepoužívajte prístroj na sušenie parochní ani umelých vlasov.
- Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Tento prís-troj môžu používať deti od 8 rokov iba pod neustálym dozorom.
- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s fyzickým, zmyslovým alebo mentálnym postihnutím, prípadne osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní prístroja, vedia ho bezpečne používať a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.
- Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa s prístrojom nehra-jú. Je nevyhnutné mať prístroj pod dohľadom, ak sa použí-va v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

3. PRED POUŽITÍM

1. Vyberte prístroj z krabice.
2. Odstráňte všetky obaly. Odložte si pôvodnú krabicu.
3. Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky diely. Ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, okamžite kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

4. FUNKCIA

Fén uvoľňuje ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku, dodávajú lesk a počas celého používania pomáhajú uzatvárať vlasovú kutikulu..



1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difúzer) na prednú časť fénu.
4. Prístroj pripojte do elektrickej siete.
5. Zvoľte požadovaný stupeň teploty vzduchu.
6. Nastavte požadovanú rýchlosť.
7. Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
8. Pred čistením a odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť..

Upozornenie: Prístroj sa pri prehriatí automaticky zastaví. Ak sa tak stane, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či vo vstupe vzduchu nie sú namotané chumáče, vlasy ani iné predmety.

Tipy:

- Difúzer je určený na sušenie rovných aj vlnitých vlasov.
- Ak chcete dodať prirodzeným vlasom viac objemu alebo zvýrazniť zostrih, počas používania držte prístroj vo zvislej polohe. (Obr. 2).
- Pre objem už od korenkov zasuňte výstupky difuzéra medzi vlasy a keď sa dotknú pokožky hlavy, opakovane pohybujte prístrojom krúživými pohybmi, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. (Obr. 1)..

Upozornenie: lak obsahuje horľavé látky. Nepoužívajte ho súčasne s prístrojom.




Obr. 1



Obr. 2

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením alebo opravou prístroj vypnite a odpojte zo elektrickej siete.
- Na očistenie vonkajšej časti použite jemnú navlhčenú handričku.
- Po vyčistení prístroj dôkladne osušte savým papierom.
- Pravidelne odstraňujte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli upchať mriežku, nasávanie alebo výstup vzduchu. (Obr. 3).
- Pri čistení prístroj neponárajte do vody a nenamáčajte jeho vnútro.



6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

MODEL: Bamba IonCare 5300 Maxi Aura,

Referenčné číslo produktu: 04202

2200 W, 220 V – 240 V , 50 – 60 Hz

Motor: AC

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

8. Recyklácia elektrospotrebičov



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Je potrebné ich odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa zabezpečila čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov a zároveň sa znížil vplyv na životné prostredie.

Symbol preškrtnutého kontajnera upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Ak výrobok obsahuje batériu alebo akumulátor, ktorý umožňuje jeho prevádzku bez pripojenia k sieti, pred likvidáciou sa musí vybrať a odovzdať samostatne ako odpad inej kategórie.

Podrobné informácie o najvhodnejšom spôsobe odovzdania elektrospotrebiča a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Ak bol výrobok používaný nad rámec svojej kapacity alebo určenia, bol používaný nesprávne, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do tekutiny či inej korozívnej látky, alebo ak ide o akékoľvek poškodenie zavinené používateľom.
- Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec. **MAXI AURA 9**

ČEŠTINA

- Ak bol problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany spotrebiteľa záručný servis nezodpovedá za opravu.

Ak na výrobku zistíte závalu alebo máte otázku, kontaktujte oficiálny zákaznícky servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L. C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španielsko