

(ftm)

EM 415 R

Ito - Eng - Fro - Deu - Esp

2 Microfoni Wireless 2.4GHz

2 Wireless 2.4GHz Microphones

2 Microphones Sans Fil 2,4 GHz

2 Drahtlose 2,4-GHz-Mikrofone

2 Micrófonos Inalámbricos de 2,4GHz



Pro další informace a aktualizace tohoto produktu viz www.trevi.it

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme, že jste si tuto jednotku koupili! Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Tento dokument nesmí být reprodukován ani předáván, ani částečně, žádným způsobem ani mechanicky, ani elektronicky či mechanicky, ani méně kopírován, kopírován či překládán do jiných jazyků za jakýmkoli účelem bez výslovného souhlasu výrobce. Jména, výkresy a ochranné známky v tomto manuálu jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k použití a pečlivě dodržujte informace před použitím produktu.

VAROVÁNÍ

- Na spotřebič nedávejte žádné předměty.
- Spotřebič nesmí být vystaven kapání nebo stříkání. Na spotřebič by neměly být pokládány žádné předměty naplněné tekutinou, jako jsou hrnce.
- Na spotřebič nesmí být umístěn žádný zdroj otevřeného plamene, jako jsou zapálené svíčky.
- Udržujte zařízení mimo následující oblasti: blízkost magnetických polí;
Blízko zdrojů tepla (topení, sporáky, přímé sluneční světlo atd.); Blízko mokřých prostor (toalety, bazény atd.);
Prašné oblasti; Oblasti vystavené silným vibracím.
- Správně vzdělávat děti a lidi s nedostatečnými znalostmi produktu.
- Dlouhé poslechnání vysoké hlasitosti může poškodit váš sluch.
- Prosím, uchovejte si následující návod k použití.

PÉČE A ÚDRŽBA

Při čištění se doporučuje použít měkký, mírně navlhčený hadřík. Vyhněte se rozpouštědlům nebo abrazivům.

DŮLEŽITÉ

- Dobrá konstrukce této jednotky zaručuje dlouhodobý provoz. Pokud však narazíte na jakékoli nepříjemnosti, měli byste se obrátit na nejbližší autorizované centrum Trevi Assi-stance.

PŘIJÍMAČ TOOLTIPŮ


110

1. Jack 6,3mm
2. VYPÍNAČ ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
3. LED indikátor napájení/nabíjení
4. USB Type-C zásuvka pro nabíjení baterie
5. LED indikátor(y) párování mikrofonů
6. Komora baterie

a:

Li)

w




MIKROFON S NÁPOVĚDOU

1. Tlačítko EFF,
Zvukové efekty
2. Tlačítko VOL+
3. VOL- tlačítko
4. Tlačítko

ZAPNOUT/vypnout/Ztlumit Sa.

USB Type-C zásuvka
Pro nabíjení baterie

Sb. LED indikátor
Pro nabíjení





NABÍJENÍ BATERIE PŘIJÍMAČE

1. Baterie se také nabíjí, když je přijímač zapnutý, ale pro rychlejší nabíjení se doporučuje ji vypnout, čímž se přepínač POWER ON/OFF (2) přepne do režimu VYPNUTO.
2. Pomocí dodaného USB kabelu Type-C připojte stranu zásuvky Type-C k této zásuvce (4) a druhý konec zařízení s USB nabíjecí zásuvkou nebo zdroj SV 1A (není součástí balení).
3. LED indikátor nabíjení (6) se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení se LED indikátor nabíjení (6) vypne.

NABÍJENÍ MIKROFONU NA BATERIE

1. Baterie se také nabíjí, když je přijímač zapnutý, ale pro rychlejší nabíjení se doporučuje ji vypnout podržením tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT/ZTLUMIT (4).
2. Pomocí dodaného USB kabelu Type-C připojte stranu zásuvky Type-C k zásuvce (Sa) a druhý konec k zařízení s USB nabíjecí zásuvkou nebo k napájení SV 1A (není součástí balení).
3. LED indikátor nabíjení (Sb) se rozsvítí červeně. Po dokončení nabíjení se LED indikátor nabíjení (Sb) vypne.

ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Zapnutí/vypnutí přijímače

- Přepněte vypínač POWER ON/OFF přijímače (2) do polohy ON, abyste přijímač zapnuli. LED indikátor napájení (6) se rozsvítí modře.
- Přepněte vypínač POWER ON/OFF přijímače (2) do polohy VYPNUTO, abyste přijímač vypnuli. LED indikátor napájení (6) se vypne.

Zapnutí/vypnutí mikrofону

- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/MUTE (4) na mikrofону, abyste ho zapnuli. The Klávesy mikrofону budou svítit modře.
- Stiskněte a podržte tlačítko ON/OFF/MUTE (4) na mikrofону, abyste ho vypnuli. Tlačítka mikrofону se vypnou.

JAK POUŽÍVAT

1. Připojte 6,3mm (1) konektor přijímače do mikrofonního vstupu mixážního pultu, zesilovače, HiFi systému nebo jiných napájených reproduktorů.
 2. Zapni sluchátko.
 3. Zapněte jeden nebo oba mikrofony. Párovací LED na přijímači (5) se rozsvítí modře, zeleně nebo oběma barvami, aby označila, který mikrofon je připojen.
 4. Hlasitost mikrofону (mikrofonů) upravte pomocí tlačítek VOL NOL- (2/3).
 5. Stiskněte tlačítko ZAPNOUT/VYPNOUT/ZTLUMIT jednou (4) pro ztlumení. Stiskněte ho znovu, abyste ho vypnuli.
 6. Stiskněte tlačítko EFF (1) pro aktivaci jednoho z pěti přednastavených efektů.
- a: Stiskněte a podržte ho, abyste se vrátili k původnímu hlasu.

Pokud bliká kontrolka ON/OFF/MUTE, znamená to, že:

**nebo je přijímač vypnutý. Zapněte nebo nabíjejte přijímač, pokud je vybitý;
nebo se baterie mikrofону vybíjí. Nabij mikrofon.**



VYJMUTÍ A LIKVIDACE BATERÍ

VYJMUTÍ BATERIE Z PŘIJÍMAČE

Pozor! Tato operace je vyhrazena výhradně specializovanému technickému personálu!

1. Odstraňte dvířka bateriového prostoru (6);
2. Najděte baterii, odpojte ji a vyjměte ji.

VYJMUTÍ BATERIE Z MIKROFONU

Pozor! Tato operace je vyhrazena výhradně specializovanému technickému personálu!

1. Odšroubujte hlavu mikrofону;
2. Najděte a vyjměte kapsli;
3. Odstraňte šrouby, které utahují přístup k elektronické části, a poté ji vyjmete;
4. Najděte baterii, odpojte ji a vyjměte ji.

POLITIKA LIKVIDACE BATERÍ

Ať už je baterie vybitá jakákoli, neměla by být vyhazována do domácího odpadu, ohně nebo vody. Jakýkoli typ vyčerpané baterie musí být recyklován nebo zlikvidován v sběrných centrech dedice-ted.



OPATŘENÍ PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI PRODUKTU.

Symbol na zařízení označuje, že odpad musí být likvidován v "odděleném sběru", a proto produkt nesmí být likvidován společně s městským odpadem.

Uživatel musí produkt odnést do speciálních "oddělených sběrných center" poskytovaných místní samosprávou, nebo jej doručit maloobchodníku výměnou za nákup nového produktu. Oddělený sběr odpadu a následné zpracování a likvidace podporují výrobu zařízení s recyklovanými materiály a omezují negativní dopady na životní prostředí a zdraví způsobené nesprávným zacházením s odpadem. Nelegální likvidace produktu vede k vymáhání správních sankcí.

TREVI prosazuje politiku neustálého výzkumu a vývoje, proto produkty

Může mít jiné charakteristiky než ty, které jsou popsány.



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Napájecí zdroj mikrofonu/přijímače:	SV	Frekvence 1A	via
USB Type-C:	2,4GHz		
Síla:	SdB		
Provozní vzdálenost:	Až 1 Sm	bez překážek	
Mikrofonní kapsle:	Dynamická	jednosměrná	
Baterie do mikrofonu:	Dobíjecí lithium	3,7V/800mAh	
Baterie přijímače:	Dobíjecí lithium	3,7V/1200mAh	
Hmotnost jednoho mikrofonu:	1639		

Zjednodušená deklarace shody EU

Výrobce TREVI S.p.a. prohlašuje, že bezdrátový mikrofon EM 415 R je
v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plné znění deklarace EU o shodě je dostupné na následující internetové adrese:

<https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM415R.pdf>

Zjednodušená deklarace souladu EU

Tímto TREVI S.p.a. prohlašuje, že model bezdrátového mikrofonu EM 415 R
je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Plný text deklarace EU o shodě je k dispozici na následující

internetové adrese: <https://www.trevi.it/dms/zidi/TREVI/DOCEM415R.pdf>



Trevi S.p.a. - Strada Consolare Rimini-San Marino,
62 47924 Rimini (RN) Itálie
www.trevi.it - e-mail:
info@trevi.it

CE! & =

<
Z
Iu
Z
L U
Q

PAP

