

- EN**
- Odstráňte červené gumové podložky z filtra na vodný kameň
 - Vložte anti-scale filter do puzdra stlačením úplne dole
 - Zatvorte filtračnú klapku
 - Resetoval som produkt podľa návodu

UPOZORNENIE – PRVÉ POUŽITIE ALEBO VÝMENA FILTRA

Pri prvom použití alebo pri každej výmene filtra proti vodítku budete počuť jemné bzučanie stlačením tlačidla Steam request a spotrebič nebude produkovať paru. Tento jav je úplne normálny a súvisí s naplnením samotného filtra na vodný kameň.

Stlačte a držte tlačidlo požiadavky na paru, kým bzučanie neprestane a žehlička nezačne dodávať paru.