


cecotec

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING

Hair and beard trimmer



BAMBA

Návod k použití

OBSAH

1. Části a složení 143
2. Před použitím 143
3. Fungování 144
4. Čištění a údržba 148
5. Specifikace 149
6. Recyklace elektrických a elektronických zařízení 150
7. Záruka a technický servis 150
8. Copyright 151

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Uschovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Zařízení mohou používat děti od 3 let pouze pod dohledem.
- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a také osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, pouze pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání a chápou související rizika. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, kterou má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 57

- Zařízení musí být napájeno velmi nízkým napětím uvedeným na štítku výrobku.
- Pravidelně kontrolujte přívodní kabel, zda není viditelně poškozen. Pokud je napájecí kabel poškozen, je nutné jej vyměnit za speciální kabel nebo sadu dodanou oficiálním technickým servisem Cecotec či jeho autorizovaným poprodejním servisem, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- UPOZORNĚNÍ: udržujte zařízení v suchu.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a není vhodný pro použití v barech, restauracích, na farmách, v hotelech, motelech ani v kancelářích.
- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá hodnotě uvedené na typovém štítku výrobku a že je zástrčka uzemněná.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani

Neponořujte žádnou část výrobku do vody ani jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje působení vody. Než se dotknete zásuvky nebo přístroje, ujistěte se, že máte ruce úplně suché.

- Udržujte obalový materiál z dosahu dětí. Nebezpečí udušení.
- Často kontrolujte, jestli přístroj není poškozen nebo jestli přístroj nejeví známky opotřebení. Pokud je
- poškození viditelné, nebo pokud byl přístroj používán nesprávně, spojte se s oficiálním Asistenčním technickým servisem Cecotec. Nepokoušejte se opravit přístroj vlastními silami.
- Přístroj okamžitě vypněte a odpojte v případě defektu a nebo špatného fungování. Pro odpojení zatáhněte za zástrčku, ne za kabel.
- Nepoužívejte příslušenství a nebo části, které nebyly poskytnuty firmou Cecotec.

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 59

- Nenechávejte přístroj během fungování bez dozoru.
- Udržujte přístroj daleko od zdrojů tepla.
- Nepoužívejte prodlužovací přívody.
- Nepoužívejte jej venku nebo v blízkosti hořlavých látek, například aerosolů.
- Nepokoušejte se otevřít, rozmontovat nebo opravit přístroj vlastními silami. Žádná část uvnitř přístroje se nedá opravit.
- Tento produkt je vhodný výlučně pro zastřížení lidských vlasů. Nepoužívejte ho na umělé vousy/vlasy ani na zvířata.
- Cecotec není zodpovědný za žádné škody nebo nehody způsobené nevhodným používáním.
- Nepoužívejte přístroj blízko vody ani na místech, kde hrozí nebezpečí, že by se mohl namočit.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je pokožka

poškozená nebo zraněná, nebo pokud vykazuje známky zjizvení nebo jiné nemoci.

- Vypněte přístroj, odpojte ho z elektrické sítě, než budete připojovat nebo odpojovat některé části nebo příslušenství.

-

Pokyny pro použití baterie

- Toto zařízení obsahuje baterii, kterou nelze vyměnit.

- Zařízení obsahuje lithium-iontovou baterii, kterou nespalujte ani nevystavujte vysokým teplotám, protože by mohla explodovat.
- VAROVÁNÍ: k dobíjení baterie používejte pouze napájecí kabel dodaný se zařízením.
- Stejně baterie přístroje, jako malé baterie, mohou téct, pokud je vystavíte extrémním podmínkám. Pokud z baterie

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 61

vytéká tekutina, nedotýkejte se jí. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s kůží, okamžitě ji omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se tato tekutina dostane do kontaktu s očima, okamžitě je vymyjte čistou vodou po dobu nejméně 10ti minut a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Pro manipulaci s baterií používejte rukavice a okamžitě ji vyhoďte podle místních předpisů.

- Baterie a akumulátory, které lze spolknout, uchovávejte mimo dosah dětí.
- Požití baterií může způsobit popáleniny, perforaci měkkých tkání a smrt. Do dvou hodin po požití může dojít k těžkým popáleninám.
- Při požití baterií okamžitě vyhledejte nejbližší lékařskou pomoc.

1. ČÁSTI A SLOŽENÍ

Obr. 1

1. Nože
2. Ochranný kryt
3. Vstup nabíjecího kabelu
4. Profilování Bamba PrecisionCare
5. 4 hřebeny pro vedení stříhu a.1mm
b.2mm c.3mm d.4mm
6. USB nabíjecí kabel (typ C)
7. Olej
8. Kartáč na čištění

POZNÁMKA:

Grafika v této příručce je schematickým znázorněním a nemusí přesně odpovídat výrobku.

2. PŘED POUŽITÍM

- Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Tento spotřebič je zabalen v obalu, který jej chrání během přepravy. Originální krabici a další obalové položky můžete uschovat na bezpečném místě, abyste zabránili poškození zařízení v případě potřeby přepravy v budoucnu.

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 143

ČEŠTINA

Pokud chcete obaly vyhodit, ujistěte se, že se jich zbavíte správným způsobem.

- Ujistěte se, že všechny díly a součásti jsou zahrnuty a v dobrém stavu. Pokud některá chybí nebo není v dobrém stavu, okamžitě kontaktujte oficiální servisní službu Cecotec.

Obsah krabice

- Ochranný kryt čepele
- Tento návod k použití
- Profilovač Bamba PrecisionCare Profiling
- 4 vodící hřebeny (1 mm/2 mm/3 mm)
- Olej na mazání čepele
- Kabel USB
- Kartáč na čištění

3. FUNGOVÁNÍ

Nabíjení zařízení

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý.
- Připojte nabíjecí kabel k produktu a poté ke kompatibilnímu napájecímu adaptéru.
- Zcela přístroj nabijte před prvním použitím nebo po dlouhé době neaktivity.

- Nabití baterie na 100 % trvá přibližně 2 hodiny a vydrží přibližně 90 minut*.

*Výdrž baterie může být snížena v závislosti na použití a typu stříhaných vlasů.

- Indikátor nabíjení se rozsvítí červeně, což znamená, že se zařízení nabíjí, po úplném nabití se indikátor rozsvítí zeleně.

UPOZORNĚNÍ:

Nabíjení nebo používání zařízení při teplotách pod 5°C nebo nad 35°C nepříznivě ovlivňuje životnost baterie.

- Když je spotřebič plně nabitý, odpojte jej ze zásuvky. Optimalizujte životnost baterie

- Po prvním nabití spotřebič mezi jednotlivými řezy nenabíjejte. Pokračujte v používání, dokud se baterie zcela nevybije. Nepřetržité dobíjení zařízení sníží životnost baterie.
- Nenabíjejte přístroj po dobu delší než 3 hodin.
- Nenechávejte kabel trvale zapojený.
- Dvakrát ročně baterii zcela vybijte/vybijte tak, že necháte motor běžet, dokud se nezastaví.
- Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, musí být plně nabito.
- Pokud je zařízení vystaveno velké změně teploty, tlaku nebo vlhkosti, nechte jej před použitím 30 minut aklimatizovat.

BAMBA PRECISIONCARE PROFILING 145

ČEŠTINA

Zastřihování s vodícím hřebenem (1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm)

- Příklad lze použít k zastřihování kotlet, zátylku, vousů a vousů.
- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté.
- Nasadte vodící hřeben na čepel a přitlačte jej na přístroj. Obr. 2
- Při používání spotřebiče můžete vložit ochranný kryt, který zabrání zacuchání dlouhých vlasů. Obr. 3
- Pokud je to vaše první zastřihování, začněte používat hřeben s nastavením maximální délky zastřihování (4 mm), abyste se vyhnuli nechtěnému zastřihování příliš krátkých chloupků. Až se s hřebeny seznámíte, změňte je na 3 mm, 2 mm a 1 mm,

dokud nedosáhnete požadované délky stříhu.

1. Zapněte zařízení.
2. Pro nejefektivnější zastřihování pohybujte přístrojem proti směru růstu chloupků. Dbejte na to, aby povrch hřebene zůstal vždy v kontaktu s pokožkou. POZNÁMKA: Protože ne všechny chloupky rostou stejným směrem, možná budete muset použít různé polohy zastřihování (nahoru, dolů nebo napříč).
3. Pokud se na hřebeni nahromadily ostříhané chloupky, vypněte přístroj, vyjměte hřeben a vlasy z hřebenu očistěte. Po vyčištění hřebene vyměňte a pokračujte v stříhání.

Zastříhnout vousy

4. Ujistěte se, že je vodící hřeben připevněn k zařízení a použijte nastavení 1 mm nebo 2 mm pro „strniště“.
5. Po skončení používání spotřebič vypněte stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. Poté vyjměte vodící hřeben (obr. 4) a pomocí čistícího kartáčku vyčistěte chlupy nahromaděné v přístroji.

Profilování

- Pro těsné tvarování vlasů nebo vousů používejte přístroj bez vodícího hřebene.
- Odstraňte hřeben, abyste:
- Oříznutí kotlety (obr. 5).

- Výřez zátylku (obr. 6).
- Stříhání vousů (obr. 7).
- Definujte vlasové linie (obr. 8).
 1. Před stylingem vlasy rozčešte jemným hřebenem.
 2. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka on/off.
 3. Přesuňte zařízení přes oblast, kterou chcete ohraničit. Nepohybujte spotřebičem příliš rychle. Dělejte hladké a jemné pohyby. Netlačte čepel příliš na kůži, protože byste se mohli zranit.
 4. Po dokončení vypněte spotřebič opětovným stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí a vyčistěte jej.

4. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití

- Vypněte zařízení.
 - Sejměte hřeben z čepele a očistěte chloupky (obr. 9). K tomu zatřeste hřebenem nebo použijte čisticí kartáč.
 - Očistěte čepel kartáčem, abyste odstranili případné vlasy (obr. 10). Čepel se doporučuje každých 6 měsíců důkladně vyčistit.
 - Čepele pravidelně mažte. Opatření k čištění
- Za účelem čištění lze z produktu sejmut pouze vodící hřeben a ochranný kryt.
 - Čištění by mělo být prováděno pouze měkkým kartáčkem, jako je ten, který je dodáván s výrobkem.
 - Na čepele používejte pouze dodaný lehký olej nebo olej do šicích strojů.
 - K čištění zastřihovače a příslušenství nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, drátěnky ani agresivní kapaliny, jako je alkohol, benzín nebo aceton.
 - Neponořujte čepel ani žádnou jinou část přístroje do vody.
 - K čištění rukojeti přístroje používejte měkký, suchý hadřík.

Uskladnění

- Ujistěte se, že je zařízení vypnuté. Před uložením na bezpečném a suchém místě, kde se nemůže zmáčknout, převrhnout nebo poškodit, vytáhněte kabel z elektrické zásuvky a ze spotřebiče.
- Neomotávejte kabel kolem spotřebiče, když jej skladujete.
- Kabel uložte na bezpečném místě, kde se nemůže přerýznout nebo poškodit.
- Neumísťujte ani neskladujte spotřebič tam, kde by mohl spadnout nebo být vtažen do vany nebo umyvadla, vody nebo jiné tekutiny.
- Spotřebič a kabel vždy skladujte na místě bez vlhkosti. Neskladujte při teplotách nad 60°C.

5. SPECIFIKACE

Reference produktu: Bamba PrecisionCare Profiling

Produkt: 03379

Profilovač: Vstup: 5 V =, 1 A

Baterie (není vyměnitelná): 3.7 V, 600 mAh, 2.22 Wh, ion-litio

Nabíjení pomocí kabelu USB Type-C

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality produktu.

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

ČEŠTINA

6. RECYKLACE ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol označuje, že v souladu s platnými předpisy musí být výrobek a/nebo baterie zlikvidovány odděleně od domovního odpadu. Po skončení životnosti tohoto výrobku musíte baterie/akumulátory vyjmout a odnést na sběrné místo určené místními úřady.

Podrobné informace o tom, jak správně likvidovat elektrická a elektronická zařízení a/nebo baterie, by měli spotřebitelé získat od místních úřadů.

Dodržování výše uvedených pokynů přispěje k ochraně životního prostředí.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Společnost Cecotec odpovídá konečnému uživateli nebo spotřebiteli za jakýkoli nesoulad, který existuje v době dodání výrobku za podmínek a ve lhůtách stanovených platnými předpisy. Doporučuje se, aby opravy prováděl kvalifikovaný personál. Pokud zjistíte problém s výrobkem nebo máte jakékoli dotazy, obraťte se na oficiální technickou podporu společnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. COPYRIGHT

Práva duševního vlastnictví k textům v této příručce patří společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všechna práva jsou vyhrazena. Obsah této publikace nesmí být vcelku ani po částech reprodukován, ukládán do vyhledávacího systému, přenášen nebo šířen jakýmkoli způsobem (elektronicky, mechanicky, fotokopírováním, nahráváním nebo podobně) bez předchozího souhlasu společnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

Fig.4




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 2




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 3




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 4




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 5




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 6




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 7




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 8




Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 9



Fig./Img./Abb./Afb./ Rys./Obr. 10

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

AP01230330