

# cecotec

## BAMBA SURFCARE KUČERAVÁ GUL'A

Kulma na vlasy



# BAMBA

Návod na použitie

## OBSAH

1. Časti a zloženie 111
2. Pred použitím 111
3. Fungovanie 112
4. Čistenie a údržba 114
5. Technické špecifikácie 115
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 115
7. Záruka a technický servis 116
8. Autorské práva 116

## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že zástrčka je uzemnená.
- Tento spotrebič je určený iba na

určené na domáce používanie; nepoužívajte v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách

- Ak sa má zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.



Táto ikona znamená: Pozor, horúce povrchy.



Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani, sprche ani v nádobe naplnenej vodou.

- VAROVANIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, v ktorých sa nachádza voda.
- Prívodný kábel pravidelne kontrolujte, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny

BAMBA SURFCARE CURLY SPHERE 51

servisná služba Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám.
- Deti sa

So spotrebičom sa nesmú hrať. Čistenie ani bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Nevkladajte kábel, zástrčku ani inú časť prístroja do vody či inej kvapaliny.

Elektrické kontakty nevystavujte vode.

Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte ruky úplne suché.

Napájací kábel zapojte do zásuvky iba vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Zariadenie zároveň nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.

- Spotřebič nepoužívejte, ak je kábel alebo akákoľvek iná časť akokoľvek poškodená. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.
- Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od obalového materiálu, pretože hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo či sa na ňom neprejavujú

známky opotrebovania. Ak výrobok vykazuje viditeľné známky poškodenia, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec. Nepokúšajte sa spotřebič opravovať svojpomocne.

- V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie spotřebič ihneď vypnite a odpojte zo siete.
- Nepoužíajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.

BAMBA  
SURFCARE CURLY SPHERE 53

- Keď je zariadenie zapnuté, nedvíhajte ho za hlaveň ani v jej blízkosti. Valec môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.
- Neprenášajte zariadenie, keď je horúce.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte na domáce ani iné zvieratá.
- Kábel udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.
- Zariadenie môže počas používania dosahovať vysoké teploty; zabráňte kontaktu s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nepoužívajte vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.
- Počas prevádzky nezakrývajte vstup ani výstup vzduchu. Sieťový kábel sa nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča a nesmie byť vložený medzi platne žehličky.

- Neobmotávajte kábel okolo prístroja.
- Výrobok nepoužívajte, ak ste použili penu, sprej alebo gél.
- Ak je spotrebič zapojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na povrchy citlivé na teplo.
- Kábel nepoužívajte na ťahanie výrobku ani na jeho odpojenie zo zásuvky.
- Ak prístroj omylom spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa vody!

## 1. ČÁSTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Vlnovací valec
2. Generátor iónov
3. Ovládač nastavenia teploty
4. Displej
5. Spona na vlny
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Kábel s otočným kĺbom o 360°

### POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

## 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ostatné obalové materiály si odložte na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať.

## ČEŠTINA

Ak chcete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.

- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v poriadku. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

### Obsah balenia

- Bamba SurfCare Curly Sphere
- Tento návod na použitie

## 3. POUŽÍVÁNIE

### Zapnutie

- Pripojte prístroj do elektrickej siete.
- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia po dobu 3 sekúnd a zariadenie sa zapne. Teplota sa zobrazí na displeji. Počas nahrievania bude displej priebežne zobrazovať teplotu, kým sa nedosiahne nastavená hodnota.

### Nastavenie teploty

- Nastavenie teploty: 120 °C, 130 °C, 140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C, 210 °C.

- Otočte volič nastavenia teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste teplotu znížili. Otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste teplotu zvýšili.

#### Odporúčanie

Pri prvom použití zariadenia zvolte najnižšiu teplotu (120 °C).

#### Funkcia ionizácie

- Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje funkcia ionizátora.
- 10 iónových generátorov v zariadení vytvára záporné ióny, ktoré z vlasov odstraňujú statickú elektrinu, pomáhajú upraviť a uhladiť vlasovú kutikulu a výsledkom sú mimoriadne lesklé a hebké hladké vlasy.

#### Upozornenie

Generátor iónov môže vydávať jemné bzučanie – je to úplne normálne.

#### Automatické vypnutie

Po 30 minútach nečinnosti sa váha automaticky vypne.

#### Ako používať kulmu na vlasy

1. Rozdeľte vlasy na pramene približne po 4 cm.
2. Prístroj držte jednou rukou.
3. Prameň vlasov omotajte okolo valca, podržte pár sekúnd a potom uvoľnite zámok.
4. Tento krok zopakujte so všetkými prameňmi na hlave, ktoré chcete BAMBA SURFCARE CURLY SPHERE 113

## ČEŠTINA

Vlnite, kým nedosiahnete požadovaný účes, a potom nechajte vlasy vychladnúť.

5. Prečeszte si vlasy.
6. Po dokončení nechajte vlasy vychladnúť a upravte účes.
7. Po skončení zariadenie vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2–3 sekundy.

- Vyhnite sa ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.
- Pred odložením položte zariadenie na teplu odolný povrch a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú suchú handričku.
- Kábel neomotávajte okolo valca.
- Prístroj skladujte na suchom a bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

## 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením prístroj vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.

## 5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba SurfCare Curly Sphere

Referencia produktu: 03437

Príkon: 70 W

Napätie a frekvencia: 110–240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality produktu zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

## 6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnym úradom.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

## ČEŠTINA

Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispeje k ochrane životného prostredia.

### 7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

### 8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo podobne) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.




Fig./lmg./Abb./Afb./ Rys./Obr. 1

[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia)

AP02230331