

cecotec

BAMBA IONICARE ROCKSTAR NANO IONTECH

Nano iónový sušič vlasov



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 54
2. Pred použitím 54
3. Prevádzka 54
4. Čistenie a údržba 55
5. Technické špecifikácie 56
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 56
7. Záruka a technický servis 57
8. Autorské práva 57

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a že zástrčka je riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako doplnkovú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s odborným inštalatérom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod primeraným dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
-  Táto ikona znamená, že zariadenie sa nesmie používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje

BAMBA IONICARE ROCKSTAR NANO IONTECH

vode. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. 21
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Hneď po použití prístroj vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Prístroj okamžite odpojte od elektrickej siete v týchto prípadoch: pri neštandardnej prevádzke, pri potrebe čistenia a/alebo po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do otvoru prívodu vzduchu kovové predmety.
- Nenamotávajúte kábel okolo prístroja.
- Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Zariadenie nenechávajúte položené na žiadnom povrchu, keď je v prevádzke.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Vstup vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do otvoru na vstup vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Koncentračná tryska
2. Výstup vzduchu
3. Telo fénu
4. LED displej
5. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
6. Tlačidlo zmeny rýchlosti prúdenia vzduchu
7. Tlačidlo zmeny teploty vzduchu
8. Odnímateľná mriežka nasávania vzduchu

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v ochrannom obale určenom na prepravu. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ostatné obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa zariadenie nepoškodilo, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prenášať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a komponenty a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, ihneď kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Sušič vlasov
- Koncentrátor
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

Ovládací panel

-  Tlačidlo zapnutia/vypnutia: stlačením tohto tlačidla sušič vlasov zapnete alebo vypnete.
-  Tlačidlo zmeny rýchlosti vzduchu: stlačením tohto tlačidla zmeníte rýchlosť prúdenia vzduchu zo sušiča (pri každom stlačení sa rýchlosť prepne). Rýchlosť vzduchu je možné nastaviť v troch úrovniach: nízka, stredná a vysoká. BAMBA IONICARE ROCKSTAR NANO IONTECH

-  Tlačidlo zmeny teploty vzduchu: stlačením tohto tlačidla zmeníte teplotu vzduchu vychádzajúceho z fénu (pri každom stlačení sa teplota prepne). K dispozícii sú tri úrovne: studený, 55 °C (teplý) a 90 °C (horúci).
-  Ikona nízkej rýchlosti vzduchu: keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že fén beží na nízkej rýchlosti; teplotu vzduchu môžete prepínať medzi studeným, teplým a horúcim.
-  Ikona strednej rýchlosti vzduchu: keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že fén beží na strednej rýchlosti; teplotu vzduchu môžete prepínať medzi studeným, teplým a horúcim.
-  Ikona vysokej rýchlosti vzduchu: keď táto ikona svieti, znamená to, že fén beží na vysokej rýchlosti; teplotu vzduchu môžete prepínať medzi studeným, teplým a horúcim.
-  Ikona studeného vzduchu: keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že fén fúka studený vzduch.
- **55°** Ikona 55°: keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že fén fúka teplý vzduch.
- **90°** Ikona 90°: keď sa táto ikona rozsvieti, znamená to, že fén fúka horúci vzduch.

Používanie

1. Zapojte výrobok do elektrickej zásuvky a stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ho zapnite.
2. Podľa stavu vlasov zvolte vhodnú rýchlosť a teplotu vzduchu.
Upozornenie: Fén má integrovanú funkciu Pamäť, ktorá si pred vypnutím uloží naposledy použité nastavenie rýchlosti a teploty. Po opätovnom zapnutí sa fén spustí s rovnakým nastavením, aké ste zvolili pred posledným vypnutím.
3. Sušič vlasov aj nadstavce majú magnetické uchytenie, vďaka ktorému sa ľahko nasadzujú aj skladajú. Nadstavec jednoducho zarovnajte s výstupom vzduchu a otáčajte ním o 360°, kým nezapadne na svoje miesto.
4. Pri používaní sušiča držte rukoväť správne, aby ste neblokovali nasávanie vzduchu, a tým predišli poškodeniu alebo prehriatiu prístroja. Medzi vlasmi a vstupom vzduchu do sušiča udržiavajte vzdialenosť väčšiu než 10 cm, aby sa vlasy nezaotkali. Medzi vlasmi a výstupom vzduchu zo sušiča udržiavajte vzdialenosť väčšiu než 3 cm, aby nedošlo k popáleniu.
5. Po použití sušiča vypnite a odpojte napájací kábel.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením sa uistite, že je sušič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Na čistenie sušiča nepoužívajte alkohol, odlakovač na nechty ani čistiace prostriedky, pretože by mohlo dôjsť k jeho poškodeniu, prasknutiu alebo zmene farby.

Čistenie odnímateľnej mriežky nasávania vzduchu a vzduchového filtra. Obr. 2

- Mriežku a filter je potrebné pravidelne čistiť, aby sa predišlo usadzovaniu nečistôt a zabezpečilo optimálne prúdenie vzduchu. BAMBA IONICARE ROCKSTAR NANO IONTECH

- Mriežka nasávania vzduchu a nadstavec sa upevňujú magneticky.
 1. Fén pevne držte za rukoväť a mriežku nasávania vzduchu potiahnite smerom nadol, aby ste ju mohli vybrať.
 2. Vratovou tyčinkou odstráňte a očistite nečistoty na vstupe a výstupe vzduchu.
 3. Po vyčistení zarovnajte mriežku nasávania vzduchu s drážkami v rukoväti a zasuňte ju. Keď začujete „cvaknutie“, znamená to, že sa mriežka magnetom prichytila k fénu.
- Aby ste predišli poškodeniu výrobku, na vybratie odnímateľnej mriežky nasávania vzduchu nepoužívajte nechty ani ostré predmety.
- Na čistenie filtračnej mriežky nepoužívajte vodu, inak by mohlo dôjsť k poškodeniu výrobku.

Funkcia automatického čistenia

1. Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
2. Stlačte tlačidlá zmeny teploty a rýchlosti vzduchu na 1,5 sekundy bez toho, aby ste fén zapli (t. j. nestláčajte tlačidlo zap./vyp.).
3. Týmto sa aktivuje samočistenie: systém roztočí digitálny motor opačným smerom, aby pomohol s hlbokým čistením filtrov. Po 10 sekundách sa motor automaticky vypne. Tento typ čistenia môže fén vykonať iba po pripojení a odpojení napájacieho kábla.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 04454

Produkt: Bamba IoniCare RockStar Nano IonTech

Nominálne napätie: 220 – 240 V~

Nominálna frekvencia: 50 – 60 Hz

Nominálny výkon: 1600 W

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.

Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.


Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke sú vlastníctvom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť akýmkoľvek prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos 60,
46910 Alfafar (Valencia)
AP01230919