


SEVERIN



ART.-NO. **SC 007188**



Čistič čalúnenia

Tento návod obsahuje dôležité pokyny pre bezpečné používanie spotrebiča.
Nedodržanie návodu môže viesť k zraneniu osôb alebo poškodeniu zariadenia.

- Návod si uschovaj.
 - Pri odovzdaní zariadenia ďalšej osobe odovzdaj aj tento návod.
 - Pred prvým použitím si návod kompletne prečítaj.
-

Bezpečnostné pokyny

Bezpečné pripojenie zariadenia

Zariadenie pracuje s elektrickým prúdom – hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Preto:

- Pripájaj a používaj zariadenie iba podľa údajov na typovom štítku (spodná časť prístroja).
- Pred použitím skontroluj zariadenie aj kábel, či nie sú poškodené.
- Nepoužívaj zariadenie:
 - ak spadlo
 - ak má viditeľné poškodenie
 - ak z neho uniká voda
 - ak je poškodený kábel alebo samotné zariadenie
- Opravy smie vykonávať iba autorizovaný servis.
- Neponáraj zariadenie do vody ani iných kvapalín.
- Nepoužívaj vonku ani vo vlhkom prostredí.
- Nedotýkaj sa zástrčky mokrémi rukami.
- Dbaj na to, aby kábel:
 - nebol zalomený alebo stlačený
 - neprišiel do kontaktu s teplom, vlhkosťou alebo ostrými hranami
 - nepredstavoval riziko zakopnutia
- Neprenášaj zariadenie za kábel.
- Pri odpájaní vždy ťahaj za zástrčku, nie za kábel.
- Ak musíš použiť predlžovací kábel, použi iba vhodný kábel s dostatočným výkonom (nie rozdvójky).

- Pred čistením, údržbou alebo výmenou príslušenstva vždy zariadenie vypni a odpoj zo zásuvky.
-

Bezpečnosť pre určité skupiny osôb

- Deti od 8 rokov a osoby so zníženými schopnosťami môžu zariadenie používať iba pod dohľadom alebo po poučení.
 - Deti sa so zariadením nesmú hrať ani na ňom sedieť či stáť.
 - Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
 - Deti mladšie ako 8 rokov držia mimo zariadenia aj kábla.
 - Obalové materiály uchovávajú mimo dosahu detí (riziko udusenía).
 - Zariadenie vždy prenášaj za rukoväť.
-

Určené použitie

Zariadenie je určené výhradne na čistenie:

- čalúnenia
- čalúneného nábytku
- kobercov
- matracov

Pred použitím vždy vyskúšaj na skrytom mieste, či je povrch vhodný.

Zariadenie je určené pre domácnosti a podobné použitie.

Akokoľvek iné použitie je zakázané.

Aby nedošlo k zraneniu, požiaru alebo poškodeniu

Zariadenie nepoužívaj na čistenie:

- ľudí, zvierat alebo rastlín
- kože
- stien, pracovných dosiek, okien
- neošetrených, lakovaných, olejovaných alebo voskovaných podláh
- skla, syntetických vlákien, mäkkých alebo lesklých plastov

- žeravých alebo horiacich materiálov (popol, uhlie, cigarety, zápalky)
- výbušných alebo vysoko horľavých látok
- tonera
- ostrých predmetov (črepy, klince, stavebný odpad)
- jemného prachu (sadra, cement, prach z vŕtania)

Vždy dodržiavaj pokyny výrobcu materiálu.

Ak si nie si istý, over si vhodnosť čistenia u výrobcu.

Zakázané použitie

Nepoužívaj zariadenie:

- ak nie je kompletne zostavené
 - s iným než uvedeným príslušenstvom
 - s prázdnu nádržkou na čistú vodu alebo čistiaci prostriedok
 - s plnou nádržkou na špinavú vodu
 - vonku alebo pri skladovaní vonku
-

Ďalšie bezpečnostné pokyny

- Nádrž na čistú vodu naplň maximálne 1,25 litra studenej vody.
 - Zariadenie neodvápňuj.
 - Čistiaci prostriedok pridávaj iba do určenej nádržky.
 - Ak nepoužívaš čistiaci prostriedok, naplň nádržku vodou (aby nedošlo k poškodeniu systému).
 - Po každom použití vyprázdni nádrž na čistú aj špinavú vodu.
 - Ak zariadenie nechávaš bez dozoru, vždy ho vypni a odpoj zo zásuvky.
-


Označenie CE

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc EÚ pre označenie CE.

Časti zariadenia / zostavenie

Súčasti:

1. Ovládací panel
2. Kryt hubice na čalúnenie
3. Nádrž na špinavú vodu
4. Nástavec na čalúnenie
5. Držiak kábla
6. Tlačidlo rozprašovania
7. Rukoväť
8. Napájací kábel
9. Držiak hubice
10. Nástavec na samočistenie
11. Tlačidlo uvoľnenia nádržky
12. Ovládač dávkovania čistiaceho prostriedku
13. Typový štítok
14. Nádrž na čistú vodu s nádržkou na čistiaci prostriedok
15. Hadica na vodu
16. Hlavná jednotka
17. Veko nádržky

Ovládací panel**Ovládací panel – funkcie**

1. Indikátor nádržky na špinavú vodu

- upozorňuje, že je nádrž plná alebo nesprávne nasadená
 - 2. Indikátor napájania
 - svieti, keď je zariadenie zapnuté
 - 3. Indikátor režimu Boost
 - signalizuje aktívny zvýšený výkon
 - 4. Indikátor nádržky na čistú vodu
 - upozorňuje na prázdnu alebo nesprávne nasadenú nádrž
 - 5. Tlačidlo Boost
 - zapína a vypína režim zvýšeného výkonu
 - 6. Tlačidlo napájania
 - zapnutie a vypnutie zariadenia
-

Význam kontroliek

- Indikátor napájania svieti červeno pri pripojení do siete, počas prevádzky svieti bielo
 - Indikátor čistej vody bliká červeno pri prázdnej alebo nesprávne nasadenej nádrži
 - Indikátor špinavej vody bliká červeno pri plnej alebo nesprávne nasadenej nádrži
 - Indikátor Boost svieti bielo pri aktívnom režime Boost
-

Pred prvým použitím

- Zariadenie vybaľ a odstráň obaly (neodstraňuj typový štítok)

Zostavenie

- Nasuň rukoväť na vodnú hadicu
- Pripoj nástavec na čalúnenie
- Prípadne nasad' kryt hubice
- Vlož nádrž na čistú a špinavú vodu
- Skontroluj pevné uchytenie
- Pred prvým použitím nechaj zariadenie krátko bežať s vodou na prepláchnutie systému

Naplnenie nádržky na čistú vodu

1. Vypni a odpoj zariadenie
2. Vyber nádrž
3. Naplň studenou vodou po MAX (max. 1,25 l)
 - nič nepridávaj do tejto nádrže
4. Naplň nádržku na čistiaci prostriedok (cca 300 ml)
 - môže byť riedený alebo neriedený
 - používaj vhodné čističe podľa návodu výrobcu
 - ak nepoužívaš čistič, naplň vodou
5. Zatvor veko
6. Vlož nádrž späť
 - pravidelne kontroluj hladinu
 - nepoužívaj zariadenie s prázdnu nádržou

Použitie zariadenia

Čistenie čalúnenia

1. Over vhodnosť materiálu
2. Odstráň voľné nečistoty
3. Skontroluj správne nasadenie všetkých častí
4. Skontroluj:
 - čistá voda plná
 - špinavá voda prázdna
5. Zapoj do zásuvky
6. Zapni zariadenie (svieti bielo)

Poznámka:

- pri probléme blikajú červené kontrolky
- zariadenie okamžite vypni a nádrž doplň alebo vyprázdni

7. Čisti pomocou hubice
 - podľa potreby použij rozprašovanie
- na škvvrny:
 - nastriekaj roztok
 - nechaj pôsobiť
 - vysaj
8. Pre vyšší výkon použij Boost
9. Dávkovanie čističa:
 - 0 %
 - 10 %
 - 40 %
 - 60 %

Príklad:

- 40 % = 1 l vody + 400 ml čističa
10. Po použití zariadenie vypni
 - ešte približne 5 sekúnd dobieha
 11. Odpoj zo zásuvky
 12. Vyprázdni nádržky
 13. Vyčisti zariadenie

Čistenie zariadenia

Hlavná jednotka

- vypnúť a odpojiť
 - neponárať do vody
 - utrieť vlhkou handričkou
 - príslušenstvo možno opláchnuť
 - nepoužívať agresívne prostriedky
-

Čistenie hadice

- naplniť nádržky do polovice vodou
 - nasadiť samočistiaci nástavec
 - zapnúť zariadenie
 - držať rozprašovanie 2 minúty
 - potom vypnúť a vyčistiť nádržky
-

Čistenie nádržky na čistú vodu

- vybrať
 - vyprázdniť a opláchnuť
 - nechať otvorenú vyschnúť
 - vložiť späť
-

Čistenie nádržky na špinavú vodu

- vybrať
- otvoriť
- vybrať vložku
- vyprázdniť a opláchnuť
- vyčistiť kefou
- nechať vyschnúť
- čistiť po každom použití

Filtr:

- vybrať
 - opláchnuť
 - vysušiť
 - vrátiť späť
 - znovu zložiť a vložiť
-

Skladovanie

- kábel navinúť na držiak
- hadicu navinúť proti smeru hodinových ručičiek
- hubicu uložiť do držiaka
- skladovať na suchom mieste

Riešenie problémov

Problém	Možná príčina	Riešenie
Zariadenie nefunguje	Nie je zapojené do zásuvky	Zapoj zástrčku
Zariadenie nefunguje	Zásuvka je vadná	Over funkčnosť zásuvky iným spotrebičom
Čerpadlo je hlučné, hubica nestrieka vodu	Prázdna nádrž na čistú vodu alebo čistiaci prostriedok	Doplň nádrž na čistú vodu
Hubica nesaje	Nádrž na špinavú vodu je plná	Vyprázdni nádrž
Hubica nesaje	Upchatý filter pod nádržou	Vyčisti alebo vymeň filter

Servisná linka

Ak problém nie je možné vyriešiť podľa tabuľky, kontaktuj servisnú linku (kontakty sú uvedené v záručnom liste).

Náhradné diely

Číslo produktu	Popis
15221101000	Nádrž na špinavú vodu (kompletná)
15221102000	Nádrž na čistú vodu (kompletná)
15221103000	Nástavec na čalúnenie
15221104000	Rukoväť

Číslo produktu	Popis
15221105000	Filter
15221106000	Tesniaci konektor (2 ks)
15221107000	Nástavec na samočistenie

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom sa musia likvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu.

Správna likvidácia pomáha chrániť životné prostredie aj ľudské zdravie.

Podrobnejšie informácie poskytne miestny úrad alebo predajca zariadenia.