

myFirst Frame

Používateľská príručka

Pre Frame Doodle a Frame Live

Slovenčina


myFirst Circle

Stiahnuť






Navštívte App Store alebo Google Play Store a vyhľadajte a stiahnite si našu aplikáciu "myFirst Circle". To vám umožní používať naše služby a funkcie bez námahy.




Ak chcete začať používať myFirst Circle, prihláste sa pomocou svojho Google, Facebook alebo Apple ID.


Existujúci používatelia môžu jednoducho kliknúť na 'Prihlásenie' a použiť svoje telefónne číslo na prihlásenie.



Na registráciu nového používateľa budete musieť zadať svoje telefónne číslo.




Na zadané telefónne číslo pošleme jednorazové heslo (OTP). Zadajte jednorazové heslo na overenie svojho telefónneho čísla.




Gratulujeme, úspešne ste dokončili registráciu používateľa.


Ďalej pridajte rám na prístup k ďalším funkciám.




V menu Nastavenia kliknite na tlačidlo 'Pridať zariadenie'.




Potom pripojte myFirst Frame k zdroju napájania a prejdite na domovskú obrazovku.




Ďalej vstúpite do stránky s pripojením na Wi-Fi. Zadajte názov a heslo k Wi-Fi, pretože rám vyžaduje internetové pripojenie na nastavenie.




Dajte svojmu myFirst Frame jedinečné meno a vyberte miestnosť, kde ho umiestnite.




Keď rám pomenujete, vráťte sa do aplikácie myFirst Circle na svojom mobilnom telefóne, kliknite na tlačidlo 'Pridať zariadenie' a naskenujte QR kód na rámiku na stránke Nastavenia.




Gratulujem k úspešnému pridaniu môjho Prvého záberu! Teraz môžete zachytiť a uchovať svoje vzácne spomienky.




Otvorte aplikáciu myFirst Circle, kliknite na ikonu "+" a zdieľajte svoj prvý príspevok. Obsah je synchronizovaný v aplikácii Frame aj myFirst Circle v reálnom čase.




Potiahnite prstom nadol z vrchu hlavného rozhrania, aby ste videli menu. Tu môžete prepínať pohybový senzor. Keď je pohybový senzor aktivovaný, obrazovka sa rozsvieti, keď sa niekto priblíži, a zaspí, keď sa niekto vzdiali.




Ak chcete spravovať svoje fotografie alebo videá, kliknite na stránku "Spravovať médiá".




Na stránke 'Rámovať členov' môžete nastaviť oprávnenia pre členov.




Na stránke "Wi-Fi" sa môžete pripojiť k preferovanej Wi-Fi sieti. Okrem toho môžete Wi-Fi zapnúť alebo vypnúť.




Na stránke "Dátum a čas" si môžete upraviť časové pásmo a nastavenia dátumu/času.




Na výber preferovaného jazyka z tohto podporovaného zoznamu sa použije pre systémový jazyk.




Kliknite na stránku "Display & Brightness" pre úpravu farby témy, jasu a prepínania rotácie obrazovky.




Kliknite na stránku "Zvuk a notifikácie", aby ste upravili hlasitosť a zapli alebo vypli budíky a médiá.




Kliknite na stránku 'Slideshow', aby ste prepínali medzi režimami prehrávania a upravili interval Slideshow alebo Slideshow Transition.



Na stránke 'Budík' si môžete nastaviť budík a zapnúť budík na východ slnka, ktorý zobrazuje príslušný displej podľa času.



Na stránke 'Úložisko' si môžete skontrolovať stav pamäte.



Kliknite na stránku 'O zariadení', aby ste si skontrolovali aktuálnu verziu softvéru Frame. Môžete tiež kliknúť a začať aktualizovať OTA (Over the Air) na najnovšiu verziu.