



SK

FOTOKATALYZÁTOROVÁ PASCA NA KOMÁRE Pre komáre a malý lietajúci hmyz

Guppy



PREVÁDZKOVÉ INŠTRUKCIE

Dôkladne si prečítajte pokyny pred obsluhou spotrebiča alebo vykonaním údržby. Dodržujte všetky bezpečnostné pokyny; nedodržanie pokynov môže viesť k nehodám a/alebo poškodeniu. Tieto pokyny si uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- Tento prostriedok na komáre používajte len tak, ako je uvedené v tomto manuáli. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiar, elektrický šok alebo zranenie ľudí.
- Uistite sa, že sieťové napájanie zodpovedá napätiu uvedenému na dátovej tabuľke zabíjača komárov (220-240V~50Hz).
- Tento produkt nie je hračka. Deti by mali byť dostatočne pod dohľadom, aby sa s prístrojom nehrali.
- Tento prístroj nie je vhodný na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez potrebných skúseností a vedomostí, pokiaľ neboli primerane dohliadaní a poučení o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Nezakrývajte spotrebič ani neobmedzujte nasávacie a výstupné mriežky.
- Uistite sa, že všetky predmety sú aspoň 1 meter od prednej a bočnej strany spotrebiča.
- Odpojte sieťové napájanie, keď sa spotrebič nepoužíva alebo pri čistení.
- Vyhnite sa používaniu prípravku proti komárom v prašnom prostredí alebo v prítomnosti horľavých výparov (napr. v dielňach, garážach, stajniach či podobných miestach) či výparom farieb.
- Na spotrebič nič nedávajte, nepoužívajte ho na sušenie oblečenia.
- Používajte spotrebič v dobre vetranom priestore.
- Vyhnite sa vkladaniu prstov alebo cudzích predmetov do mriežok na vstupe/výstupe vzduchu, pretože to môže viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru a poškodiť spotrebič.
- Aby ste predišli riziku požiaru, neblokujte mriežky ani ich nijako neupravujte počas pôsobenia likvidátora komárov.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený kábel alebo zástrčka. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, predajca alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo bezpečnostným rizikám.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol z výšky alebo bol akokoľvek poškodený. Kontaktujte kvalifikovaný technický personál na kontrolu spotrebiča alebo vykonanie akýchkoľvek elektrických či mechanických opráv.
- Najčastejšou príčinou prehrievania je nahromadenie prachu v spotrebiči. Odstráňte usadeniny prachu odpojením spotrebiča a vyčistením vzduchových výstupov a mriežok pomocou vysávača.
- Na čistenie tohto spotrebiča nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Čistite spotrebič pomocou vlhkej (nie mokrej) handričky opláchnutej horúcou mydlovou vodou. Pred čistením vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Ak chcete odpojiť prostriedok proti komárom, stlačte spínač na OFF a vyberte zástrčku zo zásuvky. Len potiahnite zástrčku. Vyhnite sa ťahaniu za kábel pri odpájaní zabíjača komárov.
- Na kábel nedávajte žiadne predmety a neohýbajte ho.
- Neodporúča sa používať predĺžovacie káble, pretože by sa mohli prehriať a spôsobiť riziko požiaru. Nepoužívajte jeden predĺžovací kábel na ovládanie viacerých spotrebičov.
- Neponorte kábel, zástrčku ani žiadny iný diel spotrebiča do vody alebo iných kvapalín.
- Nedotýkajte sa kolíka mokrými rukami.
- Neumiestňujte prostriedok proti komárom nad alebo blízko iného zdroja tepla.
- Prostriedok proti komárom môže spôsobiť riziko požiaru, ak je počas prevádzky zakrytý alebo sa dostane do kontaktu s horľavým materiálom, vrátane záclon, závesov, prikrývok a podobne. **DRŽTE ZABIJAKA KOMÁROV ĎALEJ OD TÝCHTO MATERIÁLOV.**
- Nepripájajte spotrebič k elektrickému napájaniu, kým nie je správne zložený a umiestnený.
- Neťahajte kábel pod koberce. Nezakrývajte kábel dekami, kobercami alebo podobnými materiálmi. Kábel umiestnite ďaleko od rušných miest alebo tam, kde ho nie je možné omylom vytiahnuť.
- Nepoužívajte prostriedok proti komárom v blízkosti vaní, sprch, umývadiel alebo bazénov.
- Neumiestňujte prostriedok proti komárom pod zásuvku v zásuvke.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.

UPOZORNENIE: NESPOLIEHAJTE SA NA PREPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPNUTIA AKO JEDINÝ SPÔSOB ODPOJENIA NAPÁJANIA. PRI SERVISOVANÍ ALEBO PRESÚVANÍ PROSTŘEDKU PROTI KOMÁROM VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL.

- Zabíjak komárov má vo vnútri horúce, oblúkové alebo trblietavé časti. Nesmie sa používať na potenciálne nebezpečných miestach, ako sú horľavé, výbušné, chemicky zaťažené alebo vlhké prostredie.
- Neumiestňujte prostriedok proti komárom na mäkké povrchy, ako je posteľ, kde by sa mohli upchať otvory. Pri operácii vždy umiestňujte prostriedok proti komárom na stabilný, rovný a rovný povrch, aby ste predišli riziku prevrátenia. Nájdite napájací kábel tak, aby na ňom nespočíval ničiteľ komárov alebo iné predmety.
- Aby ste predišli nehodám, vypnite jednotku, ak nie ste pod dohľadom.

- V prípade akýchkoľvek problémov (abnormálny hluk alebo zvláštny zápach) okamžite spotrebič vypnite, nepokúšajte sa ho opravovať a odveďte ho do miestneho popredajného servisu.

UPOZORNENIE: NEROZBÍJAJTE UV-A LAMPY. Obsahujú ortuť, ktorá nesmie byť uvoľnená do životného prostredia.

POPIS ČASTÍ



1. Reflexná plocha

2. Mriežka so sacím ventilátorom

3. Vypínač ON/OFF

4. Kábel s transformátorom DC 12 V

5. Zásobník na hmyz

6. Vnútorňa mriežka



AKO POUŽÍVAŤ SPOTREBIČ

Táto "pasca na komáre" má vo vnútri svetlo, ktoré vyžaruje ultrafialové žiarenie (lampový UV-A typ CCFL), aby prilákalo svetlocitlivý lietajúci hmyz, ako sú muchy, motýle, komáre. Jednotka je tiež vybavená výkonným DC ventilátorom: hmyz sa nasáva a potom padá do jednotky v praktickej zásuvke, kde hmyz rýchlo hynie dehydratáciou a odkiaľ sa dá odstrániť. Špeciálne vnútorné priehradky zabráňujú hmyzu uniknúť po chytení.

Zariadenie je vybavené modrým reflexným povrchom, ktorý zvyšuje atraktivitu hmyzu v blízkosti komárov a znižuje jas, menej rušivý spánok v noci.

CCFL lampy majú dlhšiu trvanlivosť a nižšiu krehkosť v porovnaní s tradičnými UV-A lampami.

Špeciálna vrstva oxidu titaničitého na lampe pôsobí ako katalyzátor na produkciu vody a CO₂ počas prevádzky jednotky;

Tieto podmienky sú podobné ľudskému dychu a pomáhajú prilákať viac komárov.

Táto pasca je šetrná k životnému prostrediu, pretože používa len malé LED svetlá, ktoré sú neškodné pre ľudí a domáce zvieratá. Nepoužíva chemikálie, parfumy, spreje, prach, pary.

Tento spotrebič nie je potrebné inštalovať.

Umiestnite jednotku na rovný, stabilný povrch vo výške približne 50-100 cm nad zemou. Pripojte napájací kábel do vhodnej elektrickej zásuvky (220-240V).

LEN NA VNÚTORNÉ POUŽITIE

Nepoužívajte tento prostriedok proti komárom v oblasti s vysokou vlhkosťou, plnej prachu alebo vody. Zatvorte okná a dvere a zhasnite svetlá.

Umiestnite likvidátora komárov do tmavého kúta miestnosti. Spotrebič sa tiež používa ako nočná lampa.

Odporúča sa zapnúť zariadenie predtým, než zostanete v prostredí.

VYPÍNAČ ZAPNUTIA/VYPÍNANIA

Po stlačení vypínača ON/OFF sa spotrebič zapne a začne fungovať. Na vypnutie zabijaka komárov stlačte tlačidlo znova.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

**VŽDY ODPOJTE SPOTREBIČ PRED ČISTENÍM ALEBO ÚDRŽBOU. DÔLEŽITÉ:
NEPONORTE LIKVIDÁTOR KOMÁROV DO VODY.**

Čistenie vonkajšej plochy spotrebiča

Vypnite vypínač a odpojte ho zo zásuvky pred vykonaním akýchkoľvek údržbárskych prác alebo presúvaním spotrebiča. Použite mäkkú handričku na odstránenie prachu z likvidátora komárov.

Ak je prostriedok proti komárom príliš špinavý, použite mäkkú handričku navlhčenú vodou a jemný prací prostriedok pri teplote nižšej ako 50°C. Nechajte prípravok na likvidáciu komárov úplne vyschnúť pred použitím.

Nepoužívajte korozívne detergenty ani rozpúšťadlá, ako je benzín. Neumývajte spotrebič vodou. Nepoužívajte oleje, chemické látky ani iné predmety na čistenie, ktoré by mohli poškodiť povrch.

Použite vysávač na odstránenie prachu z mriežok na vstupe/výstupe vzduchu.

Čistenie zásobníka na hmyz a vnútornej mriežky

Často čistite vnútornú mriežku a zásobník na zber hmyzu podľa podmienok prostredia, v ktorých sa spotrebič používa.

Špinavá vnútorná mriežka môže zabrániť správne fungovaniu spotrebiča.



1. Otáčajte zásobník na hmyz proti smeru hodinových ručičiek.

2. Vyberte zásobník na hmyz a vyprázdnite ho. Použite vysávač na dôkladné vyčistenie vnútornej mriežky.

3. Znovu namontujte zásobník na zber hmyzu a otočte ho v smere hodinových ručičiek, aby ste ho zachytili.

SKLADOVANIE

Ak sa spotrebič dlhodobo nepoužíva, odpojte napájací kábel a uložte spotrebič spolu s týmto manuálom v pôvodnom obale, na chladnom a suchom mieste.



INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII PRODUKTU V SÚLADE S EURÓPSKOU SMERNICOU 2002/96/ES

Keď tento spotrebič dosiahne koniec svojej životnosti, nesmie byť vyhadzovaný s domácim odpadom. Musí byť dodaný do príslušných zariadení na likvidáciu oddeleného odpadu alebo predajcom, ktorí poskytujú podobnú službu. Oddelená likvidácia odpadu z elektrického zariadenia zabraňuje potenciálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie a zdravie ľudí vyplývajúcim z nedostatočnej likvidácie a zároveň umožňuje recyklovať a recyklovať materiály, z ktorých je vyrobený, s cieľom dosiahnuť významné úspory energie a zdrojov. Samostatná povinnosť likvidácie je zdôraznená preškrtnutým symbolom smetného koša na výrobku. Nelegálne zneškodnenie produktu používateľom bude viesť k uplatneniu administratívnych sankcií definovaných platnými predpismi.



www.argoclima.com