


myFirst Fone M1

Používateľská príručka

Slovenčina

Slovenčina





Špecifikácie

- 1,60" AMOLED displej s kapacitným dotykovým panelom
- 2MP predná kamera
- Kapacita batérie: 730mAh
- Hmotnosť produktu: 47g
- Typ SIM karty: Nano SIM
- RAM: 1 GB
- Úložisko: 8 GB
- Vodotesnosť: IP67
- Poloha: Wi-Fi, GPS, LBS
- 4G LTE pripojenia: pásmo 1, pásmo 3, pásmo 5, pásmo 7, pásmo 8, pásmo 20,
  Zväzok 28, Zväzok 38, Zväzok 39, Zväzok 40, Zväzok 41
- Pripojenia WCDMA: pásmo 1, pásmo 5, pásmo 8
- GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz

myFirst Circle


Sociálny kruh pre rodiny

Stiahnuť

App Store


Google Play

Navštívte App Store a Google Play Store, kde môžete vyhľadať a stiahnuť našu aplikáciu "myFirst Circle". To vám umožní jednoducho využívať naše služby a funkcie.




Ak chcete zapnúť svoj myFirst Fone, stačí stlačiť a podržať tlačidlo napájania 3 sekundy. Zariadenie sa spustí a začne vyhľadávať sieť. Keď sa úspešne pripojí k sieti, zobrazí sa QR kód na spárovanie.

POZNÁMKA: Ak vaše smart hodinky ukazujú, že sa nemôžu pripojiť k sieti, kontaktujte prosím našu zákaznícku podporu na support@myfirst.tech.




Ak chcete začať používať myFirst Circle, prihláste sa pomocou svojho Google, Facebook alebo Apple ID.


Existujúci používatelia môžu jednoducho kliknúť na "Prihlásiť sa" a použiť svoje telefónne číslo na prihlásenie.



Na registráciu nového používateľa budete musieť poskytnúť svoje telefónne číslo.




Prosím, zadajte OTP na overenie svojho telefónneho čísla.




Gratulujeme, úspešne ste dokončili registráciu používateľa.


Ďalej sa prosím pripravte na vytvorenie účtu pre vaše dieťa.




V nastaveniach kliknite na "Pridať detský účet".



Vyberte používateľské meno pre podriadený účet a vytvorte heslo.




Zadajte profilové informácie pre detský účet a nezabudnite pridať peknú profilovú fotku.



Skvelá práca! Úspešne ste vytvorili účet pre svoje dieťa.


Teraz môžete prepojiť myFirst Fone so svojím detským účtom.




Na profile vášho dieťaťa kliknite na "Link myFirst Fone."



Naskenujte QR kód na svojich smart hodinkách.



OTP bude zaslaný na myFirst Fone. Zadajte tento OTP do aplikácie.



Skvelé! Váš myFirst Fone by mal byť teraz úspešne pripojený.

FAQ

Otázka: Ako dlho vydrží batéria v pohotovostnom režime?

Odpoveď: Skutočný čas prevádzky závisí od nastavení smart hodiniek a frekvencie aktualizácie polohy. myFirst Fone je hodnotený až na 24 hodín pohotovostnej prevádzky.

Otázka: Existujú vekové požiadavky na používanie myFirst Telefón?

Odpoveď: Neexistuje vekový limit, ale zariadenie je najvhodnejšie pre deti vo veku od 6 do 12 rokov.

Otázka: Sú materiály, z ktorých je myFirst Fone vyrobený,

Odpoveď: Všetky materiály použité pri výrobe myFirst Fone sa stretávajú s
Európske štandardy.

Otázka: Môže myFirst Fone ohroziť zdravie dieťaťa žiarením?

Odpoveď: Úroveň žiarenia modulu myFirst Fone je oveľa nižšia ako limit stanovený európskymi štandardmi.

Otázka: Je myFirst Fone vodotesný?

Odpoveď: myFirst Fone je chránený pred potom, kvapkami vody, dažďom a môže byť krátko ponorený do hĺbky 1 metra, avšak zariadenie by sa malo pred plávaním alebo sprchovaním odstrániť.

Otázka: Je na fungovanie geo-pozície potrebné internetové

Odpoveď: Na odosielanie údajov o polohe je potrebné internetové pripojenie.

Poznámky

- GPS: Presnosť polohy môže byť ovplyvnená pokrytím siete, atmosférickými faktormi a silou signálu.
- Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť dizajn, vrátane príslušenstva a obsahu obalu, alebo výrobnú technológiu bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť výkon zariadenia, pokiaľ to neporušuje žiadne štandardy kvality a zákony krajiny výroby/prepravy/predaja.
- Nedovoľte malým deťom a domácim zvieratám hrať sa s myFirst Fone R1. Zariadenie obsahuje malé súčiastky, ktoré môžu byť nebezpečné.
- V prípade ponorenia okamžite odstráňte zariadenie z vody, vypnite ho a osušte suchou handrou. Neponorte zariadenie do slanej vody.
- Pri plávaní a kúpaní sa hodinky nenosí.
- Odolnosť voči vode nie je trvalý stav a môže sa časom zhoršovať.
- Vnútorné prostredie, atmosférické podmienky a iné zdroje rušenia signálu môžu ovplyvniť presnosť GPS sledovania.
- Vyhýbajte sa požiarom a vysokým teplotám.
- Nezaručujte, že prach alebo nečistoty nepreniknú do zariadenia.
- Nespadnite ani nenapádajte zariadenie. Nedbanlivé zaobchádzanie môže viesť k poškodeniu integrovanej dosky a mechanických častí.
- Výstup nabíjačky musí byť: 5V 1A.4o mini.