

BXRA1500_2000_2300W

Vážený zákazník, ďakujeme za kúpu spotrebiča BLACK + DECKER, ktorého technológia, dizajn a funkčnosť, ako aj splňanie najprísnejších štandardov kvality, zaručia úplnú spokojnosť.

POPIS

Rukoväť na prenášanie

Kontrolka B

C termostat

Tlačidlo D ON/OFF a prepínač napájania

Prvky chladiča E

F Cable

DRŽIAK KÁBLA G

H kolesá

I matica: Upevnenie kolies

J podpora: sada na upevnenie kolies

Pred používaním zariadenia si prosím dôkladne prečítajte tieto pokyny a uchovajte si ich pre budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehodám.

TIPY A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

UPOZORNENIE: Nie všetky časti tohto produktu sa môžu zahrievať a spôsobiť praskanie. Venujte osobitnú pozornosť prítomnosti detí a zraniteľných osôb.


Nedávajte svetlo pod zásuvku.

Dieťa musí byť mimo dosahu detí mladších ako 3 roky, pokiaľ nie je pod dohľadom dospelého človeka. Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu svetlo zapínať/vypínať, pokiaľ je umiestnené alebo nainštalované v bežnej prevádzkovej polohe a za predpokladu, že deti sú pod dohľadom alebo poučené používať bezpečne a sú si vedomé nebezpečenstiev, ktoré predstavujú využitie.

Toto zariadenie môžu používať len osoby, ktoré nevedia, ako funguje, osoby so zdravotným postihnutím alebo deti staršie ako 8 rokov, ak dostali pokyny na bezpečné používanie a rozumejú rizikám. Nedovoľte deťom vykonávať prácu alebo údržbu bez dozoru. Deti mladšie ako 8 rokov nesmú spotrebič pripájať k zdroju napájania, nastavovať ho, čistiť ani vykonávať údržbu. Táto škrvna je nezameniteľná hračka. Uistite sa, že nehráte za cutom.

Nepoužívajte nabíjačku v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.

Tento sprej bol naplnený špecifickým množstvom kvality oleja, preto v prípade úniku musí autorizovaný servis olej vymeniť alebo doplniť. Technická pomoc.



Tento sprej obsahuje olej. Pamätajte, že pravidlá týkajúce sa eliminácie tohto typu kontaminantu musia byť dodržiavané.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič je vybavený zariadením na reguláciu teploty v miestnosti. Tentoprístroj nepoužívajte v malých miestnostiach, kde žijú osoby so zdravotným postihnutím, ktoré nemôžu opustiť miestnosť samy, pokiaľ nie sú neustále monitorované.

Ak je nástavec poškodený, musí byť vymenený. Zober spotrebič do autorizovaného technického servisu. Nepokúšajte sa rozobrať alebo opraviť stroj, ktorý máte po ruke: to môže byť nebezpečné. Tento symbol znamená, že produkt nemôže byť pokrytý.

UPOZORNENIE: Aby ste sa vyhli predhrievaniu, nezakrývajte spotrebič.

Pred pripojením priestoru k zákazníkovi sa uistite, že napätie uvedené na typetrhu a voliči tiež zodpovedá napätie v sieti.

Pripojte spotrebič k zemnému zdroju, ktorý podporuje aspoň 10 ampérových úrovní.

Nabitie batérie musí zodpovedať elektrickej a kladnej zásuvke batérie. Nerobte žiadne zmeny na stránke. Nepoužívajte adaptéry.

Používajte sprej v dobre vetranom priestore. Nevystavujte spotrebiteľa slnečnému žiareniu. Bezpečné používanie kontrolujte na udržanie detí iných osôb mimo dosahu. Tento spotrebič je možné používať iba s priloženým stojanom. Môže byť použitý na horizontálnom povrchu, stabilnom a vhodnom na znášanie vysokých teplôt, okrem iných zdrojov tepla a čistý sprej na vodu. Spotrebiče sa používajú aj mimo nebezpečných materiálov, ako sú textil, kartón, papier... Postrekujte miestnosť minimálne vo vzdialenosti 50 cm od nebezpečných materiálov, ako sú závesy, nábytok a podobne. Materiál bol privedený do priameho kontaktu so spotrebiteľom. Nepripájajte spotrebiteľa k programom, časovačom ani iným zariadeniam, ktoré umožňujú automatickú prevádzku. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak sa časť vonkajšieho krytu uzatvárača zlomí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom $I_{current}$.

Nepripájajte zariadenie k programátorom, časovačom ani iným zariadeniam, ktoré umožňujú automatickú prevádzku. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo zástrčka. Ak sa časť vonkajšej strany krytu zlomí, okamžite odpojte zástrčku zo zásuvky, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom. Nepoužívajte spotrebič na zemi, v prípade viditeľného poškodenia alebo straty. **UPOZORNENIE:** Udržiavajte jedlo suché. **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte sprej blízko vody. Nepoužívajte spotrebič s mokрыmi rukami alebo nohami ani bosými. Neťahajte za napájací kábel. Nikdy ho nepoužívajte na zdvíhanie, prepravu alebo odpojenie spotrebiteľa.

- Neomotajte kábel okolo spotrebiteľa. Nestláčajte ani neohýbajte napájací kábel. Nedovoľte, aby sa spojovací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi, prachy. Udržiavajte zariadenie mimo zdrojov tepla, oleja, ostrých hrán a pohyblivých častí. Skontrolujte stav napájacieho kábla: Poškodené alebo skrútené káble zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom. Stroj nie je vhodný na vonkajšie použitie. Pravidelne kontrolujte napájací kábel na známky poškodenia a používanie napájacieho kábla nie je povolené. Nenechávajte spotrebič v daždi ani na mokrých miestach. Filtrácia vody zvyšuje riziko elektrického šoku. Nikdy sa nedotýkajte úrúry s mokрыmi rukami. Neodporúčame používať stroj, ktorý je pre ľudí necitlivý na teplo, pretože má vyhrievané povrchy. Nedotýkajte sa vyhriatych častí spotrebiteľa, pretože môžu spôsobiť vážne popáleniny. Keď je sprej v prevádzke, teplota povrchov môže byť vysoká.

Opakované používanie:

Pred každým použitím úplne odskrutkujte napájací kábel. Nepoužívajte napájací kábel, pokiaľ nie sú správne pripojené nožičky.

- Nepoužívajte spotrebič, ak jeho zapnutý/vypnutý vypínač nefunguje. Nevyťahujte nohy z toalety. Používajte rukoväť na zdvíhanie alebo zdvíhanie spotrebiča. Nepoužívajte sprej pod uhlom ani ho neotáčajte hore nohami. Ak je zariadenie v prevádzke alebo pripojené kinému záveru, neotáčajte ho hore nohami. Ak spotrebič nie je v prevádzke a pred použitím akýchkoľvek svetiel odpojte batériový balík od Lopata.

- Tento sprej je určený len na domáce, neprofesionálne alebo priemyselné použitie.

- Tento produkt nesmie byť používaný ľuďmi (vrátane detí) s fyzickými, psychickými alebo citlivými problémami či nedostatkom skúseností a Poznanie

Neskladujte spotrebič, keď je teplejší.

Neskladujte sprej na miestach, kde teplota nepresahuje 2 °C.

Nevystavujte sprej extrémnym teplotám. Sprej skladujte na suchom mieste, mimo prachu a slnečného svetla. Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru alebo mimo dosahu detí počas prevádzky, pretože ide o elektrický spotrebič a môže spôsobiť vážne popáleniny. Nepoužívajte sprej na sušenie od žiadneho druhu. UPOZORNENIE: Aby ste predišli zraneniu, nenechávajte počas tejto doby bežať postrek a zvlhčovač.

Otočenie termostatu na minimálnu polohu (MIN) nezaručuje trvalé odpojenie spotrebiča. Služba:

UPOZORNENIE: Ak postrek nebol dodaný v súlade s týmito pokynmi, môže dôjsť k požiaru.

Výrobca ignoruje akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia spotrebiča alebo v rozpore s pokynmi na použitie.

Zostava kolies:

Svetlo otočte hore nohami na montáž a pripevnenie kolesa. Vložte podpery kolies doprvého a posledného chladiaceho prvku (obr. 1). Podpery kolies upevnite pomocou U-radiacích svoriek a matic (obr. 2). Otočte ozubené koleso znova a skontrolujte, či kolesá fungujú správne.

AKO POUŽÍVAŤ

Pred použitím: Odstráňte ochrannú fóliu zo zariadenia. Uistite sa, že ste z produktu odstránili všetok obalový materiál. Aby ste odstránili zápach, ktorý spotrebič vydáva pri prvom použití, Odporúča sa udržiavať ho na maximálnom výkone 2 hodiny v dobre vetranej miestnosti.

Použitie:

Kábel úplne odskrutkujte pred vložením. Pripojte spotrebiteľa k kúpeľni. Stlačte tlačidlo ON/OFF a PUSH gombík na zapnutie zariadenia. Kontrolka sa rozsvieti. Vyberte požadovanú nevýhodu. Otočte termostat, kým miestnosť nebude v polohe zodpovedajúcej požadovanej teplote. Počas používania lampy sa kontrolka automaticky zapína a vypína, čo znamená, že vykurovací systém pracuje na udržiavanie potrebnej teploty.

Keď skončíte s používaním spotrebiča: Vyberte minimálnu polohu (MIN) pomocou voliča teploty. Stlačte tlačidlo ON/OFF a tlačidlo Tension len na vypnutie stroja. Odpojte spotrebič od zdroja napájania. Vyčistite sporák, nie.

Doprava v Madle:

Toto vozidlo má rukoväť na boku, ktorá uľahčuje a uľahčuje prepravu.

ČISTENIE

Predtým, než spotrebič odpojíte, odpojte ho zo zásuvky a počkajte, kým sa stroj ochladí. Handričku očistite vlhkou handričkou a naplňte kvapkami saponitu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani produkty s kyslým alebo zásaditým pH, ako sú bielidlo alebo abrazíva. Zabraňte vstupu vody alebo iných kvapalín do ventilovej časti systému, aby ste predišli poškodeniu prevádzkových častí spotrebiča. Neponorte sprej do vody alebo iných tekutín, ani ho neumývajte tečúcou vodou. ♦
Nedodržanie pravidelného čistenia môže spôsobiť opotrebovanie povrchov, zhoršenie ich prevádzkovej životnosti a bezpečnosti.

- Upozornenie: Po dlhom období prevádzky môže byť na začiatku zničené malé množstvo vody. Je to spôsobené tým, že prach nahromadený v vykurovacej časti horí bez následkov. Tomuto javu sa dá predchádzať vyčistením vnútra spotrebiča pomocou otvorov, použitím vysávača alebo prúdu stlačeného vzduchu.

ANALÝZY A OPRAVY

V prípade poruchy alebo problémov kontaktujte autorizované centrum technickej pomoci. Nepokúšajte sa spotrebič rozobrať alebo opraviť: to môže byť nebezpečné. Pre produkty Európskej únie a/alebo ak to vyžaduje legislatíva vašej krajiny pôvodu: Ekologický a recyklovateľný produkt

Obalové materiály sú chránené systémom zberu, triedenia a recyklácie (Green Dot). Na likvidáciu používajte vhodné nádoby vhodné pre akýkoľvek typ materiálu.

Tento produkt neobsahuje látky škodlivé pre životné prostredie.

Tento symbol označuje, že na likvidáciu produktu na konci jeho životnosti musí byť tento produkt uskladnený u autorizovanej spoločnosti na likvidáciu odpadu na oddelený zber odpadu, elektrického a elektronického vybavenia (WEEE).

ZÁRUKA A TECHNICKÁ POMOC

Tento produkt má uznanie a ochranu právnej záruky súladu s platnou legislatívou. Ak chcete uplatniť svoje práva alebo záujmy, musíte kontaktovať niektorú z našich oficiálnych služieb technickej pomoci. Najbližšiu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: <http://www.2helpu.com/> Môžete si tiež vyžiadať informácie kontaktovaním nás (pozri poslednú stránku manuálu). Tento manuál a jeho aktualizácie si môžete stiahnuť z <http://www.2helpu.com/>.

Tento spotrebič spĺňa smernice o nízkonapäťových systémoch 2014/35/EÚ, smernice o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ, smernice 2011/65/EÚ o limitoch použitia určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach a smernice 2009/125/CE o ekodizajne energeticky náročných produktov.