

cecotec

CERAMICARE 6IN1 GYRO

Teplovzdušná kefa na vlasy so 6 nadstavcami



Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 56
2. Pred používaním 56
3. Prevádzka 56
4. Čistenie a údržba 57
5. Technické špecifikácie 58
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 58
7. Záruka a technický servis 58
8. Autorské práva 58

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní výrobku dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá údaju na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie; nie je určený na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak budete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.
- Ako dodatočná ochrana sa odporúča, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym (poruchovým) prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným inštalatérom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, ako aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru. CERAMICCA

-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou. – **VAROVANIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel alebo iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a chráňte elektrické kontakty pred vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.
-  Tento symbol znamená: pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že výstupné otvory na vzduch nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie ihneď vypnite a odpojte od elektrickej siete.
- Zariadenie okamžite odpojte aj v týchto prípadoch:
 - A Neobvyklá prevádzka.
 - B Je potrebné ho vyčistiť.
 - C Po použití.
- Do otvoru na nasávanie vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Kábel neobaľujte okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajte zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Otvor na nasávanie vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do otvoru na nasávanie vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obrázok 1

1. Hliníková konštrukcia
2. Natáčací hriadeľ
3. Tlačidlá na uvoľnenie príslušenstva
4. Vstupný otvor na vloženie prameňov vlasov
5. Tlačidlá na otáčanie
6. Teplovzdušná kulma
7. Prepínač zap./vyp. a voľba výkonu
8. Vzduchový filter
9. Otočný kábel

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ostatné obaly si môžete ponechať na bezpečnom mieste, aby sa spotrebič pri prípadnej budúcej preprave nepoškodil. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky jeho časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú v balení všetky diely a príslušenstvo a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, bezodkladne kontaktujte oficiálny servis a technickú podporu spoločnosti Cecotec.

Obsah balenia

- Automatický nadstavec na kulmovanie
- Difúzer
- Hrebeň
- 3 kefy rôznych veľkostí
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Zapojte kábel do elektrickej zásuvky.
2. Posuňte prepínač výkonu do polohy 2, aby zariadenie pracovalo na maximálnom výkone
CERAMICCARE 6 IN 1 GYRO

Výkon. Ak prepnete prepínač do polohy 1, prístroj bude pracovať s nižším výkonom, čo pomôže zabrániť prehriatiu vlasov. Prepínač môžete prepnúť aj do polohy pre studený  uch.

3. Zvoľte požadovanú polohu podľa svojich potrieb. 57
4. Pred použitím tohto prístroja si vlasy vysušte (aj pri korienkoch). Pre dokonalé kučery by mali byť vlasy suché na 80 až 90 %.
5. Vlasy dôkladne rozčešte a uistite sa, že nie sú zamotané.
6. Rozdeľte vlasy na niekoľko menších prameňov a tie, ktoré nebudete natáčať, odsuňte ďalej od otvoru.
7. Začnite natáčať vlasy od zadnej časti hlavy tak, že vybraný prameň vložíte do vstupného otvoru.

UPOZORNENIE: Neprikladajte prístroj príliš blízko ku korienkom, aby nedošlo k popáleniu pokožky hlavy.

8. Po vložení prameňa vlasov do kulmy stlačte príslušné tlačidlo rotácie (doľava alebo doprava) podľa toho, ktorým smerom chcete prameň natočiť.

POZNÁMKA: Tlačidlo rotácie neuvolňujte hneď. Nechajte ho otáčať 3–6 sekúnd, aby ste sa uistili, že sa vlasy úplne vtiahli do kulmy.

9. Potom s prameňom 6–8 sekúnd nehýbte. Čas sa môže líšiť podľa typu vlasov. Po uplynutí tejto doby prameň opatrne vyberte z kulmy.
10. Zopakujte predchádzajúce kroky so zvyšnými prameňmi.

POZNÁMKA: Ak sa vám vlasy zachytia v prístroji, vypnite ho a postupujte takto:

- a. jemne potiahnite za zachytený prameň, kým sa neuvolíni.
- b. Keď je prístroj vypnutý, môžete tiež podržať stlačené bočné tlačidlo na uvoľnenie príslušenstva, aby ste ho vybrali a získali ľahší prístup k zachytenému prameňu vlasov. Postupujte podľa obrázka 2.

11. Ak chcete nasadiť iný nadstavec, vyberte automatickú kulmu jej otočením.
12. Po vybratí nasadíte iný nadstavec. Aby ste ďalší nadstavec nasadili správne, po jeho nasadení ho otáčajte na hlavnom tele prístroja, kým pevne a správne nedosadne.

Pozor: Pred výmenou príslušenstva sa uistite, že nadstavec aj výrobok úplne vychladli.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie povrchu výrobku použite jemnú, navlhčenú (nie mokrú) handričku.
- Príslušenstvo vyberte pomocou tlačidiel na uvoľnenie príslušenstva. Na čistenie otvoru na prívod vzduchu použite jemnú kefku alebo vatový tampón.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie výrobku nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaháňajte ani ho nepoškodzujte.
- Po každom použití odstráňte z prístroja nečistoty a vlasy, ktoré by ho mohli upchať.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo výrobku: 01000

Výrobok: CeramicCare 6in1 Gyro

Príkon: 900–1100 W

Napätie: 220 – 240 V~

Frekvencia: 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zvyšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.


Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií získate na miestnom úrade. Dodržiavaním uvedených pokynov prispievate k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá konečnému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými právnymi predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, obráťte sa na Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo v celku, reprodukováný, ukladaný do systému vyhľadávania, prenášaný ani šírený žiadnymi prostriedkami (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)
RP01240522

