



cecotec

Ready Warm 3100 Smart Now

Slídový panelový ohřívač

Návod k použití



· Tento produkt není vhodný pro primární vytápění. Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo příležitostné použití.






REJSTŘÍK



1. Díly a komponenty	/ 04
2. Bezpečnost Instrukce	/ 11
3. Dříve Použití	/ 11
4. Produkt Shromáždění	/ 12
5. Provoz	/ 13
6. Čištění a údržba	/ 14
7. Technické věci Specifikace	/ 14
8. Likvidace starých elektrických spotřebičů	/ 14
9. Technická podpora, servis a záruka	/ 14



Díly a komponenty



LED dis Hra



Dálkové



1. Boční panel
2. Ochranná mřížka
3. Topná deska
4. LED displej
5. Knoflíky
6. Vypínač
7. Montážní deska kol
8. Ikona síly
9. Ikona zapnout/vypnout
10. Ikona času
11. Ikona teploty
12. Tlačítko napájení
13. Tlačítko Mode
14. Knoflík $\triangle$
15. Knoflík ∇
16. Tlačítko napájení
17. Tlačítko Mode
18. Tlačítko času
19. Tlačítko teploty
20. Knoflík $\triangle$
21. Knoflík ∇





2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím spotřebiče si tyto pokyny důkladně přečtěte. Tento návod si nechte pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že síťové napětí odpovídá napětí uvedenému na štítku spotřebiče a že zásuvka je uzemněná.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití. Nepoužívejte pro průmyslové ani komerční účely.
- Pravidelně kontrolujte napájecí kabel, zda není viditelně poškozený. Pokud je kabel poškozen, musí jej vyměnit oficiální technická podpůrná služba Cecotec, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí.
- Neumísťujte spotřebič blízko zdrojů tepla, hořlavých látek, mokrých povrchů, kam by mohl spadnout, být vtlačen do vody nebo se dostávat do kontaktu s vodou či jinými kapalinami. Nepracujte venku.
- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a bezpečný povrch a nezakrývejte ho.
- Neumísťujte spotřebič přímo pod zásuvku.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou neodnímatelnou část spotřebiče do vody nebo jiné kapaliny, ani nevystavujte elektrické spoje vodě. Před manipulací se zástrčkou nebo zapnutím spotřebiče se ujistěte, že máte suché ruce.
- Tento přístroj není určen pro děti mladší 8 let. Mohou jej používat děti starší 8 let, pokud mají nepřetržitý dohled.
- Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohledem nebo instrukciem ohledně bezpečného používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti si s tímto spotřebičem nesmějí hrát.
- Dohlížejte na malé děti, aby si s přístrojem nehrály. Pečlivý dohled je nutný, když je spotřebič používán nebo v blízkosti dětí.

3. PŘED POUŽITÍM


1. Vyndejte produkt z krabice a odstraňte všechny obalové materiály.
2. Zkontrolujte jakékoli viditelné poškození, pokud je pozorováno, kontaktujte co nejdříve technickou podporu společnosti Cecotec pro radu nebo opravy.



4. MONTÁŽ PRODUKTU


INSTALACE PODLAHY

1. Položte produkt vzhůru nohama na měkký a stabilní povrch.
2. Umístěte jednu z montážních desek na jednu stranu produktu a ujistěte se, že zařízení zapadá do mezery mezi oběma kolečky.
3. Použijte šroub, který je přiložen, abyste upevnili montážní desku kola k topení.
4. Opakujte kroky 2 a 3 s druhou montážní deskou, která je na druhé straně topení.



INSTALACE NA STĚNÁCH

1. Vyrvejte do zdi 2 otvory podle níže uvedených opatření:
 - Průměr: 8 mm
 - Hloubka: 35 mm
 - Vzdálenost mezi oběma: 120 mm
2. Vložte plastové šroubové kotvy do vyvrtaných otvorů a šrouby vložte dovnitř.
3. Správně je přišroubujte a ujistěte se, že jsou dobře upevněné.
4. Přiložte spotřebič ke zdi tak, aby šrouby odpovídaly otvorům na zadní straně spotřebiče





5. PROVOZ

DISPLEJ

SYMBOL	FUNKCE
L	NÍZKOVÝKONOVÉ VYTÁPĚNÍ (1000 W)
H	VYSOKOVÝKONNÉ VYTÁPĚNÍ (2000 W)
°C	NASTAVENÍ TEPLoty (15 °C-35 °C)
	NASTAVENÍ ČASOVAČE (ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ OD 1 DO 24 HODIN)

TERMOSTAT

- Vyberte požadovanou teplotu zobrazenou na displeji.
- Když je dosažena nastavená teplota, spotřebič se automaticky vypne.
- Když teplota v místnosti klesne pod nastavenou, automaticky se zapne, aby se udržela nastavená teplota.
- Spotřebič, pokud není odpojený, si zapamatuje poslední nastavenou teplotu a bude podle ní fungovat.

ČASOVAČ

Topení obsahuje automatické vypínání a automatické zapínání časovače, které lze nastavit od 1 do 24 hodin.

- Když je zvolen režim časovače, symbol bliká a displej zobrazí zbývající čas na pravé straně displeje.

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM

Zařízení obsahuje funkci automatického resetu termostatu, která automaticky vypne zařízení, když jeho povrch dosáhne teplot přesahujících standardní bezpečnostní hodnoty, a zapíná se, když je teplota povrchu pod touto hodnotou.

Součástí je také jednorázová tepelná pojistka, která zajišťuje ochranu výrobku a osobní bezpečnosti při přehřátí spotřebiče.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

1. Když je spotřebič vypnutý, stiskněte tlačítko pro aktivaci nízkovýkonového vytápění; Když je spotřebič zapnutý, stiskněte ho, abyste ho vypnuli.
2. Stiskněte tlačítko režimu pro výběr nebo změnu režimu.
3. Stiskněte tlačítko  pro vstup do režimu časovače a pomocí  tlačítek a  pro výběr nastavení



Čas.

4. Během provozu použijte tlačítka $\triangle$ a ∇ ke zvýšení nebo snížení teploty.

6. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Vždy vypněte, odpojte a nechte spotřebič vychladnout před čištěním.
- Nepoužívejte abrazivní drhnoucí podložky, prášky ani čisticí prostředky k čištění produktu.
- Použijte měkký, navlhčený a čistý hadřík k čištění vnějšího obalu produktu.
- Pokud topení nebude dlouho v provozu, uskladněte ho na suchém a bezpečném místě, kde je chráněno před prachem.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Model: Ready Warm 3100 Smart Now

Produktová reference: 05322

2000 W, 220-240 V, 50 Hz

Vyrobeno v Číně | Navrženo ve Španělsku

8. LIKVIDACE STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ



Evropská směrnice 2012/19/EU o plýtvání elektrickými a elektronickými zařízeními (WEEE) stanoví, že staré domácí elektrické spotřebiče nesmí být likvidovány s běžným netříděným komunálním odpadem. Staré spotřebiče je třeba sbírat samostatně, aby se optimalizovalo získávání a recyklace materiálů, které obsahují, a snížil se dopad na lidské zdraví a životní prostředí.

Přeškrtnutý symbol "popelnice na kolečkách" na produktu vám připomíná vaši povinnost správně se spotřebiče zlikvidovat. Pokud má produkt vestavěnou baterii nebo baterie používá, měly by být vyjmuty ze spotřebiče a vhodně zlikvidovány.

Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo prodejce pro informace o správné likvidaci starých spotřebičů a/nebo jejich baterií.

9. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Tento produkt je v záruce na 2 roky od data nákupu, pokud je předložen doklad o koupi, je v perfektním fyzickém stavu a byl správně používán, jak je popsáno v tomto návodu.



ANGLIČ



Záruka nepokrývá následující situace:

- Produkt byl používán k jiným účelům než těm, které byly určeny, zneužívaný, bitý, vystaven vlhkosti, ponořen do kapalných nebo korozivních látek, stejně jako při jakékoli jiné vadě způsobené zákazníkem.
- Produkt byl rozebrán, upraven nebo opraven osobami, které nebyly autorizovány oficiální technickou podpůrnou službou Cecotec.
- Vady vyplývající z běžného opotřebení jeho dílů v důsledku používání.

Záruční servis pokrývá všechny výrobní vady vašeho spotřebiče po dobu 2 let, podle platné legislativy, kromě spotřebních dílů. V případě nesprávného použití záruka neplatí.

Pokud kdykoli zjistíte jakýkoli problém s vaším produktem nebo máte pochybnosti, neváhejte kontaktovat technickou podporu Cecotec na: +34 963 210 728.



ANGLIČ



Požadavky na informace pro elektrické lokální topidla					
Identifikátor modelu: 05322 Ready Warm 3100 Smart Now					
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Výstup tepla			Typ přívodu tepla pro elektrické skladování místního prostoru heating - Pouze ters (vyberte jednoho)		
Nominální tepelný výkon	P _{nom}	1.78	kW	Manuální řízení tepelného náboje s integrovaným thermostatem	Ne
Minimální tepelný výkon (indikativní)	P _{MIN}	0	kW	Manuální ovládání teplého náboje s teplotní zpětnou vazbou v místnosti a/nebo venku	Ne
Maximální spojitost Výstup tepla	P _{max,c}	1.78	kW	Elektronické řízení tepelného náboje s místností a/nebo Zpětná vazba venkovní teploty	Ne
Spotřeba pomocné elektřiny			Ventilátorem asistovaný výstup tepla		Ne
Při nominálním tepelném výstupu	e _{lmax}	N/A	kW	Typ výstupu tepla/regulace teploty v místnosti (vybrat jedna)	
Při minimálním tepelném výstupu	e _{lmin}	N/A	kW	Jednostupňový tepelný výstup a absence pokojové teploty Řízení	Ne
V pohotovostním režimu	e _{lSB}	0.0009	kW	Dva nebo více manuálních stupňů, žádná pokojová teplota Řízení	Ne
				S mechanickým termostatem na pokojové teplotě Řízení	Ne
				S elektronickou regulací teploty v místnosti	Ano
				Elektronické řízení teploty v místnosti plus denní časovač	Ne
				Elektronická regulace teploty v místnosti plus týden časovač	Ne
Další možnosti ovládání (možné více výběrů)					
				Regulace teploty v místnosti s detekcí přítomnosti	Ne
				Regulace teploty v místnosti, s otevřeným oknem Detekce	Ne
				S možností řízení vzdálenosti	Ne
				S adaptivním startovacím řízením	Ne



www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L.
Adresa Pinadety, č. 46930 Quart
de Poblet, Valencia, Španělsko