





BXRA2001E-BXRA2501E

www.blackanddecker.eu



OLEJOVÝ RADIÁTOR

BXRA2001E, BXRA2501E

Vážený zákazník,

ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť výrobok značky Black+Decker.

Vďaka svojej technológii, dizajnu a prevádzke, ako aj vďaka tomu, že prekračuje najprísnejšie štandardy kvality, Vám zabezpečí plne uspokojivé používanie a dlhú životnosť výrobku.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY A UPOZORNENIA

- Pred zapnutím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod a uschovajte ho na budúce použitie. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k nehode.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a vyššie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo im bola zabezpečená kontrola ohľadom bezpečného používania spotrebiča a chápu súvisiace nebezpečenstvá.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu používateľom nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Deti mladšie ako 3 roky musia byť držané mimo dosahu spotrebiča, ak nie sú nepretržite pod dozorom.
- Deti od 3 do 8 rokov môžu spotrebič iba zapnúť a vypnúť, ak je umiestnený vo svojej normálnej pracovnej polohe a boli poučené ohľadom jeho bezpečného používania. Tieto deti však nesmú spotrebič pripájať do zásuvky, regulovať ho, čistiť ani vykonávať údržbu.
- **UPOZORNENIE:** Niektoré časti spotrebiča môžu byť veľmi horúce a spôsobiť popáleniny. Zvláštna pozornosť sa má venovať deťom a zraniteľným osobám.
- Ohrievač nesmie byť umiestnený priamo pod zásuvkou.
- Nepoužívajte tento ohrievač v blízkosti vane, sprchy alebo bazéna.
- Nepoužívajte ohrievač, ak spadol alebo je viditeľne poškodený.
- Spotrebič používajte iba na vodorovnom a stabilnom povrchu.
- Ak je prírodný kábel poškodený, musí byť vymenený výrobcom, servisným strediskom alebo kvalifikovanou osobou, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie, nie na profesionálne alebo priemyselné účely.
- Ohrievač je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy vyžadujúce otvorenie olejovej nádrže smie vykonávať iba výrobca alebo autorizovaný servis. V prípade úniku oleja kontaktujte servis.
- Pri likvidácii ohrievača je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa likvidácie oleja.
- **VAROVANIE:** Nepoužívajte ohrievač v malých miestnostiach, kde sa nachádzajú osoby, ktoré nie sú schopné samy opustiť miestnosť, ak nie je zabezpečený stály dozor.
- **VAROVANIE:** Aby sa znížilo riziko požiaru, udržiavajte textílie, záclony alebo iné horľavé materiály v minimálnej vzdialenosti 1 m od výstupu vzduchu. Ohrievač nezakrývajte.
- **VAROVANIE:** Aby sa zabránilo prehriatiu, ohrievač nikdy nezakrývajte.

- Uistite sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá sieťovému napätiu pred pripojením do zásuvky.
- Spotrebič pripájajte do zásuvky s prúdovou zaťažiteľnosťou minimálne 10 A (model BXRA2001E), resp. 16 A (model BXRA2501E).
- Zástrčka spotrebiča musí správne zapadnúť do zásuvky. Neupravujte ju ani nepoužívajte adaptéry.
- Nepoužívajte spotrebič, ak je kábel alebo zástrčka poškodená.
- Neťahajte za prívodný kábel a nikdy ho nepoužívajte na prenášanie alebo odpájanie spotrebiča.
- Kábel neomotávajte okolo spotrebiča.
- Kábel nesmie voľne visieť ani prísť do kontaktu s horúcimi povrchmi spotrebiča.
- Ak sa kryt spotrebiča poškodí, okamžite ho odpojte od siete, aby ste zabránili riziku úrazu elektrickým prúdom.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič vonku.
- Nevystavujte ho dažďu ani vlhkosti. Ak doň vnikne voda, hrozí úraz elektrickým prúdom.
- Povrchy spotrebiča môžu byť počas používania veľmi horúce – nedotýkajte sa ich, hrozia vážne popáleniny.

POUŽÍVANIE A ÚDRŽBA

- Pred každým použitím úplne odviňte prívodný kábel.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje vypínač.
- Nikdy neodstraňujte kolieska.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je prevrátený. Neprevracajte ho počas používania ani keď je pripojený do siete.
- Po skončení používania vždy odpojte spotrebič od siete a nechajte vychladnúť pred čistením.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí a osôb so zníženými schopnosťami.
- Neskladujte spotrebič vo vodorovnej polohe, ani keď je ešte horúci.
- Neskladujte ho v prostredí s teplotou nižšou ako 2 °C alebo v extrémnych teplotách.

- Nikdy nenechávajte zapojený spotrebič bez dozoru.
 - Nepoužívajte spotrebič na sušenie zvierat ani textilu.
 - **UPOZORNENIE:** Nespíte počas používania spotrebiča – hrozí zranenie.
 - V prípade vzplanutia oleja okamžite odpojte spotrebič od siete a plamene uhasťe prikrytím (napr. dekou alebo veľkou utierkou). Nikdy nehaste vodou!
 - Nastavenie teploty na minimum neznamená, že je spotrebič trvalo vypnutý.
-

POPIS

- **A** Telo
- **B** Vypínač
- **C** Ovládací panel
- **D** Ovládače
 - D.1 Displej teploty
 - D.2 Tlačidlo zapnutia/vypnutia
 - D.3 Voľba úrovne ohrevu
 - D.4 Časovač
 - D.5 Zvýšenie
 - D.6 Zníženie
 - D.7 Voľba nastavenia teploty
- **E** Rebrá
- **F** Kolieska

Ak Váš model nemá niektoré príslušenstvo uvedené vyššie, je možné ho zakúpiť samostatne v autorizovanom servise.

MONTÁŽ KOLIES

1. Položte spotrebič na bok.
2. Prestrčte priložený U-hák (obr. 2) medzi posledným a predposledným rebrom a jeho konce vyrovajte s otvormi v zakrivenom držiaku.

3. Upevnite U-hák pomocou skrutiek s motýľovou maticou. Potom k držiaku pripevnite kolieska.
 4. Postup opakujte aj na druhej strane. (obr. 1)
 5. Postavte spotrebič späť a skontrolujte správnu funkciu koliesok.
-

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred použitím

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Niektoré časti sú ľahko namazané, preto sa môže pri prvom použití objaviť slabý dym. Ten čoskoro zmizne.
- Na odstránenie zápachu sa odporúča prvé spustenie na plný výkon po dobu 10 minút v dobre vetranej miestnosti.

Používanie

1. Úplne odviňte prívodný kábel.
2. Pripojte spotrebič do siete.
3. Zapnite ho hlavným vypínačom (B).
4. Spustíte spotrebič tlačidlom zapnutia/vypnutia (D.2).
5. Na ovládacom paneli (C) sa rozsvieti kontrolka.
6. Nastavte požadovanú teplotu (D.7) tlačidlami zvýšenia (D.5) a zníženia (D.6). Východisková teplota je 24 °C.
7. K dispozícii sú 3 úrovne ohrevu. Zvoľte intenzitu tlačidlom (D.3).

Funkcia časovača

- Možno nastaviť dobu prevádzky.
- Čas zvolíte tlačidlom (D.4), hodnotu upravíte tlačidlami zvýšenia/zníženia.
- Maximálne nastavenie je 24 hodín. Ak sa 5 sekúnd nič nestlačí, nastavenie sa automaticky potvrdí.
- Na displeji (D.1) sa zobrazí nastavený alebo zostávajúci čas.

Po skončení používania

1. Vypnite spotrebič tlačidlom (D.2).
2. Vypnite hlavný vypínač (B).

3. Odpojte zo siete.
4. Nechajte vychladnúť.
5. Vyčistite spotrebič.

BEZPEČNOSTNÉ PRVKY

- **Proti prevráteniu:** Spotrebič sa automaticky vypne, ak sa prevráti.
- **Tepelná poistka:** Spotrebič je chránený proti prehriatiu. Ak sa sám vypne a nezapne, odpojte ho zo siete a počkajte cca 15 minút. Ak ani potom nenašartuje, obráťte sa na autorizovaný servis.

ČISTENIE

- Pred čistením vždy odpojte zo siete a nechajte vychladnúť.
- Čistite vlhkou handričkou s trochou prostriedku na riad, potom osušte.
- Nepoužívajte rozpúšťadlá, agresívne ani abrazívne prostriedky.
- Spotrebič nikdy neponárajte do vody ani neumývajte pod tečúcou vodou.
- Ak spotrebič nie je čistý, môže dôjsť k zhoršeniu jeho stavu a skráteniu životnosti.
- Pri opätovnom použití po dlhšom skladovaní sa môže objaviť slabý dym – spôsobený spálením prachu. Možno mu predísť vysatím alebo prefúknutím.

SERVIS

- Akékoľvek nesprávne použitie alebo nedodržanie návodu ruší záruku aj zodpovednosť výrobcu.

Poruchy a opravy

- V prípade problému kontaktujte autorizovaný servis. Nepokúšajte sa spotrebič rozoberať ani opravovať sami.

ZÁRUKA A TECHNICKÁ PODPORA

- Tento výrobok podlieha zákonnej záruke podľa platnej legislatívy.
- Na uplatnenie práv sa obráťte na autorizované servisné stredisko.
- Najbližší servis nájdete na webe: <https://www.blackanddecker.eu>

- Na tomto odkaze možno tiež stiahnuť aktuálnu verziu tohto návodu.

EKOLOGIA A RECYKLÁCIA

- Obalové materiály sú súčasťou systému zberu a recyklácie. Použite príslušné kontajnery.
- Výrobok neobsahuje škodlivé látky v koncentráciách nebezpečných pre životné prostredie.
- Symbol preškrtnutého koša znamená, že spotrebič po ukončení životnosti odovzdajte autorizovanému zberateľovi elektroodpadu (WEEE).
- Spotrebič vyhovuje smerniciam 2014/35/EU (nízke napätie), 2014/30/EU (elektromagnetická kompatibilita), 2011/65/EU (obmedzenie používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach) a 2009/125/EC (ekodizajn).

Black & Decker® a BLACK+DECKER™ a ich logá sú registrované ochranné známky spoločnosti The Black & Decker® Corporation a sú používané na základe licencie. Všetky práva vyhradené.

Importované a distribuované spoločnosťou **ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.**
Avda. Barcelona s/n, Ollana, 25790, Španielsko

Identifikátory modelov:	BXRA2001E	BXRA2501E
Položka	Symbol	Hodnota
Tepelný výkon		
Menovitý tepelný výkon	P _{nom}	1,83 – 2,18
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	P _{min}	0,8
Maximálny kontinuálny tepelný výkon	P _{max,c}	2,18
Pomocná spotreba elektrickej energie		
Pri menovitom tepelnom výkone	el _{max}	N/A
Pri minimálnom tepelnom výkone	el _{min}	N/A

Identifikátory modelov:	BXRA2001E	BXRA2501E
V pohotovostnom režime	eISB	0,00039
Typ prívodu tepla – iba pre akumulčné lokálne ohrievače		
Manuálne riadenie akumulácie tepla s integrovaným termostatom		nie
Manuálne riadenie akumulácie tepla s vnútornou a/alebo vonkajšou spätnou väzbou teploty		nie
Elektronické riadenie akumulácie tepla s vnútornou a/alebo vonkajšou spätnou väzbou teploty		nie
Ventilátorom podporovaný tepelný výkon		nie
Typ riadenia tepelného výkonu / izbovej teploty		
Jednostupňový tepelný výkon bez riadenia izbovej teploty		nie
Dva alebo viac stupňov výkonu bez riadenia izbovej teploty		nie
S mechanickým termostatom izbovej teploty		nie
S elektronickým termostatom izbovej teploty		áno
Elektronický termostat izbovej teploty + denný časovač		nie
Elektronický termostat izbovej teploty + týždenný časovač		nie
Ďalšie možnosti ovládania		
Riadenie izbovej teploty s detekciou prítomnosti		nie
Riadenie izbovej teploty s detekciou otvoreného okna		nie
So vzdialeným ovládaním		nie
S funkciou adaptívneho štartu		nie
S časovým obmedzením prevádzky		nie
S čiernym žiarovým senzorom		nie

Kontaktné údaje:

ENGINEERING AND TECHNOLOGY FOR LIFE, S.L.

Av. Barcelona, s/n

25790 Oliana, Lleida (Španielsko)