


cecotec

BAMBA SURFCARE EPIC CURLY SPHERE

Kulma na vlasy



Návod na použitie

BAMBA

OBSAH

1. Časti a zloženie	74
2. Pred použitím 3. Používanie	74
3. Čistenie a údržba	75
4. Technické špecifikácie	76
5. Recyklácia elektrospotrebičov	76
6. Záruka a technický servis	77
7. Copyright	77

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Skontrolujte, či napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku -výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti; nie je určený na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypnuté.



- Táto ikona znamená: Pozor, horúci povrch.



- Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nesmie používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.

-

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa

so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Nevkladajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej tekutiny. Elektrické spoje chráňte pred vodou. Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
 - Napájací kábel pripájajte do zásuvky len vtedy, keď je zariadenie vypnuté. Zariadenie nepoužívajte ani v blízkosti horľavých materiálov.
- Spotrebič nepoužívajte, ak je kábel alebo akákoľvek iná časť akokoľvek

poškodená. V takom prípade kontaktujte asistenčný technický servis Cecotec.

- Udržujte deti v bezpečnej vzdialenosti od obalového materiálu, pretože hrozí riziko udusenía.
- Pravidelne kontrolujte, či prístroj nie je poškodený alebo či nevykazuje známky opotrebovania. Ak produkt vykazuje viditeľné známky poškodenia, okamžite kontaktujte technickú podporu Cecotec. Nepokúšajte sa prístroj opravovať svojpomocne.
- Prístroj okamžite vypnite a odpojte

v prípade poruchy alebo nesprávneho fungovania.

- Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neboli dodané spoločnosťou Cecotec.
- Keď je zariadenie zapnuté, nezdvíhajte ho za hlavicu ani v jej blízkosti. Valec môže spôsobiť popáleniny. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.
- Zariadenie neprenášajte, ak je horúce.
- Nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.
- Nepoužívajte na domácich miláčikoch ani na zvieratách.
- Udržujte kábel v bezpečnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

- Zariadenie môže počas používania dosahovať vysoké teploty; vyhnite sa jeho kontaktu s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nepoužívajte vonku ani v blízkosti sprejov a aerosólov.
- Počas prevádzky prístroja nezakrývajte prívod ani vývod vzduchu. Napájací kábel nesmie prísť do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča.
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Nepoužívajte výrobok, ak ste použili penu, sprej alebo gél.
- Ak je spotrebič pripojený do elektrickej zásuvky, neukladajte ho priamo na teplu citlivé povrchy.

- Nepoužívajte kábel na ťahanie výrobku ani na jeho vytiahnutie zo zásuvky.
- Ak prístroj náhodou spadne do vody, okamžite ho odpojte. Nedotýkajte sa vody!

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 11. Kulmovací
valec

2. Generátor iónov
3. Ovládač nastavenia teploty
4. Displej
5. Svorka na natáčanie
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Kábel s otočným kĺbom o 360°

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Originálnu krabicu a ďalšie obalové materiály si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete obaly vyhodiť, uistite sa, že ich zlikvidujete správnym spôsobom.
- Skontrolujte, či sú priložené všetky diely a príslušenstvo a či sú v poriadku. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Bamba SurfCare Epic Curly Sphere
- tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

Zapnutie - Pripojte prístroj do elektrickej zásuvky.

- Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia 3 sekundy, aby sa zariadenie zaplo. Na displeji sa zobrazí teplota. Počas nahrievania bude displej zobrazovať teplotu, kým sa nedosiahne nastavená hodnota.

Nastavenie teploty

- Nastavenie teploty: 120°C, 130°C, 140°C, 150°C, 160°C, 170°C, 180°C, 190°C, 200°C, 210°C.
- Otočte voličom teploty proti smeru hodinových ručičiek, aby ste teplotu znížili. Otáčaním v smere hodinových ručičiek teplotu zvýšite.

Odporúčanie

Pri prvom použití zariadenia zvolte najnižšiu teplotu (120 °C).

Ionizačná funkcia

- Po zapnutí zariadenia sa automaticky aktivuje ionizátor.
- 10 iónových generátorov v zariadení vytvára záporné ióny, ktoré pomáhajú odstrániť statickú elektrinu z vlasov, upravujú a vyhladzujú vlasovú kutikulu, vďaka čomu sú vlasy mimoriadne lesklé a hladké.

Upozornenie

Iónový generátor môže vydávať jemné bzučanie – je to úplne normálne.

Automatické vypnutie

Po 30 minútach nečinnosti sa zariadenie automaticky vypne.

Ako používať kulmu na vlasy

1. Vlasy rozdelte na pramene široké približne 4 cm.
2. Zariadenie držte jednou rukou. BAMBA SURFCARE EPIC CURLY SPHERE 75

- Obtočte prameň vlasov okolo valca, podržte ho niekoľko sekúnd a potom prameň uvoľnite.
- Tento krok zopakujte so všetkými prameňmi na hlave, ktoré chcete zvlhčiť, kým nedosiahnete požadovaný účes, a nechajte vlasy vychladnúť.
- Prečeszte si vlasy.
- Po dokončení nechajte vlasy vychladnúť a upravte účes.
- Po dokončení zariadenie vypnite stlačením a podržaním tlačidla napájania na 2–3 sekundy.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenie vypnite, odpojte zo zásuvky a nechajte ho vychladnúť.
- Zabráňte ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.
- Pred uskladnením položte zariadenie na teplu odolný povrch a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú suchú handričku.

- Nenamotávajújte kábel okolo valca.
- Prístroj uchovávajte na suchom a bezpečnom mieste, kde bude dosahu detí.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba SurfCare Epic Curly Sphere

Referencia produktu: 03433

Príkon: 80 W

Napätie a frekvencia: 110–240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.
Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.


Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady. Dodržiavanie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie vcelku ani čiastočne reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo inak) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia), Španielsko

EA01230330