

KRÁJEČ KOBRA V19.3 De Buyer

Návod k použití:

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za nákup tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím přečtete návod k použití.

Profesionální:

Nerezová ocel a vícevrstvý polymer – technika, která inspirovala naším profesionálním modelem.

Efektivní – perfektní řezná hrana:

Čepel ve tvaru V umožňuje snadný průnik produktem. Má optimální řezací úhel 19,3°. Řeže snadno všechny druhy ovoce a zeleniny, dokonce i ty měkké (rajčata, hrušky, ananas atd.).

Mikro zoubkování čepele umožňuje krájení ovoce a zeleniny na tenké plátky i se slupkou a zachovává jejich čerstvost.



Nerezová horní deska umožňuje klouzání potravin pro snadné pohybování při krájení.

Nastavení tloušťky:

Mechanismus pro snadné nastavení tloušťky je na konci rukojeti, umožňuje nastavení tloušťky až do 5 mm a přitom horní deska zůstává rovnoběžně s čepelí.



Ergonomická, protiskluzová rukojeť pro přirozené a bezpečné uchopení.

Pokyny pro snadné nastavení: promazávejte pravidelně šroub pod rukojetí.

Držadlo

Bezpečnostní držadlo z polypropylenu zabráňuje kontaktu s čepelí, během používání kráječe. Držadlo tlačí potraviny směrem k ostří. Vnitřek držadla je vybaven výstupky, které zajišťují potraviny na svém místě.



Úložný prostor

Pro snadné uskladnění se bezpečnostní držadlo zaklapne pod hlavní strouhací díl. Položte držadlo šterbinami na oba zámkové zářezy umístěnými pod hlavním strouhacím dílem. Pootočte doleva.



Dávejte pozor, aby jste zabránili pořezání se! Proto před uložením kráječe, nebo pokud bude nepoužíván nastavte šířku pro krájení na minimum. Můžete tak učinit na rukojeti, otočením ovládacím knoflíkem na „-“, tak aby nebyla mezera mezi čepelí a horní deskou.



Čištění:

Kráječ je možné mýt v myčce. Pro důkladnější očištění je možné bezpečnostní držadlo rozebrat. Na víčku je tlačítko, které uvolní hřídel oddělující horní a vnitřní díl. Pro uvolnění pootočte hřídeli po směru hodinových ručiček. Hroty z nerezové oceli nejdou oddělit. Po vyčištění složte opět dohromady stlačením.



Bezpečnostní opatření:

Tento kráječ ovoce a zeleniny je navržený tak, aby Vám poskytl maximální bezpečnost během krájení. Nicméně krájení ostřím vyžaduje zacházení s co největší opatrností. Prosím postupujte podle následujících pokynů pro bezpečné používání:

- dodržujte výše uvedené skladovací doporučení
- bezpečnostní držadlo chrání prsty před ostřím a musí být při krájení použito
- pro manipulaci používejte rukojeť
- nikdy nedělejte žádné úpravy přímým kontaktem ruky s ostřím
- skladujte mimo dosah dětí

Záruka:

Záruka na tento kráječ je 2roky na výrobní vady a při normálním použití. Všechny informace, dokumenty, charakteristiky a fotografie v tomto návodu mají pouze informativní charakter a nejsou opodstatněné. Výrobce odmítá odpovědnost v případě jakékoliv nesrovnalosti. Výrobce si vyhrazuje právo na změny, bez předchozího upozornění.