

SEVERIN



ART.-NO. **HT 0169**



Sušič vlasov

Vážený zákazník,

pred použitím tohto spotrebiča si, prosím, starostlivo prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby, ktoré sú oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený len do riadne nainštalovanej elektrickej zásuvky so zemnením. Napätie v sieti musí zodpovedať hodnote uvedenej na typovom štítku spotrebiča. Tento výrobok spĺňa všetky platné normy pre označenie CE.

Zoznámenie sa s výrobkom

1. Kryt nasávania vzduchu (odnímateľný)
2. Mriežka nasávania vzduchu
3. Hlavný vypínač
4. Regulátor teploty
5. Regulátor rýchlosti
6. Ochrana kábla proti ohýbaniu
7. Napájací kábel
8. Difuzér
9. Tlačidlo studeného vzduchu
10. Tvarovacia hubica
11. Výstup vzduchu

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Aby sa predišlo rizikám, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať náš zákaznícky servis.

V prípade potreby opravy kontaktujte, prosím, náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné záručné vyhlásenie).

Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený zo siete a úplne vychladnutý.

Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, spotrebič nečistite vodou a nemanipulujte s ním vo vode.

Elektrické výhrevné zariadenia sa počas prevádzky veľmi zahrievajú a môžu spôsobiť popáleniny. Držte spotrebič iba za rukoväť.

Počas prevádzky umiestnite spotrebič len na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.

- **Riziko popálenia!** Spotrebič musí byť mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas prevádzky a po nej.
- Tento spotrebič môžu používať deti (minimálne 8 rokov) a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú všetkým rizikám.
- Deťom nie je dovolené hrať sa so spotrebičom.
- Deťom nie je dovolené čistenie alebo údržba spotrebiča bez dohľadu.

- **UPOZORNENIE!** Tento symbol znamená, že spotrebič sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchovacích vaničiek, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.
- Aj pri vypnutom spotrebiči hrozí riziko v blízkosti zdrojov vody. Po každom použití odpojte spotrebič zo zásuvky, najmä ak bol používaný v kúpeľni.
- Ďalšiu ochranu možno zabezpečiť inštaláciou prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do kúpeľňovej elektroinštalácie. Porozprávajte sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapojený do zásuvky.
- **Pozor:** Obaly uchovávajte mimo dosahu detí – môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.
- Chráňte spotrebič pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokrými rukami.
- Nedotýkajte sa žiadnej časti spotrebiča okrem rukoväti – inak hrozí riziko popálenia.
- Nepoužívajte spotrebič na syntetických parochňach alebo príčeskoch – teplo môže poškodiť vlákna.
- Počas používania spotrebiča nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky.
- Zablokovanie prúdenia vzduchu môže aktivovať tepelnú poistku, ktorá spotrebič vypne. V takom prípade ho okamžite odpojte zo siete a nechajte ho dostatočne vychladnúť, než odstránite blokáciu a opätovne zapnete.
- Pred každým použitím skontrolujte hlavné telo spotrebiča, napájací kábel a príslušenstvo na poškodenie. Ak spotrebič spadol na tvrdý povrch alebo bol nadmerne ťahaný kábel, nepoužívajte ho – aj neviditeľné poškodenie môže ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.
- Aby ste zabránili poškodeniu napájacieho kábla, nerobte nasledovné:
 - neohýbajte a nelámte kábel, najmä v mieste, kde vystupuje z tela spotrebiča,
 - neťahajte za kábel,
 - neomotávajte kábel okolo spotrebiča.
- Po použití vždy spotrebič vypnite a odpojte zo zásuvky, aj v prípade poruchy.
- Pri odpájaní spotrebiča ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nezodpovedáme za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.
- Spotrebič nie je určený na komerčné použitie.

Funkcia IONIC

Funkcia IONIC uľahčuje jemné a jednoduché tvarovanie účesu tým, že zabráňuje tvorbe statického náboja vo vlasoch. Využíva tvorbu negatívnych iónov, ktoré eliminujú „poletovanie“ vlasov spôsobené pozitívnym nábojom. Funkcia IONIC sa aktivuje automaticky.

Stylingová hubica

Pripojte koncentrátor na výstup vzduchu. Je uchytený magnetom a umožňuje presné tvarovanie účesu.

Difuzér

Pripojte difuzér na výstup vzduchu. Tiež je uchytený magnetom a umožňuje jemné sušenie s objemom a prirodzeným vzhľadom kučeravých vlasov. Pohybujte difuzérom po hlave jemnými krúživými pohybmi.

Regulátor teploty

- Regulátor umožňuje nastavenie teploty vzduchu.
- Úrovne: Nízka / Stredná / Vysoká teplota
- Čím viac LED diód svieti, tým vyššia je teplota.

Regulátor rýchlosti

- Regulátor ovláda množstvo vyfukovaného vzduchu.
- Úrovne: Nízka / Stredná / Vysoká rýchlosť
- Čím viac LED diód svieti, tým vyššia je rýchlosť.

Funkcia studeného vzduchu

Túto funkciu môžete aktivovať kedykoľvek počas sušenia. Ochladený vzduch pomáha pri fixácii účesu.

Použitie

- Nasad'ite požadované príslušenstvo.
- Zapojte fén do zásuvky a nastavte hlavný vypínač do polohy I.
- Použije sa posledné zvolené nastavenie.
- Pomocou ovládačov nastavte požadovanú teplotu a rýchlosť a upravte vlasy podľa potreby.
- Po použití nastavte vypínač do polohy O a odpojte spotrebič.

Údržba a čistenie

- Pred čistením vytiahnite zástrčku a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Spotrebič nečistite vodou a nemanipulujte s ním vo vode.
- Očistite ho suchou a mäkkou handričkou.
- Pravidelne kontrolujte vstup vzduchu a v prípade potreby odstráňte vlasy alebo prach.
- Na jednoduché čistenie odstráňte mriežku z nasávania:
 - Pevne stlačte stred krytu na zadnej strane spotrebiča a zložte ho.
 - Otvorte držiak vo vnútri a vyberte mriežku.
 - Vyčistite ju kefkou alebo opláchnite vodou.
 - Po dôkladnom vysušení ju vložte späť a nasad'ite kryt.
 - Nikdy nepoužívajte sušič bez nasadenej mriežky!

Likvidácia spotrebiča

Spotrebiče označené týmto symbolom sa musia zlikvidovať oddelene od bežného komunálneho odpadu, pretože obsahujú cenné materiály vhodné na recykláciu. Správna likvidácia chráni životné prostredie a zdravie. O možnostiach likvidácie sa informujte u miestnych úradov alebo u predajcu.