

cecotec

BAMBA IONICARE &GO GLOW

Sušiče vlasov s DC motorom



BAMBA
IONICARE

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 47
2. Pred použitím 47
3. Prevádzka 48
4. Čistenie a údržba 48
5. Technické špecifikácie 48
6. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 49
7. Záruka a technický servis 49
8. Autorské práva 49

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktorú má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Výrobok nie je vhodný na používanie vo vani ani v sprche.
- Ak fén používate v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je fén vypnutý. Na zvýšenie ochrany sa odporúča, aby bol v elektrickom obvode napájanúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Poradte sa so svojím elektrikárom.
- POZOR: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti; nie je vhodný na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nesmie používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje z1

vo vode. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.

-  Tento symbol znamená: pozor, horúci povrch. Prístupné časti výrobku môžu počas prevádzky dosiahnuť vysokých teplôt. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Hneď po použití zariadenie vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie okamžite odpojte od elektrickej siete v týchto prípadoch: pri neštandardnej prevádzke, ak je potrebné čistenie a/alebo po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do vstupu vzduchu kovové predmety.
- Kábel neomotávajte okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Ak je zariadenie v prevádzke, nenechávajte ho položené na žiadnom povrchu.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Vstup vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu.
- Do otvoru vstupu vzduchu nič nevkladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Koncentračná tryska
2. Mriežka nasávania vzduchu
3. Tlačidlo studeného vzduchu
4. Prepínač teploty
 - I. Studený vzduch
 - II. Teplý vzduch
 - III. Horúci vzduch
5. Prepínač rýchlosti
 0. Vypnuté
 - ☼ Nízka úroveň rýchlosti
 - ☼ Vysoká úroveň rýchlosti
6. Očko na zavesenie
7. Difuzér

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa zariadenie pri prípadnej budúcej preprave nepoškodilo. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Fén Bamba IoniCare &Go Glow
- Koncentračná tryska
- Difuzér
- Tento návod na použitie

3. POUŽÍVÁNÍ

1. Umyte si vlasy a použijte kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť osušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difúzer) na prednú časť sušiča.
4. Zapojte zariadenie do elektrickej zásuvky. Pred pripojením spotrebiča do siete sa uistite, že je prepínač rýchlosti vždy v polohe vypnuté.
5. Zvoľte požadovanú úroveň teploty.
6. Zvoľte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu.
7. Po skončení používania zariadenie vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením zariadenie najprv vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Na čistenie vstupov a výstupov vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti vstupov a výstupov vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby ste ich nepoškodili.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a počas čistenia ho nevystavujte vode či tekutinám.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drsné pomôcky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vonkajšiu mriežku, ktorá chráni prívod vzduchu, môžete zložiť a vyčistiť vatovou tyčinkou alebo jemnou handričkou. Postup:
 1. Vonkajšiu mriežku vyberte tak, že ju uchopíte po stranách.
 2. Vyčistite mriežku aj prívod vzduchu.
 3. Mriežku nasadte späť na svoje miesto a zatlačte na ňu, kým nebudete počuť „cvaknutie“.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referencia produktu: 04414

Produkt: Bamba IoniCare &Go Glow

Príkon: 1800 – 2200 W

Napätie: 220 – 240 V~

Frekvencia: 50 – 60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁČIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade.


Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, a to za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zaznamenáte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie nesmie byť, či už sčasti alebo v celku, reprodukováný, ukladáný do systému na vyhľadávanie, prenášaný ani šírený žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L., Av.
Reyes Católicos 60, 46910
Alfafar (Valencia), Španielsko