

BAMBA

BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE

Zastrihávač brady



cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Bezpečnostné pokyny 10
2. Diely a súčasti 57
3. Pred použitím 66
4. Obsluha 66
5. Čistenie a údržba 67
6. Technické špecifikácie 68
7. Likvidácia starých elektrických spotrebičov 69
8. Technická podpora a záruka 69

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si tieto pokyny dôkladne prečítajte. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

1. Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku spotrebiča a že

Zásuvka v stene je uzemnená.

2. Tento výrobok je určený výhradne na používanie v domácnosti. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely a nepoužívajte ho vonku.
3. Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny technický servis Cecotec,
4. Zariadenie nepoužívajte, ak je poškodený kábel alebo akákoľvek iná časť. V takom prípade kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.
5. Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí udusenie.
6. Tento spotrebič musí byť skontrolovaný

aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.

BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE T1

pravidelne kontrolujte, či nejaví známky opotrebovania alebo poškodenia.

Ak sa takéto známky objavia, alebo ak bol spotrebič používaný nesprávne, kontaktujte oficiálne technické servisné stredisko Cecotec.

7. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami. Na nabíjanie batérie používajte iba dodaný odpojiteľný napájací zdroj.

spolu so spotrebičom.

8. Nabíjacia jednotka obsahuje transformátor.
9. Pred čistením spotrebiča pod tečúcou vodou ho vždy odpojte zo siete.
10. Pred použitím spotrebič vždy skontrolujte. Ak je poškodený, nepoužívajte ho – mohlo by dôjsť k zraneniu.

Poškodený diel vždy vymeňte za originálny náhradný diel.

- 11. Zariadenie neotvárajte kvôli výmene nabíjateľnej batérie.
- 12. V prípade poruchy alebo nesprávnej funkcie zariadenie okamžite vypnite.
- 13. Nepoužívajte príslušenstvo ani diely, ktoré neposkytla spoločnosť Cecotec.

14. Počas používania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

- 15. Nepokúšajte sa výrobok otvárať, rozoberať ani opravovať. Vo vnútri zariadenia sa nenachádzajú žiadne diely určené na servis.
- 16. Zariadenie je určené výhradne na zastrihávanie prirodzenej brady. Nepoužívajte ho na umelé ani zvieracie chlpy.

7500 POWER BLADE 13

BAMBA PRECISIONCARE


17. Cecotec nenesie zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym alebo nevhodným používaním.
18. Spotrebič je vhodný pre sieťové napätie v rozsahu 100 až 240 V.
19. Nikdy nepoužívajte na oplachovanie spotrebiča vodu teplejšiu ako 80 °C.
20. Tento spotrebič používajte iba na určený účel uvedený v používateľskej príručke.
21. Z hygienických dôvodov by mal prístroj používať iba jeden používateľ.
22. Na čistenie prístroja nikdy nepoužívajte stlačený vzduch, drôtenky, abrazívne čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny, ako je benzín alebo acetón.
23. Napájaciu jednotku nepoužívajte v zásuvkách ani v ich blízkosti, ktoré obsahujú elektrické

osviežovač vzduchu, aby sa predišlo nenapraviteľnému 26. Tento spotrebič nesmú používať poškodeniu napájacej jednotky. deti ani osoby so zníženými

24. Zariadenie nepoužívajte, ak je pokožka alebo pokožka hlavy poškodená alebo ak trpíte akýmkoľvek ochorením.

25. Pred montážou alebo demontážou nastavcov zariadenie vypnite a odpojte zo siete.

fyzickými, zmyslovými či mentálnymi obmedzeniami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí. Malé deti majte pod dohľadom, aby sa so spotrebičom nehrali.



DIELY A KOMPONENTY

1. Čepel' x2
2. Tlačidlo na uvoľnenie čepele
3. Tlačidlo zap./vyp. / indikátor nabitia batérie
4. USB nabíjací kábel
5. Napájací adaptér
6. 3 mm nacvakávací vodiaci hrebeň
7. 2 mm nacvakávací vodiaci hrebeň
8. 1 mm nacvakávací vodiaci hrebeň

3. PRED POUŽITÍM

- Vyberte výrobok z krabice.
- Odstráňte všetky obalové materiály. Pôvodnú krabicu si ponechajte.
- Skontrolujte, či sú priložené všetky súčasti a či sú v dobrom stave; ak nie, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis.
- Tento prístroj je vodotesný. Je vhodný na používanie vo vani alebo v sprche a na čistenie pod tečúcou vodou. Z bezpečnostných dôvodov sa preto smie používať iba bez nabíjacieho kábla.

UPOZORNENIE: Pred výmenou alebo zmenou nastavcov prístroj vypnite.

4.OBSLUHA

Holenie

Upozornenie: Pred každým použitím spotrebiča vždy skontrolujte čepeľ, či nie je poškodená alebo opotrebovaná. Ak je čepeľ poškodená alebo opotrebovaná, spotrebič nepoužívajte, pretože môže dôjsť k zraneniu. Poškodenú čepeľ pred použitím vymeňte.

1. Ak chcete spotrebič zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
2. Vyberte hrebeň na strnisko podľa požadovanej dĺžky strihu.
3. Nacvaknite zvolený hrebeň na miesto a uistite sa, že je správne upevnený.
4. Zapnite spotrebič.

- Čepeľ nesušte uterákom ani papierovou vreckovkou, mohlo by dôjsť k jej poškodeniu. Nechajte prístroj aj hrebeň prirodzene vyschnúť.

Čistenie prístroja

1. Zložte nadstavec z čepele. Pred nasadením alebo zložením nadstavcov vždy spotrebič vypnite.
2. Spotrebič zapnite a čepeľ opláchnite vlažnou vodou.
3. Nadstavec opláchnite vlažnou vodou
4. Nechajte spotrebič aj nadstavec vyschnúť.

Vybratie čepelí

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia čepele a čepeľ podržte po stranách, aby ste ju vybrali a zabránili jej vypadnutiu.
2. Novú čepeľ uchopte po stranách a zatlačte ju do spotrebiča, kým nezacvakne na miesto.

Výmena čepelí

- Podobne ako pri klasickej ručnej čepeľi, aj táto sa časom otupí, čo môže viesť k väčšiemu ťahaniu chlčkov a slabšiemu strihaniu.
- Pre čo najlepší strih a hladký sklz odporúčame vymeniť čepeľ každých 6 mesiacov alebo vtedy, keď už nedosahuje výsledky holenia či zastrihovania, aké očakávate.
- Odporúčanie výmeny každých 6 mesiacov vychádza z dvoch kompletných oholení týždenne. V závislosti od spôsobu používania môže byť životnosť čepele dlhšia alebo kratšia.

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Názov produktu: PrecisionCare 7500 Power Blade

Označenie produktu: 04230



Napätie: 100 – 240 V~ 50/60 Hz

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. LIKVIDÁCIA STARÝCH ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že staré elektrické spotrebiče z domácnosti sa nesmú vyhadzovať do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré zariadenia je potrebné zbierať oddelene, aby sa čo najlepšie využili a zrecyklovali materiály, ktoré obsahujú, a aby sa znížil vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie. Symbol preškrtnutej „pojazdnej nádoby“ na výrobku vás upozorňuje na povinnosť odovzdať zariadenie na správnu likvidáciu. Ak má výrobok zabudovanú batériu alebo používa batérie, treba ich zo zariadenia vybrať a zlikvidovať vhodným spôsobom.

Spotrebitelia sa majú obrátiť na miestne úrady alebo predajcu a vyžiadať si informácie o správnej likvidácii starých spotrebičov a/alebo ich batérií.

8. TECHNICKÁ PODPORA A ZÁRUKA

Na tento výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu nákupu, pokiaľ predložíte doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom fyzickom stave a používal sa správnym spôsobom, ako je uvedené v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

- Výrobok bol používaný na iné účely, než na aké je určený, bol nesprávne používaný, udieraný, vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo korozívnych látok, prípadne ide o inú poruchu spôsobenú používateľom.
- Výrobok bol rozobratý, upravený alebo opravovaný BAMBA PRECISIONCARE 7500 POWER BLADE 69

osobami, ktoré neboli poverené oficiálnym technickým servisom Cecotec.

- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním jednotlivých častí pri používaní.

Záručný servis sa vzťahuje na všetky výrobné chyby vášho spotrebiča po dobu 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, okrem spotrebných dielov. V prípade nesprávneho používania sa záruka neuplatňuje.

Ak kedykoľvek zaznamenáte akýkoľvek problém s vaším výrobkom alebo máte pochybnosti, neváhajte kontaktovať technickú podporu Cecotec na čísle +34 963 210 728.

BAMBA

PrecisionCare 7500 Výkonná čepel'