

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G60018

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Technický model: PTC908-L

Ventilátorový ohrievač - Elektrický ohrievač **TEPOR**



NA ÚSPORU ENERGIE

Tento produkt je vhodný len na správne izolované prostredie alebo príležitostné použitie.

PRE ÚSPORU ENERGIE

Tento produkt je vhodný len na dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

INDEX

Symbolika	s. 2
Bezpečnostné varovanie.....	Informácie o
používaní na strane 3.....	s. 5
G60001.....	s. 6
Popis.....	s. 6
Manopole.....	Str. 6
Operácia.....	s. 7
Upratovanie.....	str. 8
charakteristiky.....	str. 8
elektrických a elektronických zariadení	
a elektronických zariadení.....	s. 24

TRIEDA OCHRANY / TRIEDY OCHRANY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PRÚDOM NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU
A VLHKOSTI

UPOZORNENIE:
RIZIKO ELEKTRICKÉHO
ŠOKU
NEVYSTAVUJTE SA DAŽĎU ANI VLHKOSTI



UPOZORNENIE: NEOTVÁRAJTE SPOTREBIČ. VO VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE OVLÁDACIE PRVKY, S KTORÝMI BY POUŽÍVATEĽ MOHOL MANIPULOVAŤ, ANI NÁHRADNÉ DIELY. PRE VŠETKY SERVISNÉ OPERÁCIE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ CENTRUM.

Ak má zariadenie vytlačené symboly nižšie, znamená to, že technické vlastnosti zodpovedajú symbolu.



Tento symbol označuje prítomnosť komponentov pracujúcich na vysokom napätí vo vnútri produktu; Za žiadnych okolností ho neotvárajte.

Tento symbol varuje používateľa, že neizolované nebezpečné napätie vo vnútri systému môže spôsobiť elektrický šok. Neotvárajte kufrik.



Tento symbol označuje, že spotrebič patrí do **Cisse II**, čo znamená, že spotrebič má dvojtitú izoláciu, takže nevyžaduje uzemnenú zástrčku.

Symbol spotrebiča triedy II. Dvojito izolovaný elektrický spotrebič je taký, ktorý je navrhnutý tak, aby nepotreboval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemňovaniu/zemenu.



Upozornenie: Tento symbol označuje dôležité pokyny, ktoré má používateľ čítať a dodržiavať pri používaní produktu.

Upozornenie: tento symbol pripomína používateľovi, aby si dôkladne prečítal dôležité prevádzkové a údržbové pokyny v tejto príručke.



Upozornenie: tento symbol upozorňuje používateľa, že časť, ku ktorej je pripojený, nesmie byť nijako zakrytá. Po prehriatí sa z akéhokoľvek dôvodu nezakrývajte.

Upozornenie: tento symbol upozorňuje používateľa, že časť, na ktorej je umiestnený, nesmie byť nijako zakrytá.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

Nižšie sú uvedené dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie, používania a údržby; uchovajte túto brožúru na bezpečnom mieste pre budúce použitie; používajte produkt len spôsobom špecifikovaným v týchto pokynoch na použitie; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže niesť zodpovednosť v prípade škody spôsobenej nesprávnym, nesprávnym a neprimeraným používaním.

Pred použitím skontrolujte integritu spotrebiča: v prípade pochybností ho nepoužívajte a požiadajte o pomoc.

Nenechávajte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyrén, klince, kancelárske sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálny zdroj nebezpečenstva; Okrem toho vám pripomíname, že tieto musia podliehať samostatnému zberu.

Uistite sa, že údaje na hodnotiacom štítku sú kompatibilné s údajmi zo sieťového napájania; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon uvedený na hodnotiacej tabuľke; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na osobách, zvieratách alebo majetku, za ktoré výrobca nie je zodpovedný.

Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek a predlžovacie káble, použite tie, ktoré splňajú aktuálne bezpečnostné normy; Neprekračujte absorpčné limity uvedené na adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako ani maximálny limit výkonu uvedený na multi-power adaptéri.

Nenechávajte spotrebič zbytočne vložený; Najlepšie je odpojiť zástrčku od elektrickej siete, keď sa spotrebič nepoužíva.

Ak je ponechaný bez dozoru, vždy odpojte spotrebič od napájania.

Po odpojení zo zásuvky je potrebné vykonať čistenie.

Ak je spotrebič mimo prevádzky a rozhodli ste sa ho neopravovať, odporúčame ho deaktivovať prestrihnutím napájacieho kábla.

- Nedržte napájací kábel blízko ostrých predmetov alebo horúcich povrchov a neťahajte za neho, aby ste ho odpojili. Nenechávajte ho visieť na pracovnej doske, kde by si ho mohlo vziať dieťa. Nepoužívajte produkt, ak je poškodený napájací kábel, zástrčka alebo skrat; Nechajte produkt opraviť autorizovaným servisom.
- Nevystavujte produkt škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne. Skladujte ho na suchých miestach. Nemanipulujte s produktom ani sa ho nedotýkajte mokрыmi rukami či bosými nohami.
- Deti mladšie ako 3 roky by mali byť držané v dostatočnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Deti vo veku od 3 do 8 rokov by mali spotrebič zapínať/vypínať len za predpokladu, že bol umiestnený alebo nainštalovaný v bežnej prevádzkovej polohe a že im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú rizikám, ktoré s tým súvisia. Deti vo veku od 3 do 8 rokov by nemali spotrebič zapájať, nastavovať alebo čistiť, ani vykonávať údržbu používateľa
- **UPOZORNENIE: Niektoré časti tohto produktu sa môžu veľmi zahriať a spôsobiť popáleniny. Osobitná pozornosť by sa mala venovať prítomnosti detí a zraniteľných osôb.**
- Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením.
- Uchovávajte produkt a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nemanipulujte so spotrebičom. Každá oprava musí byť

vykonáva ho výrobca alebo jeho technická asistenčná služba, alebo v každom prípade osoba s podobnými kvalifikáciami, aby sa predišlo akémukoľvek riziku. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ohroziť bezpečnosť spotrebiča a zneplatniť podmienky záruky.

UPOZORNENIE: Produkt má funkciu ohrievania. Nezakrývajte sa. Pri používaní nechajte na bokoch dostatok miesta. Povrchy môžu vyvinúť vysoké teploty. Keďže vnímanie teploty je u každého iné, používajte spotrebič opatrne. Dotýkať sa len povrchov, ktoré sú určené na dotyk.

- Tento spotrebič je určený na domáce použitie alebo podobné aplikácie, ako sú: kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách alebo iných pracoviskách, pre zákazníkov v hoteloch, motelloch, penziónoch alebo rezidenciách.
- Zariadenie nie je určené na používanie cez externé časovače alebo diaľkové ovládanie. Pred každým použitím odviň napájací kábel.
- Nevystavujte produkt elektrickým prúdom, pretože by ho mohli poškodiť. Používajte iba originálne a kompatibilné náhradné diely a príslušenstvo.
- Nepoužívajte podhorľavé alebo blízko horľavých materiálov, ako sú závesy, zdroje tepla, studené priestory a para.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ

- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým je v prevádzke. Po každom použití ho odpoj.
- Pri odpojovaní spotrebiča neťahajte za napájací kábel.
- Neponorte produkt do vody alebo inej tekutiny a zabráňte tomu, aby sa k nemu dostali kvapky.
- Produkt skladujte len vtedy, keď je úplne vychladnutý.
- Pred akýmkoľvek čistením odstráňte zástrčku zo zásuvky a počkajte, kým sa jednotlivé časti produktu úplne vychladnú.
- Pred každým použitím odviň napájací kábel.

- Do ochrannej mriežky nič nevkladajte. Neblokujte ho a neodsúvajte ho pol metra od okolitých objektov. Buďte opatrní: ochranná maska sa počas používania veľmi zahrieva.

- Skladujte na pevnom a stabilnom povrchu. Pri používaní nechajte na bokoch spotrebiča aspoň pol metra voľného priestoru.

- Nepoužívajte v prítomnosti vody alebo pary (umývadlo, sprcha, vaňa...).

- Nepoužívajte ho ako regál na predmety. **Po prehriatí sa z akéhokolvek dôvodu nezakrývajte.**

- Nepoužívajte v miestnostiach menších ako 4 metre štvorcové. Produkt je vybavený automatickým vypínacím zariadením, ktoré sa aktivuje v prípade prehriatia. Ak je

súčin	Ano	Vypnite	Počas	Použitie
Skontrolované	Kto	Ak	ventilačné	otvory nie sú

upchaté, odpojte ich a nechajte ich vychladnúť 15 minút pred ďalšou operáciou.

UPOZORNENIE: Nepoužívajte spotrebič v malých miestnostiach, keď sú obývané osobami, ktoré nemôžu samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad

- Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.

NOMENKLATÚRA G60018


- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pracovné svetlo | 2. Ovládanie |
| 3. Gombík na výber funkcie | |
| 4. Regulátor teploty | 5. Výstupná mriežka vzduchu |
| 6. Telo | 7. Podporná základňa |

GOMBÍKY

Otočením ovládača teploty (4) v smere hodinových ručičiek sa zvyšuje teplota, ktorú treba dosiahnuť pred vypnutím ohrievača ventilátora.

Volič funkcií (3) má nasledujúce režimy:

- "O": Produkt je vypnutý
- "I": Nízky ohrievací výkon (750W)
- "II": Vysoký tepelný výkon (1500W)



Funkcie

Nainštalujte produkt podľa pokynov v Informáciách o používaní. Nastavte volič funkcie (3) na požadovanú pozíciu. Otočte ovládač teploty (4) v smere hodinových ručičiek čo najďalej. Ventilátorový ohrievač a prevádzkové svetlo (1) sa teraz zapnú.

NASTAVENIE TEPLOTY

Spustíte spotrebič s nastavovacím gombíkom teploty (4) nastaveným na maximálnu úroveň, kým sa nedosiahne požadovaná izbová teplota.

Otočte gombík (4) proti smeru hodinových ručičiek, kým sa produkt nevypne, potom sa bude pravidelne zapínať, aby sa udržala teplota.

OCHRANA PRED PREHRIEVANÍM

Ak je spotrebič zakrytý alebo nefunguje správne, môže sa prehriať. Bezpečnostné zariadenie spotrebič vypína, aby sa zabránilo prehriatiu. Odstráňte všetko, čo blokuje ventilačné otvory, a počkajte, kým vychladne; Produkt potom bude fungovať normálne.

Informazioni obbligatorie per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici

Identificativo del modello: G3FERRARI G60018

Dato	Simbolo	Valore	Unità	Dato	Unità
Potenza termica				Tipo di potenza termica, solo per gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale elettrici ad accumulo (indicare una sola opzione)	
Potenza termica nominale	P _{nom}	1,5	kW	controllo manuale del carico termico, con termostato integrato	No
Potenza termica minima (indicativa)	P _{min}	0,75	kW	controllo manuale del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
Massima potenza termica continua	P _{max,c}	1,5	kW	controllo elettronico del carico termico con riscontro della temperatura ambiente e/o esterna	No
				potenza termica assistita da ventilatore	No
Consumo ausiliario di energia elettrica				Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)	
Alla potenza termica nominale	e _{lmax}	N/A	kW	potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	No
Alla potenza termica minima	e _{lmin}	N/A	kW	due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	No
In modo Stand-by	e _{lSB}	0,0	kW	con controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	Si
				con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	No
				con controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	No
				Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)	
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	No
				controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	No
				con opzione di controllo a distanza	No
				con controllo di avviamento adattabile	No
				con limitazione del tempo di funzionamento	No
				con termometro a globo nero	No
Contatti	TREVIDEA SRL, Strada Consolare RN-RSM, 62 - 47924 - Rimini, Italy				

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ

Na konci svojej životnosti musí byť produkt zlikvidovaný v súlade s aktuálnymi smericami pre oddelený zber odpadu a nesmie byť považovaný za bežný mestský odpad.

Produkt musí byť zlikvidovaný na zberných miestach schválených na tento účel alebo vrátený predajcovi, ak si želáte vymeniť produkt za nový ekvivalent. Výrobca sa postará o likvidáciu

Vyrobené v súlade s požiadavkami zákona. Produkt pozostáva z nebiologicky rozložiteľných častí a látok, ktoré pri nesprávnej likvidácii môžu potenciálne znečistiť životné prostredie; Iné časti sa dajú recyklovať. Je zodpovednosťou každého prispieť k environmentálnemu zdraviu tým, že bude dodržiavať správne postupy likvidácie. Symbol zobrazený na boku označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových smerníc zavedených na ochranu životného prostredia (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí byť správne zlikvidovaný na konci svojej životnosti. Požiadajte svoju obec o informácie o oblastiach vyhradených na likvidáciu odpadu. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom, ktorý je uvedený, nesie zodpovednosť v súlade s platným zákonom. Ak je produkt malý (vonkajšie rozmery menšie ako 25 cm), je možné ho vrátiť predajcovi bez povinnosti nakupovať znova.



Ak chcete zistiť pomoc najbližšie k vám alebo si tento manuál vyžiadať elektronicky, kontaktujte 0541/694246, faxom 0541/756430 alebo assistenza@trevidea.it e-mailovú adresu a požiadajte o manažéra servisného centra.

Ak chcete nájsť najbližšie servisné centrum, zavolajte na číslo 0541 694246, pošlite fax na 0541 756430 alebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it a opýtajte sa vedúceho servisného centra.

TREVIDEA Srl si vyhradzuje právo vykonať ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ zmeny týchto spotrebičov a/alebo vymeniť diely bez predchádzajúceho upozornenia, ak to považuje za najvhodnejšie, aby ponúkla čoraz spoľahlivejší produkt s dlhou životnosťou a pokročilou technológiou. TREVIDEA S.r.l. sa tiež ospravedlňuje za prípadné tlačové chyby.

Zariadenie spĺňa požiadavky smerníc Európskej únie, a preto je označené značkou CE

Spotrebič spĺňa príslušné európske predpisy a preto je označený CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - ITÁLIE**

VYROBENÉ V ČÍNE