

G3FERRARI®

BY TREVIDEA

MOD.:

G10173

UŽIVATELSKÁ

Technický model: FS-M01



Pěnička na mléko
MNOŽSTVÍ

ITA: INDEX

Symbolika.....	str. 2
Bezpečnostní varování.....	str. 3
Informace o používání.....	s. 5
G10173.....	s. 6
Operace.....	s. 6
Úklid.....	str. 7
Bezpečnostní výpadek.....	str. 7
Technické vlastnosti.....	str. 7
Nakladání s odpadem elektrických zařízení a elektronická zařízení.....	s. 25

TŘÍDY PROTEZIONE / OCHRANNÉ TŘÍDY

POZOR
RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEVYSTAVUJTE SE DEŠTI A
VLHKOSTI



VAROVÁNÍ: NEOTVÍREJTE SPOTŘEBIČ. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ OVLÁDACÍ PRVKY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL OVLÁDAT NEBO OVLÁDAT NÁHRADNÍ DÍLY. PRO VŠECHNY SERVISNÍ OPERACE KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÉ SERVISNÍ CENTRUM.

Pokud má zařízení vyražené níže uvedené symboly, znamená to, že technické vlastnosti odpovídají symbolu.



Tento symbol označuje přítomnost komponent pracujících na vysokém napětí uvnitř produktu; Za žádných okolností ho neotvírejte.



Tento symbol označuje, že spotřebič patří do **Cluster I**: to znamená, že spotřebič má zástrčku obsahující uzemňovací sloup a měl by být používán pouze na uzemněných zásuvkách.



Pozor: Tento symbol označuje důležité pokyny, které si uživatel musí při používání produktu přečíst a dodržovat.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Níže jsou důležité pokyny týkající se instalace, používání a údržby; Uchovejte tuto brožuru na bezpečném místě pro další informace; používejte produkt pouze způsobem uvedeným v tomto návodu; jakékoli jiné použití je považováno za nevhodné a nebezpečné; Výrobce proto nemůže být odpovědný za škodu způsobenou nesprávným, chybným a nepřiměřeným použitím.

Před použitím zkontrolujte integritu spotřebiče: pokud si nejste jisti, nepoužívejte ho a kontaktujte pomoc.

Nenechávejte obalové prvky (plastové tašky, expandovaný polystyren, hřebíky, kancelářské sponky atd.) na dosah dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí; Dále vám připomínáme, že tyto dokumenty musí být předmětem samostatného sběru.

Ujistěte se, že údaje na jmenovací desce jsou kompatibilní s daty o síťovém napájení; instalace musí být provedena podle pokynů výrobce s ohledem na maximální výkon uvedený na jmenovací desce; Nesprávná instalace může způsobit škody na osobách, zvířatech nebo majetku, za které výrobce nemůže nést odpovědnost.

Pokud je nutné použít adaptéry, více zásuvek a prodlužovací kabely, použijte ty, které splňují aktuální bezpečnostní normy; Nepřekračujte absorpční limity uvedené na adaptéru a/nebo prodlužovacích kabelech, stejně jako maximální limit výkonu uvedený na vícenásobném adaptéru.

Nenechávejte spotřebič zbytečně vložený; Nejlepší je vytáhnout zástrčku ze sítě, když spotřebič není v provozu. Pokud je spotřebič ponechán bez dozoru, vždy odpojte od napájení.

Čištění musí být provedeno po odpojení.

Pokud je spotřebič nepoužívaný a rozhodli jste se ho neopravovat, doporučuje se jej znefunkčnit přestřížením napájecího kabelu.

- Nedržte napájecí kabel blízko ostrých předmětů nebo horkých povrchů ani ho netahejte při odpojení ze zásuvky. Nenechte ho viset z pracovní desky, kde by ho dítě mohlo chytit. Nepoužívejte produkt, pokud dojde k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo zkratu; Nechte produkt opravit autorizovaným servisem.
- Nevystavujte produkt škodlivým povětrnostním podmínkám, jako je déšť, vlhkost, mráz apod. Skladujte ho na suchých místech. Nemanipulujte s produktem ani se ho nedotýkejte mokřýma rukama ani bosýma nohama.
- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, případně nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud byly dohlíženy nebo instrukcionovány ohledně bezpečného používání přístroje; Uklid a údržba nesmí provádět děti, pokud nejsou starší než 8 let a pod dohledem.
- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát.
- Udržujte produkt a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

Pokud je napájecí kabel poškozen, nebo v případě závady či poruchy, nemanipulujte se spotřebičem. Veškeré opravy musí provádět výrobce nebo jeho technická podpora, případně osoba s podobnou kvalifikací, aby se předešlo jakémukoli riziku. Nedodržení výše uvedeného může ohrozit bezpečnost spotřebiče a zrušit záruku.

UPOZORNĚNÍ: Produkt má funkci vytápění.

Povrchy mohou vyvíjet vysoké teploty. Protože vnímání teploty je u každého jiné, používejte přístroj opatrně. Dotýkejte se pouze povrchů, které jsou navrženy k dotýkání.

- Tento spotřebič je navržen pro domácí použití nebo podobné aplikace, jako jsou: kuchyně pro zaměstnance v obchodech, kancelářích nebo jiných pracovištích, pro zákazníky v hotelech, motelech, penzionech nebo rezidencích.
- Zařízení není navrženo pro použití pomocí externích časovačů nebo dálkových ovladačů. Před každým použitím rozviňte napájecí kabel.
- Nevystavujte produkt šokům, mohou ho poškodit. Používejte pouze originální a kompatibilní náhradní díly a příslušenství.
- Nepoužívejte pod ani vedle hořlavých materiálů, jako jsou závěsy, zdroje tepla, studené oblasti a pára.

INFORMACE O POUŽITÍ

Při prvním použití vyčistěte části, které přijdou do kontaktu s jídlem, tedy vnitřek.

Nikdy nenechávejte během provozu bez dozoru. Plňte produkt pouze mlékem.

Pour vždy the Mléko Předtím Zapalování.

Nikdy nezavádějte tekutiny po zapnutí.

Pokud je spotřebič používán prázdný, vestavěné bezpečnostní zařízení jej po několika sekundách automaticky vypne, aby se zabránilo poškození.

Po použití odpojte a počkejte, až produkt vychladne, než ho skladujete nebo čistíte.

Nenamáčejte produkt do vody ani jiné kapaliny. Nedovolte, aby se k němu dostaly kapky vody nebo tekutin.

Vždy před každou operací zavřete víko. Položte produkt na stabilní, rovné police.

Ne Insert Ne Položka Kovové Uvnitř
produktu. Vyjměte šlah až po vypnutí

Spotřebič je odpojený od elektrické zásuvky.

⚠ Aby se zabránilo mléčným nárůstům na nádobě, opláchněte na konci každého použití

Okamžitě nádobu s vodou.

Zůstaňte v rámci kapacitních limitů uvedených v nádobě. Nedoplňujte pod úroveň MIN. Existují dva indikátory MAX. Nejvyšší úroveň MAX označuje **maximální kapacitu pro vytápění**, nižší úroveň MAX znamená **maximální kapacitu pro montáž**.

⚠ OPATRNOST, RIZIKO POŠKOZENÍ

Pokud chcete napěnit mléko, NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ hladinu na dně nádoby. Napěněné mléko může uniknout z nádoby a dostat se do těla spotřebiče, čímž může poškodit vnitřní obvody.

NÁZVOSLOVÍ G10173


1 Víko

3 Rukojeť a hlavní tělo

4 Tlačítko pro ovládání

2 Metlička

5 Základna s elektrickým kabelem



PROVOZ

Nalijte mléko do nádoby, přičemž dbejte na to, abyste zůstali v kapacitě uvedené uvnitř spotřebiče (MIN - MAX). Nedoplňujte pod úroveň MIN. Uvnitř nádoby jsou 2 ukazatele MAX: nejvyšší MAX označuje maximální topnou kapacitu (300 ml), nejnižší MAX znamená maximální kapacitu šlehání (150 ml).

VAROVÁNÍ, RIZIKO POŠKOZENÍ: POKUD CHCETE NAPĚNIT MLÉKO, NEPŘEKRAČUJTE MAXIMÁLNÍ ÚROVEŇ NA DNĚ NÁDOBY. Napěněné mléko může uniknout z nádoby a dostat se do těla spotřebiče, čímž poškodí vnitřní obvody.

- Stiskněte ON/OFF na tlačítku (4) pro zapnutí mléčného pěnídla.
- Stiskněte FUNCTION na tlačítku (4) pro výběr jedné z následujících funkcí.
 -  Jednou stiskněte čerstvé mléko z lednice nebo při pokojové teplotě, aniž byste ho ohřáli. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 -  Dvakrát stiskněte mléko, aby se napěnilo, a zahřejte ho, abyste získali hustou pěnu. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 -  Stiskněte třikrát, aby se mléko napěnilo, a zahřejte ho, aby vznikla hrubší pěna. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla.
 -  Stiskněte 4x, pokud chcete mléko jen ohřát, aniž byste ho napěnili. Kontrolka na chvíli bliká, pak zůstane svítit a aktivuje se mléčná pěnídla. Metlička se otáčí pomalu a mléko se nepění.
- Spotřebič můžete kdykoli zastavit stisknutím ZAPNOUT/VYPNOUT na tlačítku (4).
- Pěníčka na mléko se automaticky zastaví, jakmile dokončí vybraný program. Doporučuje se počkat, až pěnivá látka přestane působit, než začnete užívat zpracované mléko.



Aby se zabránilo mléčným nánosům na nádobě, ihned po každém použití nádobu opláchněte vodou.

ČISTĚNÍ – Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky a nechte každou část vychladnout před jakýmkoli čištěním.

Neponořujte dno a nádobu do vody. V každém případě nedovolte, aby se na tyto části dostaly kapky vody nebo jiných tekutin. Nepoužívejte abrazivní prostředky, rozpouštědla ani agresivní detergenty k čištění povrchu a spodní části produktu, ale otívejte hadříkem navlhčeným teplou vodou. Pro vyčištění vnitřku spotřebiče počkejte, až vychladne, a opláchněte studenou vodou, abyste odstranili zbytky a nečistoty.



Aby se zabránilo mléčným nánosům na nádobě, ihned po každém použití nádobu opláchněte vodou.

BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Toto zařízení se aktivuje, pokud je mléčná pěnička aktivována bez mléka uvnitř nádoby. Aby se zabránilo přehřátí, spotřebič se po několika sekundách automaticky vypne a aktivace je zabráněna, dokud topný prvek nevychladne.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Zdroj: AC 230V~50Hz. Výkon 500W
- Maximální kapacita 300 ml
- Odnímatelná metlička pro snadné čištění

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Na konci své životnosti musí být produkt zlikvidován v souladu s aktuálními pokyny pro oddělený sběr odpadu a nesmí být považován za běžný odpad z městského odpadu.

Produkt musí být zlikvidován na sběrných místech autorizovaných pro tento účel, nebo vrácen prodejci, pokud si přejete produkt nahradit novým ekvivalentem. Výrobce zlikviduje výrobek v souladu s právními požadavky. Součin se skládá z ne-

biologicky rozložitelné a potenciálně znečišťující látky pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispět k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně zlikvidován na konci své životnosti. Zeptejte se své obce bydliště na informace o oblastech určených k likvidaci odpadu. Kdokoli, kdo nenaloží produkt uvedeným způsobem, je odpovědný v souladu s platnými zákony. Pokud je produkt malý (vnější rozměry menší než 25 cm), je možné produkt vrátit prodejci bez povinnosti znovu nakupovat.



PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝM A ELEKTRONICKÝM VYBAVENÍM

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných a potenciálně znečišťujících látek, pokud není správně likvidován; Jiné díly lze recyklovat. Je naší povinností přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí podle správných postupů likvidace. Přeskrtnutý symbol kontejneru na kolečkách znamená, že produkt splňuje požadavky nových směrnic zavedených na ochranu životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být na konci své životnosti řádně zlikvidován. Pokud potřebujete další informace, požádejte o vyhrazené prostory pro likvidaci odpadu ve vašem bydlišti. Kdo nenakládá s produktem podle ustanovení této části, je odpovědný podle zákona.

PLÝTVÁNÍ ELEKTRICKÝMI A ELEKTRICKÝMI SPOTŘEBIČI

Zařízení se skládá z některých nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou být potenciálně toxické pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné díly lze recyklovat. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí. Dodržování správných postupů likvidace. Symbol na boku označuje, že spotřebič splňuje požadavky nových environmentálních směrnic (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být správně likvidován na konci své životnosti. Pokud potřebujete znát polohu sběrných center pro tento druh odpadu, zeptejte se na radnici ve vaší oblasti. Kdokoli, kdo nenaloží spotřebič způsobem uvedeným v tomto odstavci, bude odpovědný v souladu s platnými zákony.

ODPAD Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Produkt je vyroben z nebiologicky rozložitelných látek a potenciálně kontaminantů, pokud není správně zlikvidován, mohou být ostatní části recyklovány. Naší povinností je přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů při jeho likvidaci. Přeskrtnutý symbol nádoby označuje, že produkt splňuje požadavky nových směrnic přijatých k ochraně životního prostředí (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a musí být řádně zlikvidován na konci své životnosti. Pokud potřebujete více informací, zeptejte se na oblasti pro likvidaci odpadu vyhrazené pro vaše bydliště. Kdokoli, kdo výrobek nezlikviduje podle specifikace v této části, bude odpovědný podle zákona.

ZBYTKY ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH SPOTŘEBIČŮ

Zařízení se skládá z několika nebiologicky rozložitelných částí a látek, které mohou být potenciálně toxické pro životní prostředí, pokud nejsou správně likvidovány; Jiné části mohou být napadeny. Je povinností každého přispívat k ekologickému zdraví životního prostředí dodržováním správných postupů likvidace. Symbol vedle něj označuje, že zařízení splňuje požadavky nových směrnic zavedených Environmentálním úřadem (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/ES, 2012/19/ES) a že musí být po skončení své životnosti podle toho zlikvidováno. Pokud chcete znát polohu likvidačních center pro tento typ zbytků, zeptejte se na radnici. Ti, kteří zařízení nezlikvidují, jak je uvedeno v tomto odstavci, budou odpovědní podle platných zákonů.

Chcete-li zjistit nejbližší pomoc nebo požádat o tento manuál v elektronické podobě, kontaktujte telefonní číslo 0541/694246, fax 0541/756430 nebo e-mailovou adresu assistenza@trevidea.it a požádejte o správce servisního centra.

Chcete-li najít nejbližší servisní centrum, volejte prosím telefonní číslo 0541 694246, faxové číslo 0541 756430 nebo nás kontaktujte na assistenza@trevidea.it s dotazem na vedoucího servisního centra.

TREVIDEA S.r.l. si vyhrazuje právo provádět ELEKTRICKÉ, TECHNICKÉ A ESTETICKÉ úpravy těchto spotřebičů a/nebo vyměnit díly bez předchozího upozornění, pokud to uzná za nejvhodnější, aby nabídla stále spolehlivější a dlouhodobější produkt s pokročilou technologií.

TREVIDEA S.r.l. se také omlouvá za případné tiskové chyby.

Zařízení splňuje požadavky směrnic Evropské unie a je proto označeno značkou CE

Spotřebič splňuje příslušné evropské předpisy a je proto označen značkou CE.



www.g3ferrari.it

TREVIDEA S.r.l.

**TREVIDEA S.R.L. – Strada Consolare Rimini – San Marino č. 62 – 47924 –
RIMINI (RN) - ITÁLIE**

VYROBENO V ČÍNĚ