

cecotec

BAMBA IONICARE ELEGANCE

Sušiče vlasov na AC prúd



BAMBA

IONICARE

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 48
2. Pred použitím 48
3. Prevádzka 48
4. Čistenie a údržba
5. Technické špecifikácie 49
6. Recyklácia elektrických
a elektronických zariadení 50
7. Záruka a technický servis 50
8. Autorské práva 50



- Táto ikona znamená, že zariadenie sa nesmie používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- UPOZORNENIE: Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti vaní, sprch, umývadiel ani iných nádob s vodou.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody alebo inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizovaný servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované.
- Zariadenie po použití okamžite vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Zariadenie ihneď odpojte v týchto prípadoch: pri nesprávnej funkcii, pri potrebe čistenia a/alebo po použití.
- Nevkladajte kovové predmety cez zadnú mriežku ani do vstupu či výstupu vzduchu, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.
- Neomotávajú kábel okolo zariadenia.
- Zabráňte kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky zariadenie nepokladajte na žiadny povrch.
- Nepoužívajte zariadenie na sušenie parochní, prírodných príčeskov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Vstup vzduchu slúži na vetranie zariadenia. Nezakrývajte ho

nezakrývajte ho ani nezakrývajte, pretože by mohlo dôjsť k prehriatiu.

- Do prívodu vzduchu nevkladajte žiadne predmety.

Upozornenie

Pri prehriatí sa výrobok automaticky vypne. Ak sa prehreje, odpojte ho zo siete a nechajte ho niekoľko minút vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či mriežku nasávania vzduchu neblokujú chumáče prachu, vlasy alebo iné predmety.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobku a že je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný na použitie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete zariadenie používať v kúpeľni, po použití ho vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko, aj keď je zariadenie vypnuté.
- Ako doplnkovú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame obrátiť sa na inštalačného technika.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými BAMBA IONICARE ELEGANCE 21

schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod primeraným dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-  Táto ikona znamená, že zariadenie sa nemá používať vo vani, sprche ani v nádobe naplnenej vodou.

- UPOZORNENIE: Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprách, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu.
- Nep ponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje kontaktu s vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálne servisné stredisko Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie okamžite vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie ihneď odpojte od elektrickej siete v týchto prípadoch: pri neštandardnej prevádzke, pri potrebe čistenia a/alebo po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do prívodu vzduchu kovové predmety.
- Nenamotávajújte kábel okolo prístroja.
- Zabráňte kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajújte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných vlasových nadstavcov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho a

neblokujte ho, aby sa neprehrial.

- Do vstupu vzduchu nič nevkladajte.

Upozornenie

Ak sa prístroj prehreje, automaticky sa vypne. V takom prípade ho odpojte od elektrickej siete a nechajte úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že mriežku prívodu vzduchu neupchávajú chumáčky, vlasy ani iné predmety.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Koncentračná tryska
2. Tlačidlo studeného vzduchu
3. Ovládač nastavenia teploty
4. Ovládač nastavenia rýchlosti
5. Napájací kábel
6. Mriežka nasávania vzduchu
7. Difuzér

Poznámka

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Bamba IoniCare Elegance
- Koncentračná tryska
- Difuzér
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Nasadte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difuzér) na prednú časť fénu.
4. Pripojte prístroj k elektrickej sieti. Pred pripojením spotrebiča do sieťovej

Po pripojení do zásuvky sa uistite, že volič nastavenia rýchlosti je vždy v polohe vypnuté.

5. Zvoľte požadovanú úroveň teploty.
6. Zvoľte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu.
7. Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vstupu a výstupu vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti vstupov a výstupov vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby ste ich nepoškodili.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a počas čistenia ho nevystavujte vode či tekutinám.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby nedošlo k poškodeniu povrchu výrobku.
- Vonkajšiu mriežku, ktorá chráni vstup vzduchu, môžete zložiť a vyčistiť vatovým tampónom alebo jemnou handričkou. Postup:
 1. Otáčajte vonkajšou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neuvoľní.
 2. Potiahnutím mriežky smerom k sebe oddelte obe časti.
 3. Pri opätovnom nasadení postupujte opačným spôsobom.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04398

Produkt: Bamba IoniCare Elegance

Výkon: 2000 – 2400 W

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality produktu zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií by mali spotrebitelia získať od miestnych úradov.

Dodržiavaním vyššie uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.


7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva sú vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, reprodukovat', ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. Av.
Reyes Católicos 60, 46910
Alfafar (Valencia), Španielsko