

# BAMBA

CERAMICCARE AIRGLAM

CERAMICCARE AIRGLAM W

CERAMICCARE AIRGLAM X

CERAMICCARE AIRGLAM Y

Hot air brush



cecotec

Návod k použití



## OBSAH

1. Časti a zloženie 68
2. Pred použitím 68
3. Prevádzka 69
4. Čistenie a údržba 70
5. Riešenie problémov 70
6. Technické špecifikácie 71
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 71
8. Záruka a technický servis 71
9. Autorské práva 71





## BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní spotrebiča sa dôsledne riadte týmito bezpečnostnými pokynmi.
- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.
- Tento spotrebič je určený iba na domáce použitie; nie je vhodný na používanie v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak chcete spotrebič používať v kúpeľni, po použití ho vždy vytiahnite zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je spotrebič vypnutý.
- Ako dodatočnú ochranu odporúčame, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým reziduálnym prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným elektrikárom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod primeraným dohľadom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.
-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie by sa nemalo používať vo vani, v sprche ani v nádobe naplnenej vodou.
- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vaní, sprích, umývadiel ani iných nádob, ktoré obsahujú vodu. 27



- Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody ani do inej kvapaliny a nevystavujte elektrické spoje vode. Pred dotykom zásuvky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že vetracie otvory nie sú zablokované.
- Hneď po použití zariadenie vypnite a odpojte zo zásuvky.
- Prístroj okamžite odpojte v nasledujúcich prípadoch:
  - Neštandardná prevádzka.
  - Potreba vyčistenia.
  - Po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do prívodov vzduchu kovové predmety.
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Vyhňte sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajte prístroj na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prívod vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ani neblokujte ho, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do prívodu vzduchu nič nevkladajte.





SLOVENČINA

## 1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Nástavec
2. Tlačidlo zmeny rýchlosti vzduchu
3. Tlačidlo zmeny teploty
4. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
5. Kryt filtra prívodu vzduchu
6. Kábel otočný o 360°
7. Uvoľňovacia západka nastavca

Nástavce (Obr. 2)

8. Ľavý kulmovací valec
9. Pravý kulmovací valec
10. Vyhľadzovacia kefa so štetinami
11. Vyhľadzovacia kefa s doštičkami
12. Okrúhla kefa s priemerom 50 mm
13. Okrúhla kefa s priemerom 33 mm
14. Sušiaci hlavica
15. Oválna kefa s priemerom 60 mm

### POZNÁMKA:

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať výrobku.

## 2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu a ostatné obalové časti si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu zariadenia, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prepravovať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že ste všetky časti správne vytriedili na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a súčasti pribalené a v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec.

Obsah balenia

- Bamba CeramicCare AirGlam/AirGlam W/AirGlam X/AirGlam Y
- 8 nastavcov
- Tento návod na použitie



### 3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť osušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Skontrolujte, či napätie v sieti zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku výrobu a či je zástrčka uzemnená. Zapojte prístroj do elektrickej siete.
4. Nasadte požadovaný nastavtec na výstup vzduchu a otočením ho upevnite k telu spotrebiča.
5. Stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia prístroj zapnete: rýchlosť aj teplota vzduchu sa prednastavia na hodnotu 1. Ak nastavenia zmeníte, zariadenie si posledné nastavenie uloží na ďalšie použitie.
6. Rýchlosť vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny rýchlosti nastavte požadovanú rýchlosť. Pri rýchlosti 1 sa rozsvieti prvá kontrolka rýchlosti zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte rýchlosť 2: rozsvieti sa prvá aj druhá kontrolka naraz; tretím stlačením nastavíte rýchlosť 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky súčasne. Opätovným stlačením sa vrátite na rýchlosť 1.
7. Teplota vzduchu: Opakovaným stláčaním tlačidla zmeny teploty nastavte teplotu. Keď je teplota na hodnote 1, rozsvieti sa prvá kontrolka teploty zľava doprava; ďalším stlačením nastavíte teplotu 2: rozsvieti sa prvá aj druhá kontrolka súčasne; tretím stlačením nastavíte teplotu 3: rozsvietia sa všetky tri kontrolky naraz. Ďalším stlačením aktivujete studený vzduch a kontrolky zhasnú; ďalším stlačením sa vrátite na teplotu 1.
8. Zariadenie vypnete stlačením a podržaním tlačidla zapnutia/vypnutia a po použití ho odpojte zo zásuvky.
9. Funkcia automatického čistenia: pri vypnutom spotrebiči stlačte a podržte tlačidlo zmeny teploty 5 sekúnd: sušič bude 20 sekúnd vyfukovať vzduch cez mriežku nasávania.
10. Ak chcete nastavtec zložiť, posuňte uvoľňovaciu západku nadol, nastavtec otočte a jemne ho vytiahnite.

#### Používanie kulmovacích nastavcov

1. Keď sú vlasy suché aspoň na 85 %, nasadte príslušný kulmovací nastavtec na tú stranu hlavy, ktorú chcete natočiť ako prvú.
2. Rozdeľte vlasy na pramene široké približne 2 cm.
3. Zvoľte nastavenie teplej alebo horúcej teploty.
4. Priložte prameň vlasov ku kulmovej hlavici pri končekoch; vďaka Coandovmu efektu sa vlasy k hlavici pritiahnu a natočia.
5. Navinuté vlasy podržte na hlavici niekoľko sekúnd a potom ich ofúknite studeným vzduchom, aby sa účes zafixoval.
6. Vypnite prístroj a vlasy z hlavice opatrne uvoľnite smerom zhora. Tieto kroky zopakujte s ďalším prameňom, kým nebude táto strana hlavy hotová. Bamba CeramicCare AirGlam 69



## ČEŠTINA

7. Vymeňte nadstavec za ten na opačnú stranu a to isté urobte s vlasmi na druhej strane hlavy.

### Po použití

1. Vypnite prístroj a odpojte ho od elektrickej siete.
2. Položte ho na tepelne odolný povrch, kým úplne nevychladne.
3. Z prístroja aj príslušenstva odstráňte vlasy a prach.
4. Skontrolujte, či nič neblokuje prívod ani odvod vzduchu.
5. Prístroj utrite handričkou a odložte ho na suché miesto.

## 4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti použite jemnú vlhkú handričku.
- Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte hubky, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenahajte ani ho inak nepoškodujte.
- Odstráňte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli prístroj upchať.

### Čistenie filtra (Obr. 3)

- Zložte kryt prívodu vzduchu tak, že ho pootočením odistíte a jemne stiahnete nadol.
- Prívod vzduchu aj filter vyčistite jemnou kefkou alebo vatovou tyčinkou.
- Kryt nasadíte späť a otočíte ho, aby sa znovu zaistil.

## 5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

| Problém            | Možné príčiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nefunguje správne. | <p>Skontrolujte, či je prístroj správne pripojený do elektrickej siete. Overte, či je príslušenstvo správne nasadené. Skontrolujte, či sa nevypol v dôsledku prehriatia. Prístroj vypnite, odpojte od elektrickej siete a nechajte ho dôkladne vychladnúť.</p> <p>Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či nič neblokuje prívod vzduchu.</p> |



## 6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04452/03457/03458/03459

Produkt: Bamba CeramicCare AirGlam/AirGlam W/AirGlam X/AirGlam Y

Príkon: 1300 – 1400 W

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V~, 50/60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia s cieľom zlepšiť kvalitu produktu.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

## 7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti výrobku vyberte batérie/akumulátory a odnesť ich na zberné miesto určené miestnymi orgánmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnom úrade. Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

## 8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte otázky, kontaktujte oficiálnu službu technickej podpory Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

## 9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo v celku, reprodukovať, ukladať do vyhľadávacieho systému, prenášať ani šíriť akýmkoľvek spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1






Fig. / Img. / Rys. / Obr. 2




Fig. / Img. / Rys. / Obr. 3





[www.cecotec.es](http://www.cecotec.es)

Cecotec Innovaciones S.L.  
Av. Reyes Católicos, 60  
46910, Alfafar (Valencia), Španielsko

RP01230705

