

KERAMICKÝ OHRIEVAČ FAN G60023 Manuál



PRE ÚSPORU ENERGIE

Tento produkt je vhodný len na dobre izolované priestory alebo príležitostné použitie.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Nasledujú dôležité poznámky o inštalácii, používaní a údržbe; Tento manuál si nechajte pre budúce použitie; používajte zariadenie len podľa špecifikácie v tomto manuáli; akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a nebezpečné; Preto výrobca nemôže byť zodpovedný v prípade škody spôsobenej nesprávnym, nesprávnym alebo neprimeraným používaním.

Pred použitím sa uistite, že zariadenie nie je poškodené; Ak si nie ste istí, nepokúšajte sa ho používať a kontaktujte autorizované servisné centrum;

Nenechávajte obalové materiály (napr. plastové tašky, polystyrénovú penu, klince, sponky a pod.) v dosahu detí, pretože predstavujú potenciálne zdroje nebezpečenstva; Vždy pamätajte, že ich treba zbierať samostatne.

Uistite sa, že údaje o výkonovom menení na technickej doske sú kompatibilné s údajmi v sieti; Inštalácia musí prebiehať podľa pokynov výrobcu, pričom sa zohľadní maximálny výkon spotrebiča uvedený na štítku; Nesprávna inštalácia môže spôsobiť škody na ľuďoch, zvieratách alebo veciach, za ktoré výrobca nenesie zodpovednosť. Ak je potrebné použiť adaptéry, viacero zásuviek alebo elektrické predlžovacie káble, používajte len tie, ktoré spĺňajú aktuálne bezpečnostné normy; V žiadnom prípade neprekročte limity spotreby energie uvedené na napájacom adaptéri a/alebo predlžovacích kábloch, ako aj maximálny výkon uvedený na viacnásobnom adaptéri.

Nenechávajte zariadenie zapojené do zásuvky; Je lepšie odpojiť zástrčku zo siete, keď zariadenie nie je v prevádzke. Ak zostane bez dozoru, vždy ho odpojte od napájania.

Čistenie by sa malo vykonať až po odpojení jednotky zo zásuvky.

Ak je zariadenie mimo prevádzky a nechcete ho opravovať, musí byť deaktivované prerezaním napájacieho kábla.

- Nedovoľte, aby sa napájací kábel priblížil k ostrým predmetom alebo sa dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi; Neťahajte zástrčku, aby ste ju odpojili.

- Nepoužívajte spotrebič v prípade poškodenia napájacieho kábla, zástrčky alebo skratu; Na opravu produktu kontaktujte iba autorizované servisné centrum.

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami alebo bosými nohami. Nevystavujte spotrebič škodlivým poveternostným podmienkam, ako sú dážď, vlhkosť, mráz a podobne.

Vždy ho skladujte na suchom mieste.

- Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak dostali dohľad alebo inštrukcie o bezpečnom používaní zariadenia a rozumejú



súvisiace nebezpečenstvá; Deti sa nesmú hrať s týmto zariadením; Čistenie a údržba používateľov nesmú vykonávať deti bez dozoru.

- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Držte spotrebič a jeho kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

Ak je napájací kábel poškodený alebo v prípade poruchy a/alebo poruchy, nezasahujte do zariadenia. Opravu musí vykonať výrobca alebo servisné centrum autorizované výrobcom, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu. Nedodržanie vyššie uvedených opatrení môže ohroziť bezpečnosť zariadenia a zrušiť záruku.

UPOZORNENIE: Tento spotrebič obsahuje funkciu vykurovania.

Nefunkčné povrchy môžu mať vysoké teploty. Keďže teploty vnímajú rôzni ľudia rôzne, toto zariadenie by sa malo používať OPATRNE. Držte spotrebič výhradne za povrchy, ktoré sú určené na dotyk.

- Pred každým použitím odviňte napájací kábel.

- Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo.

- Nevystavujte produkt silným nárazom, pretože to môže spôsobiť vážne poškodenie.

- Nepoužívajte blízko alebo pod horľavé materiály (ako sú závesy), teplo, studené miesta a paru.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, kým beží.

Po každom použití ho odpojte zo zásuvky.

Spotrebič musí byť pripojený k elektrickej sieti pomocou uzemňovacieho vodiča. Inštalácia musí byť vykonaná správne pred spustením zariadenia.

Neponorte produkt do vody alebo iných kvapalín a vyhýbajte sa nárazom do kvapalín zariadením.

Pred uskladnením sa uistite, že je zariadenie úplne vychladnuté.

Pred akýmkoľvek čistením odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky a počkajte, kým sa jednotlivé časti zariadenia úplne vychladnú.

Pred každým použitím rozviňte napájací kábel.

Umiestnite zariadenie na pevný a stabilný povrch. Počas používania nechajte na každej strane zariadenia minimálne pol metra.

Do vzduchových otvorov nič nevkladajte. Umiestnite zariadenie pol metra od okolitých objektov. Pozor: kryt sa počas používania zahrieva.

Nepoužívajte spotrebič v blízkosti pary alebo vody (umývadlá, sprchy, toalety...). Nedávajte na to predmety.

Za žiadnych okolností nezakrývajte zariadenie, aby ste predišli prehriatiu.

Nepoužívajte zariadenie v miestnostiach menších ako 4 štvorcové metre.

Produkt je vybavený automatickým vypínačom zapnutia/vypnutia, ktorý sa aktivuje v prípade prehriatia. Ak počas používania zlyhá, skontrolujte, či ventilačné otvory nie sú upchaté, odpojte zariadenie a nechajte ho vychladnúť 15 minút pred ďalším spustením.

UPOZORNENIE: Tento ohrievač nepoužívajte v malých miestnostiach, keď ich obývajú osoby, ktoré nemôžu samy opustiť miestnosť, pokiaľ nie je zabezpečený neustály dohľad.

Spotrebič nesmie byť umiestnený priamo pod elektrickou zásuvkou.

Tento chladič je naplnený presným množstvom špeciálneho oleja. Opravy, ktoré vyžadujú otvorenie olejovej nádoby, by mal vykonávať iba výrobca alebo jeho servisný pracovník, ktorého by mal kontaktovať v prípade úniku oleja. Pri likvidácii spotrebiča je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa likvidácie oleja.

Likvidujte olej v radiátore v súlade so špecifickými národnými smernicami a predpismi EÚ.

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti, ktoré prídu do kontaktu s jedlom, napríklad nádobu.

POPIS

1 Funkčné tlačidlo I

2 Rukoväť

3 Funkčné tlačidlo II


4 Oscilačné tlačidlo

Mriežka s 5 výstupom vzduchu

6 Hlavné telo

7 Základňa

8 Regulácia teploty



OVĽADANIE

Nainštalujte produkt tak, ako je popísané v bezpečnostnom informačnom odseku.

ZAPNUTIE NAPÁJANIA

Nastavte gombík nastavenia teploty (8) na maximálnu úroveň.

Stlačte aktivačné tlačidlo I (1) pre získanie nízkovýkonového vykurovania (1000 W).

Stlačením oboch ovládacích tlačidiel (1 a 3) dosiahnete vysoký výkon ohrevu (2000W).

NASTAVENIE TEPLoty

Ovládanie jednotky pomocou ovládača teploty (8) nastaveného na vysokú hodnotu, kým nedosiahne požadovanú izbovú teplotu. Otočte gombík (8) doprava, kým sa produkt nevypne, potom sa bude pravidelne zapínať, aby sa udržala teplota.

OSCILÁCIE

Na aktiváciu oscilačného pohybu stlačte tlačidlo (4) na zadnej strane prístroja.

BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE NA PREHRIEVANIE

Ak spotrebič zakryjete alebo sa pokazí, môže sa prehriať. Bezpečnostné zariadenie jednotku vypne, aby sa zabránilo prehriatiu. Odstráňte všetko, čo blokuje ventilačné otvory, a počkajte, kým predmet úplne vychladne, než ho použijete.

ČISTENIE

Odpojte jednotku od elektrickej zásuvky a nechajte ju vychladnúť pred začatím čistenia.

Neponárajte sa do vody. V každom prípade nedovoľte, aby sa do spotrebiča dostávala striekajúca voda alebo iné tekutiny.

Pravidelne čistite ventilačný otvor na zadnej strane produktu a mriežku výstupu vzduchu (5), aby ste zabránili nečistotám blokať prúdenie vzduchu. Nečistite hubkami ani abrazívnymi čističmi.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

- Napájanie: AC 220-240V~50-60Hz. Výkon: 2000W
- Keramický vykurovací prvok
- Oscilácia
- Ochrana proti prehrievaniu a pádu

PLYTVANIE ELEKTRICKÝMI A ELEKTRONICKÝMI ZARIADENIAMÍ



Produkt je vyrobený z nebiologicky rozložiteľných a potenciálne znečisťujúcich látok, ak nie je správne zlikvidovaný; Iné časti sa dajú recyklovať. Je našou povinnosťou prispievať k ekologickému zdraviu životného prostredia dodržiavaním správnych postupov likvidácie.

Preškrtnutý symbol nádoby označuje, že produkt spĺňa požiadavky nových environmentálnych smerníc zavedených (2002/96/ES, 2003/108/ES, 2002/95/EC, 2012/19/EC) a musí byť po skončení životnosti riadne zlikvidovaný. Ak potrebujete viac informácií, kontaktujte prosím špecializované miesta na likvidáciu odpadu, kde bývate. Každý, kto nezlikviduje produkt spôsobom uvedeným v tejto časti, je zodpovedný podľa zákona.