


SEVERIN



ART.-NO. **HT 0167**



Sušič vlasov

Vážený zákazník, pred použitím tohto prístroja si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Prístroj smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Prístroj sa smie pripájať len do riadne nainštalovanej uzemnenej zásuvky. Napätie v sieti musí zodpovedať hodnotám uvedeným na typovom štítku prístroja. Tento výrobok spĺňa všetky platné smernice CE týkajúce sa označovania.

Zoznámenie sa s prístrojom

1. Vzduchový vstup, odnímateľný
2. Spínač teploty
3. Spínač rýchlosti
4. Očko na zavesenie
5. Napájací kábel s ochranou proti skrúteniu

6. Tlačidlo pre studený vzduch
7. Difúzor
8. Tvarovacia tryska
9. Výstup vzduchu

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla musí vykonávať náš zákaznícky servis. V prípade potreby opravy kontaktujte náš zákaznícky servis telefonicky alebo e-mailom (pozri samostatné vyhlásenie o záruke).
- Pred čistením prístroja sa uistite, že je odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Aby sa predišlo riziku úrazu elektrickým prúdom, nečistite prístroj vodou a neponárajte ho do vody.
- Elektrické výhrevné spotrebiče sa počas prevádzky veľmi zahrejú a môžu pri dotyku spôsobiť popáleniny. Držte ich preto iba za rukoväť.
- Počas používania umiestnite prístroj na tepelne odolný, stabilný a rovný povrch.
- **Nebezpečenstvo popálenia!** Prístroj uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov, najmä počas a po použití.
- Tento prístroj môžu používať deti (minimálne 8 rokov) a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou schopnosťou alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak boli poučené alebo sú pod dozorom a plne rozumejú všetkým rizikám a bezpečnostným opatreniam.
- Deťom nie je dovolené hrať sa s prístrojom.
- Deťom nie je dovolené čistiť alebo udržiavať prístroj bez dohľadu.

UPOZORNENIE! Tento symbol znamená, že prístroj sa nesmie používať v blízkosti vaní, sprchovacích kútov, umývadiel alebo iných nádob naplnených vodou.

- V blízkosti akéhokoľvek zdroja vody existuje riziko aj pri vypnutom prístroji. Preto po použití vždy odpojte prístroj zo zásuvky, najmä ak sa používa v kúpeľni.
- Dodatočnú ochranu zabezpečí inštalácia prúdového chrániča (RCD) s menovitým vybavovacím prúdom nepresahujúcim 30 mA do kúpeľňovej elektroinštalácie. Obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára.
- Nikdy nenechávajte prístroj bez dozoru, keď je zapojený alebo v prevádzke.
- Upozornenie: Obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí – môže predstavovať nebezpečenstvo, napr. udusenie.
- Chráňte prístroj pred vlhkosťou a striekajúcou vodou a nepoužívajte ho s mokрыmi rukami.
- Elektrické výhrevné prístroje pracujú pri veľmi vysokých teplotách. Nedotýkajte sa žiadnej časti prístroja okrem rukoväte – hrozí riziko popálenia.
- Nepoužívajte prístroj na syntetické parochne alebo príčesky – teplo môže poškodiť vlákna.
- Nepoužívajte laky na vlasy obsahujúce horľavé látky počas prevádzky prístroja.
- Upchatie vzduchového systému môže aktivovať integrovaný tepelný bezpečnostný spínač,

ktorý prístroj vypne. V takom prípade ho okamžite odpojte od siete a nechajte úplne vychladnúť. Potom odstráňte príčinu upchatia a prístroj opäť zapnite.

- Pred každým použitím starostlivo skontrolujte hlavné telo, napájací kábel a všetky nadstavce na prípadné poškodenie. Ak prístroj spadol na tvrdý povrch alebo ak bol kábel nadmerne napnutý, nesmie sa ďalej používať – aj neviditeľné poškodenie môže ovplyvniť bezpečnosť.
- Aby nedošlo k poškodeniu napájacieho kábla, dodržujte nasledovné:
 - Nekrúťte a neohýbajte kábel, najmä v mieste, kde vychádza z tela prístroja.
 - Neťahajte za kábel.
 - Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Po použití prístroj vždy vypnite a vytiahnite zo zásuvky – aj v prípade poruchy.
- Pri odpájaní vždy ťahajte za zástrčku, nie za kábel.
- Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.
- Prístroj nie je určený na komerčné použitie.

Funkcia IONIC

Funkcia IONIC uľahčuje jemnú a jednoduchú úpravu vlasov tým, že zabraňuje vzniku statického náboja. Vytvára záporný „iónový oblak“, ktorý bráni poletovaniu vlasov spôsobenému kladným nábojom.

Funkcia IONIC sa aktivuje automaticky.

Tvarovacia tryska

Tvarovaciu trysku možno pripojiť k výstupu vzduchu pre jednoduchšiu úpravu vlasov počas fénovania.

Difúzor na objem

Difúzor na objem sa taktiež pripája k výstupu vzduchu. Pomáha udržiavať objem a prirodzený vzhľad kučeravých vlasov. Počas sušenia ním pohybujte po hlave jemným krúživým pohybom.

Ovládanie prúdu vzduchu a teploty

Pomocou rôznych kombinácií nastavenia prúdu vzduchu a teploty možno zvoliť rôzne režimy pre sušenie vlasov.

Regulátor prúdu vzduchu nastavuje intenzitu fúkania, zatiaľ čo regulátor teploty upravuje teplotu vzduchu.

Ak je prúd vzduchu nastavený na „0“, fén je vypnutý.

Funkcia studeného vzduchu

Funkciu studeného vzduchu je možné aktivovať kedykoľvek počas sušenia. Poskytuje chladnejší vzduch, ktorý pomáha spevniť a tvarovať účes.

Použitie

Nasaďte požadovaný nadstavec, zapojte fén do zásuvky a nastavte požadovaný režim pomocou ovládačov na rukoväti.

Údržba a čistenie

- Pred čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky a nechajte prístroj úplne vychladnúť.
- Aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom, neprichádzajte do kontaktu s vodou a nepranášajte prístroj do vody.
- V prípade potreby ho utrite suchou handričkou bez vlákien.
- Pravidelne kontrolujte vstupy vzduchu, či sa v nich nehromadia vlasy alebo vlákna – ak áno, odstráňte ich.
- Pre jednoduchšie čistenie možno mriežku vzduchového vstupu demontovať otočením proti smeru hodinových ručičiek a následným nadvihnutím. Po vyčistení ju opäť nasadíte a zaistíte otočením v smere hodinových ručičiek.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú likvidovať spolu s bežným komunálnym odpadom, pretože obsahujú cenné materiály, ktoré možno recyklovať. Správna likvidácia chráni životné prostredie a ľudské zdravie. Informácie o likvidácii získate u miestnych úradov alebo u predajcu.

