


SEVERIN



ART.-NO. JG 003510



Jogurtovač

Vážený zákazník,

pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a tento návod si uschovajte pre budúce použitie. Spotrebič smú používať iba osoby oboznámené s týmito pokynmi.

Pripojenie k elektrickej sieti

Spotrebič smie byť pripojený iba do uzemnenej zásuvky nainštalovanej v súlade s predpismi. Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu uvedenému na typovom štítku. Tento výrobok spĺňa všetky záväzné smernice CE.

Popis spotrebiča

1. Veko spotrebiča
2. Poháre (7 kusov)
3. Vypínač so svetelnou kontrolkou
4. Typový štítok (na spodnej strane)

5. Základňa

6. Napájací kábel so zástrčkou

Dôležité bezpečnostné pokyny

- Aby sa predišlo nebezpečenstvu a boli dodržané bezpečnostné požiadavky, opravy tohto elektrického spotrebiča alebo jeho napájacieho kábla smie vykonávať iba autorizovaný servis. V prípade potreby kontaktujte zákaznícky servis (pozri záručné podmienky).
- Pred čistením sa uistite, že je spotrebič odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- Aby sa zabránilo úrazu elektrickým prúdom, nečistite základňu tekutinami ani ju neponárajte do vody.
- Sklenené poháre a viečka musia byť po každom použití dôkladne umyté v teplej mydlovej vode alebo v umývačke riadu.

VAROVANIE! Nesprávne použitie môže spôsobiť vážne zranenie.

POZOR! Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva a zostáva teplý aj po vypnutí.

- Tento spotrebič je určený na domáce alebo podobné použitie, napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch a kanceláriách
 - poľnohospodárske prevádzky
 - hotely, motely a podobné ubytovacie zariadenia
 - penzióny
- Spotrebič môžu používať deti od 3 rokov a osoby so zníženými schopnosťami iba pod dohľadom alebo po poučení o bezpečnom používaní.
- Deti sa nesmú so spotrebičom hrať.
- Deti nesmú vykonávať čistenie bez dozoru a musia mať aspoň 8 rokov.
- Spotrebič a jeho kábel uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 3 roky.
- Obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí (riziko udusenía).
- Pred každým použitím skontrolujte spotrebič aj napájací kábel. Ak bol spotrebič poškodený (napr. pádom), nepoužívajte ho.
- Spotrebič používajte na rovnom, protišmykovom povrchu.
- Zabráňte kontaktu s horúcimi povrchmi.
- Vždy odpojte zo zásuvky:

- pri poruche
 - po použití
 - pred čistením
- Nikdy neťahajte za kábel – vždy uchopte zástrčku.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Pred prvým použitím

Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky časti (pozri čistenie).

Príprava surovín

Na výrobu jogurtu potrebujete:

- mlieko
- prírodný jogurt (bez cukru a príchutí) alebo jogurtovú kultúru
- Použiť možno akékoľvek kravské mlieko, najlepšie výsledky dáva UHT alebo sterilizované mlieko.
- Ostatné mlieko zahrejte na 90 °C a potom nechajte vychladnúť na cca 40 °C.
- Vyššia teplota môže zničiť kultúry jogurtu.

Vegánske varianty:

- vhodné: sójové, kokosové mlieko
- nevhodné: ovsené, mandľové

Tip:

Rastlinný jogurt býva redší. Možno pridať škrob (1–2 lyžice na 1 liter mlieka).

Príprava pohárov

- Poháre musia byť čisté a suché.
- Do každého pohára pridajte 1–2 čajové lyžičky jogurtu.
- Pri použití prášku dodržujte pokyny výrobcu.
- Objem jedného pohára je cca 150 ml.

Tip:

Mlieko aj kultúra by mali mať rovnakú teplotu (ideálne izbovú).

- Ingrediencie premiešajte.
 - Rozdeľte do pohárov a uzavrite viečkami.
-

Čas prípravy

- Teplé mlieko (37–40 °C): 5–6 hodín
 - Mlieko izbovej teploty: 8–9 hodín
 - Rastlinné mlieko: približne o 2 hodiny dlhšie
-

Použitie

- Umiestnite spotrebič do miestnosti s bežnou teplotou.
- Vložte poháre a zakryte vekom.
- Zapnite spotrebič (rozsvieti sa kontrolka).
- Nechajte bez pohybu (vyhnite sa otrasom a prievanu).
- Po dokončení:
 - vypnite spotrebič
 - odpojte zo zásuvky
 - vložte jogurt do chladničky
- Ovocie možno pridať pred chladením.
- Časť jogurtu si nechajte ako základ pre ďalšiu dávku.

Poznámka:

Po niekoľkých cykloch môže byť jogurt redší – potom použite nový štartér.

Čistenie

- Odpojte spotrebič a nechajte ho vychladnúť.
 - Základňu čistite iba suchou alebo mierne vlhkou handričkou.
 - Poháre možno umývať v umývačke alebo ručne.
-

Recepty

Prírodný jogurt

- 900 ml mlieka
- 140 g jogurtu

Postup:

- Zmiešajte
 - Naplňte poháre
 - Zapnite spotrebič
 - Po dokončení vložte do chladničky
-

Jogurt gréckeho typu

- 800 ml mlieka
- 100 ml smotany
- 140 g jogurtu

Postup:

- Zmiešajte a zahrejte na 37 °C
- Naplňte poháre
- Po dokončení vložte do chladničky

Pre hustejšiu konzistenciu:

scedte cez plátno v chladničke niekoľko hodín.

Likvidácia

Zariadenia označené týmto symbolom nepatria do bežného odpadu.

Obsahujú recyklovateľné materiály.

Informácie o správnej likvidácii získate u miestnych úradov alebo predajcu.