


SEVERIN



RACLETTE GRIL S LÁVOVÝM KAMEŇOM RG 9645, 9690

Prevádzkové inštrukcie

Vážení zákazníci,

Pred použitím grilu je nevyhnutné, aby si každý používateľ starostlivo prečítal prevádzkové pokyny.

KONEKTIVITA

Spotrebič musí byť zapojený do zásuvky, ktorá má ochranný kontakt. Siet'ové napätie musí zodpovedať údajom na menovitej doske spotrebiča. Zariadenie spĺňa záväzné CE smernice.

POPIS SPOTREBIČA

1. Grilová doska s nepriľnavým povrchom
2. Skrinka spotrebiča
3. Panvice
4. Hodnotiacia tabuľka (na spodku spotrebiča)
5. Kontrolka ohrevu
6. Napájací kábel
7. Termostat
8. Lávový kameň

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE

- Pred prevádzkou skontrolujte spotrebič a príslušenstvo na známky poškodenia, ktoré by mohli ohroziť jeho funkčnosť. Ak napríklad spotrebič spadol na zem, mohlo dôjsť k poškodeniu, ktoré nie je viditeľné zvonku. V tomto prípade spotrebič tiež neuvádzajte do prevádzky.
- Povrch spotrebiča, rotujúca liatinová platňa, lávový kameň a panvice dosahujú počas prevádzky veľmi vysoké teploty. Riziko popálenín!
- Spotrebič musí byť udržiavaný pod neustálym dohľadom.
- Deti si nie sú vedomé nebezpečenstiev, ktoré môžu vzniknúť pri manipulácii s elektrickými spotrebičmi, a nemali by ich používať.
- Napájací kábel sa nesmie dotýkať horúcich častí spotrebiča.
- Pri grilovaní jedál s vyšším obsahom tuku sa občasnému syčeniu nedá vyhnúť. Preto umiestnite spotrebič na umývateľnú podložku, ktorá je odolná voči vysokým teplotám.
- Nedávajte gril blízko steny alebo do rohu a odstráňte predmety, ktoré by sa mohli ľahko zapáliť v jeho blízkosti.
- Pred prevádzkou umiestnite rotujúcu liatinovú platňu a lávový kameň na gril na vhodnú pozíciu nad vykurovacím telesom.
- **Po použití, v prípade poruchy a pred každým čistením, odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.**
- Neodpájajte zástrčku zo zásuvky pomocou napájacieho kábla; Na tento účel je k dispozícii zástrčka.
- V prípade nesprávnej prevádzky grilu výrobca nenesie zodpovednosť za žiadne škody.
- Spotrebič je určený na domáce použitie, nie na komerčné účely.
- Opravy spotrebiča môžu vykonávať iba kvalifikované osoby, pretože je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu spotrebiča. To isté platí aj pri výmene napájacieho kábla. Ak váš elektrický spotrebič vykazuje chybu, kontaktujte prosím technickú službu dovozcu (adresa uvedená na záručnej karte).

PREVÁDZKA

PRED PRVÝM ZARADENÍM DO SLUŽBY

Pred prvým nasadením odstráňte všetky obalové materiály a utrite rotujúcu liatinovú platňu, lávový kameň a panvice vlhkou handričkou.

Pri prvom spustení grilu odporúčame predhriať gril približne 10 minút (okrem jedla), aby sa odstránil zápach z výroby (dym môže byť tiež mierne uvoľnený, preto zabezpečte dostatočné vetranie).

Najprv jemne potrite liatinovú platňu a lávový kameň teplu odolným tukom, než na ne položíte jedlo na grilovanie.

LAVA KAMEŇ

- Umiestnite lávový kameň na gril nad vyhrievacie teleso hladkou stranou nahor pred použitím. Nedávajte studený kameň na predhriaty gril.
- Zelenina, plátky mäsa alebo ryby sa dajú grilovať na lávovom kameni podľa chuti.
- Lávový kameň je prírodný produkt. Malé praskliny, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prirodzeného rozťahovania materiálu, ako aj tmavšie zafarbenie, ktoré môže vzniknúť častejším používaním, nijako neovplyvňujú funkčné využitie dosky.
- Na kameň nedávajte mrazené potraviny ani potraviny obsahujúce ocot, ako sú nakladané uhorky, horčica a podobne.
- Nepúšťajte spotrebič dlhšie ako 30 minút, pokiaľ zároveň negrilujete jedlo na lávovom kameni.

TERMOSTAT

Ak termostat otočíte úplne doprava, vykurovacie teleso bude väčšinu času zapnuté. Akonáhle otočíte termostat doľava, vykurovacie teleso sa počas grilovania vypne častejšie.

Keď dokončíte prípravu jedla, nastavte termostat na najnižšiu úroveň a odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky.

PREVÁDZKA

- Umiestnite lávový kameň a mriežku na gril tak, aby drážka v lávovom kameni siahala do nohy pod uhlom pripevnenia. Grilová doska s nepriľnavým povrchom má malé rebrá, ktoré musia tiež vyčnievať pred nohy.
- Zasuňte zástrčku napájacieho kábla do zásuvky a posuňte termostat do úplne pravej polohy. Nechajte gril predhriať asi 10 minút, aby dosiahol požadovanú teplotu.
- Ak plánujete grilovať jedlo, položte ho na lávový kameň a grilovaciu platňu.
- Vložte raclette syr do formiek a zasuňte ho do spotrebiča pod vykurovacím telesom. Počkaj, kým sa syr roztopí.
- Upozornenie: Nedávajte do spotrebiča prázdne panvice, keď je zapnutý.
- Keď dovaríte, posuňte termostat do extrémnej polohy naľavo a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

PRÍPRAVA SYRA NA RACLETTE

Na osobu nakrájajte približne 200-300 g syra na plátky hrubé asi 3-5 mm a vložte ich do formiek.

Obzvlášť vhodné sú tieto druhy syra: Raclette, Tilsiter, Appenzeller. Syr sa pod vplyvom tepla rýchlo roztopí.

PRAKTICKÉ INŠTRUKCIE

- Nechajte mrazené jedlo rozmraziť pred grilovaním.
- Pri manipulácii s panvicami a grilovacou platňou nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškodili povrch grilových doplnkov.
- Ak grilujete veľké množstvo jedál, odporúčame v prípade potreby dôkladne odkvapiť tuk.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zástrčku zo zásuvky a nechajte spotrebič vychladnúť pred čistením.
- Z bezpečnostných dôvodov nesmie byť spotrebič v priamom kontakte s vodou ani ponorený do vody.
- Nepoužívajte ostré alebo hrubé čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškriabať povrch spotrebiča!
- Stačí utrieť gril vlhkou handričkou.
- Odstráňte grilovú dosku s nepriľnavým povrchom zo spotrebiča a umyte ju horúcou vodou s pridaním pracieho prostriedku. Potom ju opatrne vysušte.
- Odstráňte vychladený lávový kameň a umyte ho pod tečúcou vodou bez pridania pracieho prostriedku a utrite ho špongiou. Potom dosku vysušte látkou. Neponárajte lávový kameň do vody.
- Umývajte panvice v horúcej vode s pridaním pracieho prostriedku a potom ich utrite handričkou.

NÁHRADNÉ DIELY A PRÍSLUŠENSTVO

Náhradné diely a príslušenstvo je možné objednať priamo cez zákaznícky servis dovozcu priamo od výrobcu.

LIKVIDÁCIA



Verejné zberné miesta odpadu sú určené na likvidáciu starých elektrických spotrebičov.