

BAMBA

IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT
PRO

Sušič vlasov



cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Časti a zloženie	54
2.	Pred použitím 54 54
3. Fungovanie	
4. Čistenie a údržba	56
5. Technické špecifikácie	56
6. Recyklácia elektrických spotrebičov	57
7. Záruka a technický servis	57

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Uistite sa, že napätie v elektrickej sieti zodpovedá hodnote uvedenej na štítku výrobku a že zásuvka je riadne uzemnená.
- Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
- Kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja neponárajte do vody ani do inej tekutiny. Elektrické spoje nevystavujte vode. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
- Prístroj pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho z bezpečnostných dôvodov vymeniť autorizovaný technický servis Cecotec.
- Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstup alebo výstup vzduchu. Ak sa zablokujú, prístroj aktivuje ochranu proti prehriatiu.
- Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.
- Prístroj okamžite odpojte v nasledujúcich prípadoch:
 - Nesprávna funkcia.
 - Potreba vyčistenia.
 - Po použití.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín a nevystavujte ho vode.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte difúzor dlhodobo pri maximálnej teplote.

IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT PRO



- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nedovoľte, aby sa cez zadnú mriežku alebo výstupy vzduchu dostali dovnútra kovové predmety.
- Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Prístroj by nemali používať deti mladšie ako 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod nepretržitým dohľadom.
- Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým a/alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí, len ak sú pod dohľadom alebo boli poučené o používaní prístroja, vedia ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.
- Nedovoľte deťom, aby sa s prístrojom hrali. Ak sa prístroj používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi, je nevyhnutný stály dohľad.

1. ČASTI A ZLOŽENIE

Obr. 1

1. Okrúhly koncentrátor
2. Výstup vzduchu
3. Mriežka
4. Vstup vzduchu
5. Rukoväť
6. Vypínač zapnutia
7. Tlačidlo programu
8. Volič stupňov
9. Napájací kábel
10. Plochý koncentrátor
11. Profesionálny koncentrátor
12. Difuzér

2. PRED POUŽITÍM

Vyberte prístroj z krabice a odstráňte všetky obaly.

Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti a diely a či sú v dobrom stave. Ak spozorujete akékoľvek viditeľné poškodenie, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.

3. PREVÁDZKA

- Umyte si vlasy a použite kondicionér.
- Prebytočnú vodu a vlhkosť osušte uterákom a vlasy rozčešte.
- Uistite sa, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na výrobnom štítku a že je zástrčka uzemnená. Pripojte spotrebič do zásuvky.
- Pri prvom použití môže zariadenie mierne zapáchať ako spálené. Je to úplne bežné a znamená to, že systém funguje správne.
- Produkt je vybavený ďalším odnímateľným koncentrátorom.

Poznámka:

Koncentrátor/difuzér nasadzujte iba vtedy, keď je spotrebič vypnutý. Počas prevádzky ho nenasadzujte ani neodnímajte, aby ste predišli popáleniu.

- Počas používania držte vlasy aspoň 10 cm od vstupu vzduchu, aby sa nezachytili. IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT PRO ČEŠTINA

- Aby ste predišli spáleniu vlasov, držte ich vo vzdialenosti viac ako 3 cm od výstupu vzduchu. Obr. 2
- Stlačením tlačidla režimu zvolíte alternatívny teplotný cyklus; kontrolka bude striedať modrú a oranžovú farbu.
- Sušič si pamätá naposledy použitý režim, takže ak ste pred vypnutím naposledy použili studený vzduch, po opätovnom zapnutí bude pracovať v režime studeného vzduchu.
- Stlačením tlačidla režimu môžete vybrať režim studeného alebo horúceho vzduchu. Režim horúceho vzduchu má 3 úrovne intenzity. Režimy zmeníte jednoducho stlačením tlačidla režimu – vždy sa prepínajú v rovnakom poradí. Ak je napríklad fén zapnutý na úrovni ohrevu 3 a chcete zmeniť režim:
 1. Opätovným stlačením tlačidla režimu zvolte režim studeného vzduchu.
 2. Jedným stlačením voliča úrovne vyberte úroveň 1.
 3. Druhým stlačením voliča úrovne vyberte úroveň 2.
 4. Tretím stlačením voliča úrovne vyberte úroveň 3.
- Ak sú vlasy ešte mokré, môžete zvoliť maximálny výkon.
- Ak sú vlasy suché alebo sa ľahko poškodia, odporúčame nižší výkon.
- Vlasy sušte rovnomerne, aby ste predišli ich poškodeniu.
- Po skončení používania zariadenie odpojte zo siete.
- Pred čistením a odložením nechajte prístroj úplne vychladnúť.

Koncentrátory:

Koncentrátor alebo nadstavec s plochou tryskou umožňuje, aby vzduch zo sušiča vychádzal silnejšie, sústredenejšie a presnejšie. Tento nadstavec použite, ak chcete dosiahnuť hladší a dokonalejší výsledok a vlasy lepšie tvarovať – umožní vám pracovať presnejšie a jednoduchšie.

- Okrúhly koncentrátor: na prirodzene rovné vlasy.
- Plochý koncentrátor: na dokonale rovné vlasy.
- Profesionálny koncentrátor: na profesionálnu úpravu.

Difuzér

- Difuzér je určený na sušenie rovných aj vlnitých vlasov.
- Tento nadstavec môžete použiť na zväčšenie objemu vlasov aj na zvýraznenie kučier.
- Počas používania držte sušič vo zvislej polohe.
- Ak chcete objem od korenkov, zasuňte výstupky difuzéra medzi vlasy a keď sa dotknú pokožky hlavy, opakovane pohybujte prístrojom krúživými pohybmi, aby sa teplo rovnomerne rozložilo. IONICARE 6000 ROCKSTAR SOFT PRO 55

Upozornenie:

Zariadenie sa pri prehriatí automaticky vypne. Ak k tomu dôjde, odpojte ho zo siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Postupujte podľa pokynov v časti čistenie a údržba a potom ho znova zapnite. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oficiálny technický asistenčný servis spoločnosti Cecotec.

Upozornenie:

Lak obsahuje horľavé látky, nepoužívajte ho počas používania zariadenia.

- Po skončení ho vypnite stlačením vypínača. Keď vychladne, vytiahnite ho zo zásuvky a odložte.

Funkcia automatického čistenia

1. Fén zapnite a vypnite.
2. Stlačte tlačidlo rýchlosti približne na 7 sekúnd.
3. Ventilátor zmení smer a vzduch bude vychádzať cez zadný filter, aby sa vyčistil. Po dokončení samočistenia sa vypne.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte prístroj od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie vonkajšej časti prístroja použite jemnú navlhčenú handričku.
- Nikdy ho neponárajte do vody ani do iných tekutín.
- Na čistenie tohto prístroja nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani ho inak nepoškodzuje.
- Odstráňte koncentrátor vzduchu, pomocou vatovej tyčinky odstráňte nečistoty z výstupu vzduchu a utrite ho handričkou.

Obr. 3.

- Otočte mriežku nasávania vzduchu proti smeru hodinových ručičiek; na odstránenie nahromadených častíc v nasávaní použite vatovú tyčinku alebo zubnú kefku.
- Po vyčistení naskrutkujte mriežku prívodu vzduchu v smere hodinových ručičiek. Obr. 4.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba Ionicare 6000 RockStar Soft Pro

Referencia produktu: 04297

Výkon: 1200 W

Napätie a frekvencia: 220–240 V, 50/60 Hz

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné odovzdať na samostatnú likvidáciu, aby sa zabezpečila čo najlepšia recyklácia a opätovné využitie materiálov, a tým sa znížil vplyv na životné prostredie.

Symbol prečiarknutého kontajnera upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Podrobné informácie o najvhodnejšom postupe pri odovzdaní elektrospotrebiča a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu zakúpenia, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe a výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane, v súlade s pokynmi uvedenými v tomto návode na použitie.

Záruka sa nevzťahuje na:


Ak sa výrobok používal nad rámec svojej kapacity alebo určenia, bol nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny alebo inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie zavinené používateľom.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Ak bola porucha spôsobená bežným používaním a opotrebením súčiastok.

Záručný servis pokrýva všetky výrobné vady počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou, s výnimkou spotrebných dielov. V prípade nesprávneho zaobchádzania zo strany používateľa nenesie záručný servis zodpovednosť za opravu.

Ak zistíte akýkoľvek problém so zariadením alebo máte otázky, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.





Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr. 4

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S.L. C/
de la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia (España)

IC01210126