



ODVLHČOVAČ

DRY NATURE 
DRY NATURE 



NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím odvlhčovače nebo prováděním údržby si pečlivě přečtete pokyny. Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny; Nedodržení pokynů může vést k nehodám a/nebo poškození. Uchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití.




Jednotka obsahuje hořlavý plyn R290.



Před instalací a použitím jednotky si přečtěte pokyny.



Před instalací jednotky si přečtěte instalační příručku.



V případě jakýchkoli oprav vždy kontaktujte servisní středisko a přísně dodržujte obsah servisního návodu.

CHLADIVO R290

- Aby mohla klimatizace plnit své funkce, má uvnitř chladicí okruh, ve kterém cirkuluje chladivo šetrné k životnímu prostředí: R290 = GWP (potenciál globálního oteplování: 3)
- Jedná se o hořlavé chladivo bez zápachu s vynikajícími termodynamickými vlastnostmi, které vedou k vysoké energetické účinnosti.

Pozornost:


Vzhledem k hořlavosti tohoto chladiva se doporučuje přísně dodržovat bezpečnostní pokyny v tomto návodu.

Nepoužívejte k urychlení procesu odmrazování nebo k čištění jiné než doporučené prostředky. Při opravách přísně dodržujte pouze pokyny výrobce: vždy kontaktujte autorizované servisní středisko.

Jakékoli opravy provedené nekvalifikovaným personálem mohou být nebezpečné. Spotřebič by měl být skladován v místnosti bez zdrojů nepřetržitého provozu. (například: otevřený oheň, fungující plynový spotřebič nebo fungující elektrický ohřívač). Jednotku nepropichujte ani nespalujte.

Spotřebič musí být instalován, používán a skladován v místnosti s podlahovou plochou větší než 4 m².

Spotřebič obsahuje hořlavý plyn R290. Upozornění: Chladiva nemají žádný zápach.



OBECNÉ PROVOZNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- **Tento spotřebič je velmi účinný odvlhčovač, určený pouze pro domácí použití!**
- Neumísťujte jednotku do blízkosti zařízení generujících teplo nebo do blízkosti nebezpečných a/nebo hořlavých materiálů.
- Tento odvlhčovač používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poruchu.
- Jednotka by měla být vždy umístěna ve svislé poloze, protože obsahuje chladivo.
- Po otevření jednotku umístěte do svislé polohy, aby se chladivo stabilizovalo, a před použitím počkejte dvě hodiny.
- Ujistěte se, že typ napájecího zdroje odpovídá požadovanému napětí (220 - 240V/50Hz).
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo jsou poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu určenou k provádění uživatelem nesmí provádět děti bez dozoru.
- Ujistěte se, že je zástrčka bezpečně zasunuta. Nepoužívejte vícenásobnou zástrčku. Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama. Ujistěte se, že je zástrčka čistá.
- Děti ve věku od 3 do 8 let by měly mít povoleno zapínat / vypínat spotřebič pouze za předpokladu, že byl umístěn do normální provozní polohy, že jim byly poskytnuty pokyny, jak spotřebič používat bezpečným způsobem, a že jsou chápány nebezpečí.
- Děti ve věku od 3 do 8 let nesmí mít možnost spotřebič zapojit, upravit provoz nebo jej čistit či udržovat.

- **Vypněte síťové napájení, když jej nepoužíváte nebo když se nečistí. Zasunutá zástrčka může způsobit úraz elektrickým proudem nebo nehodu.**
- Chcete-li spotřebič odpojit, přepněte vypínač do polohy OFF a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vytáhněte pouze zástrčku. Netahejte za kabel.
- Neohýbejte, netahejte, nekrutěte ani nevytahujte kabel násilím. **Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený a/nebo pokud je poškozený kabel nebo zástrčka: může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.** Pokud je napájecí kabel poškozen, bude nutné jej vyměnit v servisním středisku.
- **Na spotřebič nepokládejte těžké předměty.**
- Abyste zabránili rozlití vody, před přemístěním spotřebiče vyprázdněte nádržku na vodu.
- Nenaklánějte jej na bok ani neotáčejte odvlhčovač vzhůru nohama, protože unikající voda může poškodit spotřebič.
- **Nepoužívejte spotřebič na nestabilních nebo šikmých površích: únik vody může způsobit poruchu nebo abnormální vibrace, což má za následek hluk.**
- Odvlhčovač by měl být umístěn v **minimální vzdálenosti 50 cm** od stěny nebo jiné překážky, aby se teplo správně odvádělo.
- Uvedení jednotky do provozu uvnitř nábytku může způsobit požár.
- **Zavřete všechna otevřená okna, abyste dosáhli nejvyšší možné účinnosti vysoušení vzduchu.**
- Nevkládejte předměty ani jehly do mřížky sání vzduchu.
- **Žádným způsobem nezakrývejte mřížku výstupu a přívodu vzduchu.**

POZORNOST!


Pokud dojde k abnormalitě, vypněte spotřebič a okamžitě vytáhněte zástrčku. Tento výrobek volně nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. V případě poruchy kontaktujte přímo servisní středisko.

- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádný jiný prvek spotřebiče do vody nebo jiné tekutiny.
- Nevystavujte odvlhčovač přímo slunečnímu záření.


- Udržujte spotřebič mimo zdroje tepla, které by mohly způsobit deformaci plastů.
- Kolem spotřebiče nepoužívejte insekticidy, oleje ani barvy ve spreji; Mohlo by dojít k poškození plastu nebo požáru.
- **Udržujte hořlavé plyny nebo oleje mimo dosah spotřebiče!**
- **Během provozu se spotřebičem nepřemísťujte: mohlo by dojít k úniku vody nebo poruše.**
- V případě rušení jiných elektrických spotřebičů umístěte oba výrobky do minimální vzdálenosti 70 cm.

POPIS DÍLŮ

ČELNÍ POHLED



POHLED ZE ZADU




1. Ovládací panel
2. Klapka výstupu vzduchu
3. Vícesměrná kolečka
4. Jerry může
5. Prachový filtr
6. Napájecí kabel
7. Otvor pro nepřetržitý odvod
8. Trubka pro kontinuální odvodnění


OPERACE A KONTROLY PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

Zkontrolujte, zda jsou plovák a sběrná nádrž kondenzátu správně umístěny

1. Vytáhněte nádrž oběma rukama a zkontrolujte polohu plováku (1).



2. Pro zajištění provozní účinnosti odvlhčovače musí být udržovány následující prostory.



NÁVOD K POUŽITÍ

UVEDENÍ ODVLHČOVAČE DO PROVOZU

Umístěte výrobek na rovný, stabilní, žáruvzdorný povrch v minimální vzdálenosti 1 metr od hořlavých povrchů nebo povrchů citlivých na teplo a 50 cm od stěn nebo jiných předmětů.

Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu ve správné poloze.

Zapojte napájecí kabel do vhodné elektrické zásuvky (220-240V/50 Hz). Zapněte jednotku pomocí tlačítka POWER umístěného na ovládacím panelu.

Odvlhčovač může správně fungovat při okolní teplotě **+ 7 °C až + 35 °C**. Když odvlhčovač pracuje při nízké okolní teplotě, na povrchu výparníku se může hromadit led, což může snížit účinnost odvlhčovače.

Když k tomu dojde, odvlhčovač přejde do režimu odmrazování. Kompresor se zastaví, ale ventilátor běží dál. Proces odmrazování může trvat několik minut, během kterých je funkce odvlhčování přerušena: nepřerušujte odmrazování a neodpojujte napájení.

Doporučuje se nepoužívat odvlhčovač, pokud je okolní teplota nižší než 7 °C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ

Odvlhčovač zahájí provoz při odvlhčování pouze v případě, že nastavená úroveň vlhkosti je nižší než v místnosti, a bude pracovat, dokud nebude dosaženo zvolené úrovně vlhkosti nebo nepřetržitě, **s výjimkou jakýchkoli přerušení v důsledku plnění nádrže**. V takovém případě vyprázdněte nádrž a přemístěte ji správně: odvlhčovač začne znovu pracovat.

POZORNOST:

Po každém přerušení provozu musí uplynout nejméně 3 minuty, než se odvlhčovač znovu spustí - toto zpoždění spuštění chrání kompresor před poškozením.

Pokud se odvlhčovač nespustí nebo se bezdůvodně zastaví **po dodržení pokynů k použití odvlhčovače**, zkontrolujte, zda jsou zástrčka a napájecí kabel v dobrém stavu. Jakmile to uděláte, počkejte 10 minut a poté odvlhčovač restartujte. Pokud se odvlhčovač nespustí ani po 10 minutách nebo pokud je poškozen kabel nebo zástrčka, vypněte odvlhčovač a kontaktujte servisní středisko.

POZORNOST:

Když je odvlhčovač v chodu, kompresor produkuje teplo a odvlhčovač vypouští teplý vzduch do místnosti. Okolní teplota pak bude mít tendenci stoupat. To je normální stav.

AUTOMATICKÉ ODMRAZOVÁNÍ: Odvlhčovač může správně fungovat při okolní teplotě mezi + 7 °C a + 35 °C.

Když odvlhčovač pracuje při nízké okolní teplotě, na povrchu výparníku se může hromadit led, což může snížit účinnost odvlhčovače. Když je okolní teplota mezi 7 a 12 °C, spotřebič se zastaví a každých 30 minut provede krátké odmrazovací cykly; když je okolní teplota mezi 12 a 20 °C, spotřebič se zastaví a každých 45 minut spustí krátké odmrazovací cykly.

Když k tomu dojde, odvlhčovač přejde do režimu odmrazování. Kompresor se zastaví, ale ventilátor běží dál. Doporučuje se nepoužívat odvlhčovač, pokud je okolní teplota nižší než 7 °C.

PAMĚŤOVÁ FUNKCE: odvlhčovač se automaticky restartuje po výpadku proudu při zachování posledního nastavení.

VYPNUTÍ ODVLHČOVAČE

Chcete-li odvlhčovač vypnout, stiskněte tlačítko POWER. Dojde k přerušení napájení a odvlhčovač přestane fungovat. Pokud jej nebudete nějakou dobu používat, odpojte jej ze zásuvky.


ODVOD KONDENZÁTU – PLNĚNÍ VNITŘNÍ NÁDRŽE

Voda extrahovaná ze vzduchu může být shromažďována ve speciální nádrži v zadní části.

Když je nádrž plná, není vložena nebo není vložena správně, rozsvítí se alarmová LED dioda FULL a vydá pípnutí, které se opakuje po dobu 15 sekund, na jehož konci se jednotka vypne.

Vypněte spotřebič stisknutím tlačítka POWER a počkejte několik sekund.

1. Opatrně vytáhněte nádrž oběma rukama ve směru šipky.
2. Vyprázdněte nádrž.
3. Vyměňte kanistr ve směru šipky.




Pozn.


Vypouštěcí hadici nepoužívejte, pokud chcete shromažďovat kondenzát v nádrži, jinak může z hadice vytékat voda.

KONTINUÁLNÍ ODVOD KONDENZÁTU


Vodu lze kontinuálně vypouštět pomocí PVC hadičky, která je dodávána s výrobkem. Před připojením hadice spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku.



Vyjměte nádrž a bezpečně připojte hadici k přípojkce pro nepřetržitý odvod kondenzátu podle níže uvedených pokynů. Výška vypouštěcí hadice nesmí být vyšší než výška otvoru: neblokujte výstup vypouštěcí hadice.



OVLÁDACÍ PANEL



LED TLAČÍTKA a INDIKÁTORY

(1) PULZANTNÍ SÍLA

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete a vypnete odvlhčovač.

(2) TLAČÍTKO MODE

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte požadovanou úroveň vlhkosti v místnosti. Jednotky lze nastavit od 40 % do 80 % v krocích po 5 %.

Když je úroveň vlhkosti v místnosti o 3 % nižší než nastavená, kompresor se zastaví, zatímco ventilace pokračuje, aby byla zajištěna správná funkce senzoru vlhkosti. Když je vlhkost v místnosti vyšší než 3 % nastavené vlhkosti, odvlhčovač obnoví svůj normální provoz.

(3) PULZANTE VYSOKÁ/NÍZKÁ

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte rychlost ventilátoru, buď vysokou, nebo nízkou.

(4) ZOBRAZENÍ TEPLOTY/ČASOVAČE

Během normálního provozu zobrazuje displej teploty/časovače teplotu v místnosti. Na tomto displeji je zobrazeno nastavení časovače, viz krok 6.

(5) ZOBRAZENÍ VLHKOSTI

Při normálním provozu tento displej indikuje úroveň vlhkosti v místnosti. Na tomto displeji se zobrazí požadované nastavení vlhkosti (krok 2).

Pokud je vlhkost v místnosti nižší než 35 %, na displeji se zobrazí 35. Pokud je vlhkost v místnosti vyšší než 95 %, na displeji se zobrazí 95.

(6) PULZUJÍCÍ HODINY

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte časovače zapnutí/vypnutí. Když je spotřebič vypnutý, nastavte dobu, po které chcete jednotku zapnout, v intervalech 1 hodina až 24 hodin.

Pro nastavení časovače vypnutí stiskněte toto tlačítko pro nastavení doby, po které se má jednotka vypnout, když je jednotka v chodu, v intervalech 1 hodina až 24 hodin.

(7) LED PLNÁ NÁDRŽ

Když je nádrž plná nebo není správně umístěna, jednotka vydává zvuk asi 15 palců: poté se rozsvítí Full LED a jednotka přestane fungovat. LED dioda zhasne po řádném vyprázdnění a/nebo výměně nádoby.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ÚDRŽBA VNĚJŠÍHO POVRCHU ODVLHČOVAČE

⚠ Pozornost


Před čištěním odvlhčovače vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo poruše.

⚠ Pozornost

Nenamáčejte ani neponořujte odvlhčovač do vody, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Použijte reklamnuamp, měkký hadřík k čištění vnějšího povrchu odvlhčovače.

Nepoužívejte rozpouštědla, benzín, xylen, mastek a štětce, protože by mohly poškodit povrch nebo barvu pouzdra.




ČIŠTĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Doporučuje se vyjmout nádrž jednou za několik týdnů, aby se zabránilo tvorbě plísní a bakterií. Naplňte nádržku na vodu čistou vodou a malým množstvím saponátu, vyprázdněte ji a vypláchněte.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHOVÉHO FILTRU

POZORNOST!

Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky.



Funkcí filtru je filtrovat prach nebo nečistoty ve vzduchu.

Pokud je filtr ucpán prachem, spotřeba elektrické energie bude vyšší než obvykle.

Pokyny k čištění:

1. Chcete-li filtr vyjmout, odepněte zadní mřížku a poté filtr jemně vytáhněte.

Vyčistěte filtr omytím vlažnou mýdlovou vodou. NEPOUŽÍVEJTE ALKOHOL, BENZEN ANI JINÉ AGRESIVNÍ PRODUKTY.

Nechte filtr přirozeně vyschnout a poté jej vložte zpět do svého pouzdra.

2. Znovu vložte filtr.

3. Vyměňte kanystr.

Nepoužívejte odvlhčovač bez filtru, protože prach může ovlivnit účinnost výparníku a vést k vyšší spotřebě energie.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Odvlhčovač nefunguje. Nemůžete provádět úpravy. Nevyzařuje vzduch	Teplota je vyšší než 35 °C nebo nižší než 7 °C. Vnitřní nádrž je plná. Kanystr není umístěn správně. Zástrčka není správně připojena. Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyprázdnění nádrží Umístěte nádrž správně. Připojte zástrčku. Vyčistěte vzduchový filtr.
Během provozu se náhle zvyšuje hluk	Kompresor byl právě spuštěn. Vyskytl se problém s napájením. Jednotka je umístěna na nerovném povrchu. Vzduchový filtr je znečištěný.	Umístěte jednotku na hladký a stabilní povrch. Vyčistěte vzduchový filtr.
Snížený účinek odvlhčování	Okolní teplota je příliš nízká. Filtr je plný prachu. Dveře a okna jsou otevřené. Vstup a výstup vzduchu jsou zablokovány. Pokud jednotka pracuje při teplotě mezi 7 a 15 °C, jednotka se zastaví kvůli automatickému odmrazování. Kompresor se na krátkou dobu zastaví. Po odmrazení se jednotka vrátí do normálního provozu.	Vyčistěte filtr. Zavřete dveře a okna. Odstraňte předměty, které blokují vstup a výstup vzduchu.

Při odjezdu může vzduch zapáchat zatuchlinou	V důsledku teplotního rozdílu výměníku tepla může mít vzduch Zvláštní zápach na začátku.	
V nádrži je voda i v případě, že je potrubí použito pro nepřetržitý odvod kondenzátu	Zkontrolujte odtokové přípojky. Vypouštěcí hadice není správně připojena.	Připojte hadici správně. Vyjměte vypouštěcí hadici a vyměňte ji.
Kontrolka napájení se nerozsvítí, když je připojeno napájení	Není k dispozici napájení nebo není zástrčka správně zasunuta.	Zkontrolujte napájení. Zkontrolujte, zda elektrický obvod a zástrčka nejsou poškozeny. Zkontrolujte, zda kabel není poškozený.
Odvlhčovač přestane během procesu odvlhčování fungovat.	Teplota v místnosti je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Odvlhčovač se automaticky zapne, když se teplota v místnosti vrátí do odpovídajícího provozu.
Vlhkost místnosti se nesnižuje.	Místnost je pro kapacitu spotřebiče příliš velká. Dveře a okna místnosti nejsou zavřené. Jednotka pracuje s petrolejovými kamny, která uvolňují páru.	
V nádrži je voda.	Přestože byla každá jednotka před opuštěním továrny testována, voda zůstává ve výparníku a proudí do vodní nádrže.	
LED indikující plnou nádrž na vodu svítí.	Kontrolka LED Full LED se rozsvítí a upozorní vás, že nádržka na vodu je plná.	

SUCHÁ PŘÍRODA 11

Jednotka obsahuje R290, zemní plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 3 - Kg. 0,045 = 0,000135 Tun CO2 ekvivalent. Nerozptylujte R290 do životního prostředí.

SUCHÁ PŘÍRODA 13

Jednotka obsahuje R290, zemní plyn s potenciálem globálního oteplování (GWP) = 3 - Kg. 0,050 = 0,000115 tun ekvivalentu CO2. Nerozptylujte R290 do životního prostředí.

**INFORMACE PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU podle čl. 26 Legislativní nařízení 14/03/14, č. 49
"PROVÁDĚNÍ EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/19/EU O ODPADECH Z ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ"**



Na konci své životnosti nesmí být tento spotřebič likvidován spolu s domovním odpadem. Připomínáme důležitou úlohu spotřebitele při přispívání k opětovnému použití, recyklaci a dalším formám využití tohoto odpadu.

Spotřebič musí být při nákupu nového spotřebiče ekvivalentního typu doručen samostatně na určená obecní sběrná místa nebo bezplatně prodejcům.

U výrobků s vnější velikostí menší než 25 cm musí tuto službu bezplatného sběru odpadu poskytovat velcí prodejci (prodejní plocha minimálně 400 m2), a to i v případě, že není zakoupeno žádné ekvivalentní vybavení. Oddělená likvidace elektrických a elektronických zařízení zabraňuje možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví vyplývajícím z nesprávné likvidace a umožňuje využití a recyklaci materiálů, ze kterých se skládá, s výraznými úsporami energie a zdrojů.

Pro zdůraznění povinnosti likvidovat toto zařízení odděleně je na výrobku uveden symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách.



improve your life

www.argoclima.com