

cecotec

BAMBA IONICARE HARMONY

Sušiče vlasov AC



BAMBA

Návod na použitie

OBSAH

1. Diely a súčasti 57
2. Pred použitím 57
3. Prevádzka 58
4. Čistenie a údržba 58
5. Technické špecifikácie 58
6. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 59
7. Záruka a technický servis 59
8. Autorské práva 59

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny. Uchovejte tento návod pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

- Ujistěte se, že napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na typovém štítku produktu a že zástrčka je uzemněná.
- Tento spotřebič je určen pouze pro domácí použití a je vyloučen z použití v barech, restauracích, farmách, hotelech, motelech a kancelářích.
- Pokud chcete zařízení používat v koupelně, měli byste jej po použití vytáhnout ze zásuvky, protože blízkost vody představuje riziko, i když je zařízení vypnuté.
- Jako dodatečná ochrana se doporučuje, aby byl v elektrickém obvodu napájejícím koupelnu instalován proudový chránič se jmenovitým provozním poruchovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Doporučujeme vám požádat o radu instalačního technika.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jim byl poskytnut náležitý dohled nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí související nebezpečí. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a údržbu, které má provádět uživatel, nesmí provádět děti bez dozoru.
-  Tato ikona znamená, že toto zařízení by se nemělo používat ve vaně, sprše nebo nádrži naplněné vodou.
- **VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob, které obsahují vodu.
- Neponořujte kabel, zástrčku ani žádnou jinou část produktu do vody nebo jiné kapaliny a nevystavujte elektrické spoje

vo vode. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím výrobku sa uistite, že máte ruky úplne suché.

- Pravidelne kontrolujte napájací kábel, či nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť autorizované servisné stredisko Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Hneď po použití zariadenie vypnite a vytiahnite zo zásuvky.
- Zariadenie okamžite odpojte od elektrickej siete v týchto prípadoch: pri neštandardnej prevádzke, pri potrebe čistenia a/alebo po použití.
- Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, nevkladajte do vstupu vzduchu kovové predmety.
- Nenamotávajújte kábel okolo prístroja.
- Vyhňte sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Nenechávajújte prístroj položený na žiadnom povrchu, keď je zapnutý.
- Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní, prírodných predĺžených vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Vstup vzduchu slúži na vetranie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani neblokujte, inak môže dôjsť k prehriatiu.
- Do vstupu vzduchu nič nevkladajte.

Upozornenie

- Spotrebič sa pri prehriatí automaticky zastaví. Ak k tomu dôjde, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že mriežku nasávania vzduchu neupchávajú žmolky, vlasy ani iné predmety.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Koncentračná tryska (2 ks) 57
2. Tlačidlo studeného vzduchu
3. Prepínač rýchlosti
4. Prepínač teploty
5. Závesný krúžok
6. Hlavné telo
7. Odnímateľná mriežka nasávania vzduchu
8. Rukoväť
9. Napájací kábel
10. Difuzér

Obr. 2

Prepínač rýchlosti.

0. Vypnuté

 Nízka rýchlosť

 Vysoká rýchlosť

Prepínač teploty

- I. Studený vzduch
- II. Teplý vzduch
- III. Horúci vzduch

Poznámka

Ilustrácie v tejto príručke sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale, ktorý ho chráni počas prepravy. Vyberte zariadenie z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Pôvodnú krabicu a ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby sa zariadenie nepoškodilo, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v dobrom stave. Ak niečo chýba alebo je poškodené, okamžite kontaktujte oficiálny servis Cecotec. BAMBA IONICARE HARMONY

ČEŠTINA

Obsah balenia

- Bamba IoniCare Harmony
- 2 koncentračné trysky
- Difúzer
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Umyte si vlasy a použite kondicionér.
2. Prebytočnú vodu a vlhkosť vysušte uterákom a vlasy rozčešte.
3. Nasaďte požadované príslušenstvo (koncentrátor alebo difúzer) na prednú časť fénu.
4. Pripojte prístroj k elektrickému napájaniu. Pred zapojením spotrebiča do sieťovej zásuvky sa uistite, že je volič rýchlosti vždy v polohe vypnuté.
5. Zvoľte požadovanú úroveň teploty.
6. Zvoľte požadovanú rýchlosť prúdenia vzduchu.
7. Po skončení používania prístroj vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť.
- Na čistenie vstupov a výstupov vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti vstupov a výstupov vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby ste ich nepoškodili.
- Zariadenie neponárajte do vody ani do inej kvapaliny a počas čistenia ho nevystavujte vode či tekutinám.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani drsné pomôcky, ktoré by mohli výrobok poškodiť.
- Vonkajšiu mriežku, ktorá chráni vstup vzduchu, môžete zložiť a vyčistiť vatovou tyčinkou alebo jemnou handričkou. Postup:
 1. Otáčajte vonkajšou mriežkou proti smeru hodinových ručičiek, kým sa neodomkne.
 2. Potiahnutím mriežky smerom k sebe oddelíte obe časti.
 3. Pri opätovnom nasadení postupujte opačne.

5. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Referenčné číslo produktu: 04409

Produkt: Bamba IoniCare Harmony

Príkon: 2200 – 2600 W

Napätie a frekvencia: 220 – 240 V~, 50 – 60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

6. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte batérie/akumulátory a odneste ich na zberné miesto určené miestnymi úradmi.

Podrobné informácie o správnej likvidácii elektrických a elektronických zariadení a/alebo batérií získate na miestnych úradoch. Dodržiavaním uvedených pokynov prispějete k ochrane životného prostredia.

7. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS


Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akýkoľvek nesúlad, ktorý existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi.

Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál.

Ak zaznamenáte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú podporu spoločnosti Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

8. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tejto príručke sú majetkom spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už sčasti alebo vcelku, reprodukovat', ukladať do systému na vyhľadávanie, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr. 1



Obr. 2

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L. Av.
Reyes Católicos, 60 46910,
Alfafar (Valencia), Španielsko

RP01230821