






4




5




6




7



8




9



EN Nastavte výšku nožiček spotřebiče, abyste zajistili optimální stabilitu a zabránili vibracím.

la

10



Jakmile je zařízení umístěno, napněte pás, abyste stabilizovali sloupec. Pravidelně kontrolujte, zda je řemen napnutý a sestava stabilní.

11

