


cecotec

CERAMICARE UNIQUE TRIANGLE

Air brush



Návod k použití

OBSAH

1. Diely a súčasti 99
2. Pred použitím 99
3. Prevádzka 100
4. Čistenie a údržba 101
5. Riešenie problémov 101
6. Technické špecifikácie 102
7. Recyklácia elektrických a elektronických zariadení 102
8. Záruka a technický servis 103
9. Autorské práva 103

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím výrobku si pozorne prečítajte nasledujúce pokyny. Tento návod si odložte na budúce použitie alebo pre ďalších používateľov.

- Pri používaní výrobku dôsledne dodržiavajte tieto bezpečnostné pokyny.
- Skontrolujte, či sieťové napätie zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a či je zástrčka riadne uzemnená.

- Tento spotrebič je určený výhradne na domáce použitie a nesmie sa používať v baroch, reštauráciách, na farmách, v hoteloch, motelloch ani v kanceláriách.
- Ak sa zariadenie používa v kúpeľni, po použití ho vždy odpojte zo zásuvky, pretože blízkosť vody predstavuje riziko aj vtedy, keď je zariadenie vypojené.
- Ako doplnková ochrana sa odporúča, aby bol v elektrickom obvode napájajúcom kúpeľňu nainštalovaný prúdový chránič (RCD) s menovitým prevádzkovým rozdielovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Odporúčame poradiť sa s kvalifikovaným inštalatérom.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými

CERAMICCARE UNIQUE TRIANGLE 43

so zníženými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú súvisiacim rizikám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržbu, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú vykonávať deti bez dozoru.

-  Táto ikona znamená, že toto zariadenie sa nemá používať vo vani ani v sprche

alebo v nádobe naplnenej vodou.

- **UPOZORNENIE:** Nepoužívajte tento spotrebič v blízkosti vane, sprchy, umývadla ani iných nádob s vodou.
- Nepomárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť výrobku do vody či inej kvapaliny a chráňte elektrické kontakty pred vodou. Pred dotykom zástrčky alebo zapnutím spotrebiča sa uistite, že máte ruky úplne suché.

-  Tento symbol znamená: Pozor, horúci povrch.
- Pravidelne kontrolujte, či napájací kábel nie je viditeľne poškodený. Ak je kábel poškodený, musí ho vymeniť oficiálny servis spoločnosti Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
- Uistite sa, že výstupy vzduchu nie sú zablokované.
- Po použití zariadenie vypnite a ihneď ho odpojte od elektrickej siete.
- Zariadenie okamžite odpojte za nasledujúcich podmienok:
 - A Nezvyčajná prevádzka.
 - B Je potrebné ho vyčistiť.
 - C Po použití.
- Do prívodov vzduchu nevkladajte kovové predmety, aby nedošlo k úrazu

CERAMICARE

UNIQUE TRIANGLE 45

elektrickým prúdom.

- Neomotávajte kábel okolo zariadenia.
- Vyhnite sa kontaktu zariadenia s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
- Počas prevádzky nenechávajte zariadenie položené na žiadnom povrchu.
- Zariadenie nepoužívajte na česanie parochní, prírodných nadpájaných vlasov, umelých vlasov ani zvieracej srsti.
- Otvor na prívod vzduchu slúži na odvetrávanie spotrebiča. Nezakrývajte ho ani ho neblokujte, aby nedošlo k prehriatiu.
- Do otvoru na prívod vzduchu nič nekladajte.

1. DIELY A SÚČASTI

Obr. 1

1. Hlavica teplovzdušnej kefy
2. Rukoväť teplovzdušnej kefy
3. Prepínač režimu
4. Otočný kábel 360°

POZNÁMKA:

Ilustrácie v tomto návode sú len schematické a nemusia presne zodpovedať skutočnému výrobku.

2. PRED POUŽITÍM

- Tento spotrebič je zabalený v obale určenom na ochranu počas prepravy. Vyberte spotrebič z krabice a odstráňte všetok obalový materiál. Originálnu krabicu aj ďalšie obaly si môžete odložiť na bezpečné miesto, aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, ak ho budete v budúcnosti potrebovať prevážať. Ak sa rozhodnete pôvodný obal zlikvidovať, uistite sa, že všetky jeho časti správne vytriedite na recykláciu.
- Skontrolujte, či sú všetky diely a komponenty súčasťou balenia a či sú v bezchybnom stave. Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, okamžite kontaktujte Oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec. CERAMICCARE UNIQUE TRIANGLE 99

ČEŠTINA

Obsah balenia

- CeramicCare Unique Triangle
- Tento návod na použitie

3. PREVÁDZKA

1. Pred zapojením spotrebiča do zásuvky sa uistite, že napätie v sieti zodpovedá hodnote uvedenej na typovom štítku výrobku a že je zásuvka uzemnená. Potom prístroj pripojte k elektrickej sieti.
2. Nastavte volič režimu do požadovanej polohy (1, 2 alebo 3).
3. Prechádzajte kefou po vlhkých alebo suchých vlasoch od korienkov ku končekom, kým nedosiahnete požadovaný účes.

UPOZORNENIE: Počas používania nezakrývajte otvor na prívod vzduchu do spotrebiča.

4. Po skončení nastavte volič režimu do polohy vypnuté (0) a odpojte zariadenie od elektrickej siete.
5. Položte teplovzdušnú kefu na žiaruvzdorný povrch a nechajte ju vychladnúť. Odstráňte vlasy a prach a prístroj jemne očistite mäkkou handričkou.
6. Kefu odložte na suché miesto.

4. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Odpojte zariadenie od elektrickej siete a pred čistením ho nechajte úplne vychladnúť.
- Na čistenie povrchu výrobku použite jemnú, navlhčenú (nie mokrú) handričku. Otvor na prívod vzduchu čistite jemným štetcom alebo vatovou tyčinkou.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody ani do iných kvapalín.
- Na čistenie nepoužívajte špongie, prášky ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Napájací kábel nekrúťte, neohýbajte, nenaťahujte ani nepoškodzujte.
- Odstráňte nečistoty a vlasy, ktoré by mohli zariadenie upchať.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možné príčiny
Nefunguje správne	Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaniu. Overte, či je volič režimu nastavený v jednej z polôh zapnutia. Skontrolujte, či sa nevypol v dôsledku prehriatia. Otočte volič režimu do polohy 0, odpojte zariadenie a nechajte ho dostatočne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím skontrolujte, či nič neblokuje otvor na prívod vzduchu.

ČEŠTINA

6. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Výrobok: CeramicCare Unique Triangle

Referenčné číslo výrobku: 03503

Príkon: 1200 W

Napätie: 220–240 V~

Frekvencia: 50–60 Hz

Technické špecifikácie sa môžu z dôvodu zlepšovania kvality výrobku zmeniť aj bez predchádzajúceho upozornenia. Vyrobené v Číne | Navrhnuté v Španielsku

7. RECYKLÁCIA ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol znamená, že podľa platných predpisov sa výrobok a/alebo batérie musia zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu. Po

Po skončení životnosti tohto výrobku vyberte články/batérie/akumulátory a odovzdajte ich na zbernom mieste určenom miestnymi úradmi.

Podrobnejšie informácie o najvhodnejšom spôsobe likvidácie elektrických a elektronických zariadení a/alebo príslušných batérií vám poskytnú miestne úrady.


Dodržiavanie vyššie uvedených pokynov prispieva k ochrane životného prostredia.

8. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Spoločnosť Cecotec zodpovedá koncovému používateľovi alebo spotrebiteľovi za akúkoľvek nehodu, ktorá existuje v čase dodania výrobku, za podmienok a v lehotách stanovených platnými predpismi. Odporúča sa, aby opravy vykonával kvalifikovaný personál. Ak zistíte problém s výrobkom alebo máte akékoľvek otázky, kontaktujte oficiálnu technickú asistenčnú službu spoločnosti Cecotec na čísle +34 96 321 07 28.

9. AUTORSKÉ PRÁVA

Práva duševného vlastníctva k textom v tomto návode patria spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L. Všetky práva vyhradené. Obsah tejto publikácie sa nesmie, či už čiastočne alebo v celku, kopírovať, ukladať do systému na vyhľadávanie a obnovu, prenášať ani šíriť žiadnym spôsobom (elektronicky, mechanicky, fotokopírovaním, nahrávaním alebo iným podobným spôsobom) bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CECOTEC INNOVACIONES, S.L.



Obr./Img./Abb./Afb./ Rys. 1

www.cecotec.es

Cecotec Innovaciones S.L.
Av. Reyes Católicos, 60
46910, Alfafar (Valencia)

RP01240502