

BAMBA

IoniCare 6000 RockStar Fire

IoniCare 6000 RockStar Ice

Sušič vlasov




cecotec

Návod na použitie

OBSAH

1. Súčasti a zloženie
2. Bezpečnostné pokyny
3. Pred použitím
4. Používanie
5. Čistenie a údržba
6. Riešenie problémov
7. Technické špecifikácie
8. Recyklácia elektrospotrebičov
9. Záruka a technický servis



CZ

1. Výstup vzduchu
2. Rukoväť
3. Kábel
4. Výstup iónov
5. Volič teploty
6. Tlačidlo zapnutia/vypnutia
7. Vstup vzduchu
8. Volič rýchlosti
9. Tlačidlo studeného vzduchu / tlačidlo ExtremeProtect
10. Široký nadstavec na sušenie (koncentrátor)
11. Úzky nadstavec na sušenie (koncentrátor)

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny. Tento manuál si odložte na neskoršie použitie alebo pre nových používateľov.

- 1.
2. Uistite sa, že elektrická sieť má rovnaké napätie, aké je uvedené na štítku výrobku, a že zásuvka je uzemnená.
3. Tento výrobok je určený výhradne na domáce použitie. Nepoužívajte ho na komerčné ani priemyselné účely.
4. Neponárajte kábel, zástrčku ani žiadnu inú časť prístroja do vody ani do inej kvapaliny. Nevystavujte elektrické spoje pôsobeniu vody. Pred dotykom zástrčky alebo prístroja sa uistite, že máte úplne suché ruky.
5. Prístroj pravidelne kontrolujte, či nevykazuje viditeľné poškodenie. Ak je kábel poškodený, musí ho opraviť autorizovaný technický servis Cecotec, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.
6. Skontrolujte, či nie je zablokovaný vstup/výstup vzduchu. Ak sa zablokuje, prístroj automaticky aktivuje ochranu proti prehriatiu.
7. Po skončení používania sa uistite, že je prístroj vypnutý a odpojený od elektrickej siete. Ak ho používate v kúpeľni, vždy ho po použití odpojte zo siete a zabráňte tomu, aby sa namočil.
8. Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody ani iných kvapalín.



9. Nepoužívajte difúzer dlhodobo pri maximálnej teplote.
10. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom, zabráňte vniknutiu ko-BAMBA IONICARE 6000 ROCKSTAR FIRE/ICE 5

cudzích predmetov cez zadnú mriežku alebo výstupy vzduchu.

11. Neomotávajúte kábel okolo prístroja.
12. Vyhnite sa kontaktu prístroja s tvárou, krkom a pokožkou hlavy.
13. Nenechávajte prístroj na žiadnom povrchu, ak je zapnutý.
14. Prístroj nepoužívajte na sušenie parochní ani umelých vlasov.
15. Prístroj by nemali používať deti do 8 rokov. Deti od 8 rokov ho môžu používať iba pod nepretržitým dozorom.
16. Tento výrobok môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby s telesným, zmyslovým alebo mentálnym znevýhodnením, prípadne osoby bez potrebných skúseností a znalostí, len ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní zariadenia, vedľa ho používať bezpečne a rozumejú rizikám, ktoré z používania vyplývajú.
17. Dohliadajte na deti, aby ste sa uistili, že sa so zariadením nehrajú. Je nevyhnutné mať zariadenie pod dohľadom, ak sa používa v blízkosti detí alebo priamo deťmi.

Upozornenie: Zariadenie sa automaticky zastaví, ak sa prehreje. Ak sa tak stane, odpojte ho od elektrickej siete a nechajte ho úplne vychladnúť. Pred opätovným zapnutím sa uistite, že vo vstupe vzduchu nie sú namotané chumáče prachu, vlasy ani iné predmety.

3. PRED POUŽITÍM

- Vyberte zariadenie z krabice.
- Odstráňte všetky obaly. Originálnu krabicu si ponechajte.
- Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky časti; ak niečo chýba alebo nie je v poriadku, ihneď kontaktujte oficiálny technický servis Cecotec.
- Dodržte bezpečnú vzdialenosť aspoň 10 cm medzi vlasmi a vstupom vzduchu, aby sa vlasy do zariadenia nezamotali.

4. PREVÁDZKA

Fén vytvára negatívne ióny, ktoré chránia vlasy aj pokožku, dodávajú im lesk, uzatvárajú vlasovú kutikulu a starajú sa o vaše vlasy pri každom použití.

Tento prístroj je vybavený funkciou Air Repair, ktorá počas používania automaticky dodáva vlasom hydratáciu, aby vyzerali ešte krajšie.

Tento prístroj má magnetické príslušenstvo, ktoré sa otáča o 360°. Príslušenstvo nasadzujte alebo vymieňajte iba vtedy, keď je prístroj vypnutý a úplne vychladnutý.

Tento prístroj má funkciu ExtremeProtect, ktorá umožňuje automatické kolísanie teploty.

Posuňte vypínač (6) do polohy vypnuté, zapojte kábel do elektrickej siete a potom posuňte vypínač (6) do polohy zapnuté, aby ste prístroj spustili.

Tento prístroj ponúka 3 rýchlosti a 3 rôzne teploty.

Stlačte tlačidlo rýchlosti (8) raz pre nízku rýchlosť, stlačte ho znova pre strednú rýchlosť alebo ho stlačte 3x pre vysokú rýchlosť. LED indikátor teploty sa rozsvieti podľa zvolenej teploty.

Stlačte tlačidlo teploty (5) raz pre najnižšiu teplotu. Ďalším stlačením zvolíte strednú teplotu. Tretím stlačením tlačidla teploty (5) vyberiete najvyššiu teplotu. LED indikátor teploty sa rozsvieti podľa zvolenej teploty.

Stlačte tlačidlo (9) raz pre funkciu studeného vzduchu. Stlačte tlačidlo (9) dvakrát pre osciláciu teplého vzduchu. Stlačte tlačidlo (9) ešte raz na vypnutie funkcie ExtremeProtect. LED indikátor teploty sa rozsvieti/zhasne podľa zvolenej funkcie.

Po použití sa uistite, že je prístroj vypnutý, a odpojte ho od elektrickej siete.

5. ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Vypnite prístroj, odpojte ho z elektrickej siete a pred čistením ho nechajte vychladnúť. Pozor, aby ste sa nepopálili!
- Na čistenie vstupu a výstupu vzduchu použite jemnú bavlnenú handričku.
- V blízkosti vstupu alebo výstupu vzduchu nepoužívajte ostré predmety, aby ste predišli poškodeniu.
- Vyhnite sa ponoreniu do vody alebo akejkoľvek inej tekutiny.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky ani abrazívne hubky, aby sa nepoškodil povrch produktu.
- Prístroj neponárajte do vody ani ho počas čistenia nevystavujte vode či iným tekutinám.

6. RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÉ PRÍČINY	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	Kábel nie je správne zapojený do elektrickej siete	Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený
	Zásuvka alebo zástrčka nefungujú.	Skontrolujte zásuvku a prívod elektrickej energie.
	Vypínač je v polohe vypnuté	Posuňte vypínač (6) do polohy zapnuté.
Zariadenie sa náhle vypne	Aktivoval sa systém ochrany proti prehriatiu	Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete. Skúste ho znova zapnúť až po vychladnutí.
	Nasávanie vzduchu je upchaté chumáčmi alebo vlasmi. Aktivovala sa ochrana proti prehriatiu.	Vypnite zariadenie a odpojte ho od elektrickej siete. Vyčistite nasávanie vzduchu a skúste ho znova zapnúť až po vychladnutí.
Slabý prúd vzduchu	Nasávanie vzduchu je upchaté chumáčmi alebo vlasmi.	Vyčistite nasávanie vzduchu.
Režim teplého vzduchu fúka studený vzduch	Režim teplého vzduchu nie je aktivovaný	Stlačte tlačidlo teplého vzduchu
	Poškodený vykurovací vodič	Okamžite prestaňte zariadenie používať

Ak táto tabuľka váš problém nevyrieši a výrobok nebude fungovať správne, kontaktujte oficiálny technický zákaznícky servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Produkt: Bamba IoniCare 6000 Rockstar Ice

Referencia produktu: 04227

Výkon: 1800

Napätie: 220 – 240V 50-60Hz

8. RECYKLÁCIA ELEKTROSPOTREBIČOV

Europská směrnice 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) stanovuje, že elektrospotrebiče sa nemajú vyhadzovať spolu s bežným komunálnym odpadom. Tieto zariadenia je potrebné likvidovať oddelene, aby sa dosiahla čo najlepšia recyklácia a zhodnotenie materiálov, a zároveň sa znížil vplyv na životné prostredie.

Symbol preškrtnutej nádoby upozorňuje na povinnosť zlikvidovať tento výrobok správnym spôsobom. Podrobné informácie o najvhodnejšom postupe pri odovzdaní elektrospotrebiča a/alebo batérií vám poskytnú miestne úrady.

9. ZÁRUKA A TECHNICKÝ SERVIS

Na tento výrobok sa vzťahuje 2-ročná záruka od dátumu kúpy, ak zákazník predloží faktúru alebo doklad o kúpe, výrobok je v bezchybnom stave a používa sa primerane podľa pokynov uvedených v tomto návode.

Záruka sa nevzťahuje na:

Prípady, keď sa výrobok používal nad rámec svojej kapacity alebo určenia, bol nesprávne používaný, utrpel náraz, bol vystavený vlhkosti, ponorený do kvapaliny či inej korozívnej látky, alebo akékoľvek poškodenie spôsobené používateľom.

Ak bol výrobok rozobratý, upravený alebo opravovaný servisom, ktorý nie je autorizovaný oficiálnym servisom Cecotec.

Ak je problém spôsobený bežným používaním a opotrebovaním súčiastok.

Záručný servis počas 2 rokov v súlade s platnou legislatívou pokrýva všetky výrobné vady, s výnimkou spotrebných dielov. Pri nesprávnom zaobchádzaní zo strany používateľa záručný servis nenesie zodpovednosť za opravu.

Ak na zariadení spozorujete akýkoľvek problém alebo máte otázku, bezodkladne kontaktujte oficiálny technický asistenčný servis Cecotec na telefónnom čísle +34 96 321 07 28.

www.cecotec.es

Skupina Cecotec Innovaciones
S.L. C/ de la Pinadeta s/n, 46930
Quart de Poblet, Valencia (Španielsko)

www.cecotec.es

Grupo Cecotec Innovaciones S. L. C/de
la Pinadeta s/n, 46930 Quart de
Poblet, Valencia, Španielsko